

# E-MANUAL

Gracias por adquirir este producto Samsung.  
Para recibir un servicio más completo, registre su  
producto en

[www.samsung.com/register](http://www.samsung.com/register)

Modelo \_\_\_\_\_ N.º serie \_\_\_\_\_

# Contenido

## Guía del e-Manual

Visualizar el e-Manual.

- 1 Desplazamiento de una página
- 1 Uso de los iconos de la parte superior
  - 1 Regreso a la página de inicio
  - 2 Búsqueda en el Índice
  - 2 Búsqueda de páginas
  - 2 Cierre del e-Manual
- 2 Salto a un elemento del menú
- 2 Actualización del e-Manual.

## Introducción

Conexión de antena

- 3 Para los modelos LED de la serie 7450/7500, 8000 y PDP serie 8500
- 3 Para los modelos UHD de las series F9000 y S9

Conexiones de dispositivos de video

Conexión HDMI

- 5 Para los modelos LED de la serie 7450/7500, 8000 y PDP serie 8500
- 6 Para los modelos UHD de las series F9000 y S9

Conexión de componentes

- 7 Para los modelos LED de la serie 7450/7500
- 8 Para los modelos LED de la serie 8000 y PDP de la serie 8500
- 9 Para los modelos UHD de las series F9000 y S9

Conexión AV

- 10 Para los modelos LED de la serie 7450/7500
- 11 Para los modelos LED de la serie 8000 y PDP de la serie 8500
- 12 Para los modelos UHD de las series F9000 y S9

Conexiones para dispositivos de audio

Conexión de audio digital (óptico)

- 14 Para los modelos LED de la serie 7450/7500, 8000 y PDP serie 8500
- 14 Para los modelos UHD de las series F9000 y S9

Conexión de salida de audio

- 15 Para los modelos LED de la serie 7450/7500, 8000
- 15 Para los modelos UHD de las series F9000 y S9

ARC (Canal de retorno de audio)

- 16 Para los modelos LED de la serie 7450/7500, 8000 y PDP serie 8500
- 17 Para los modelos UHD de las series F9000 y S9

Conexión con la computadora

18 Conexión HDMI

- 18 Para los modelos LED de la serie 7450/7500, 8000 y PDP serie 8500
- 19 Para los modelos UHD de las series F9000 y S9

20 Conexión HDMI a DVI

- 20 Para los modelos LED de la serie 7450/7500, 8000 y PDP serie 8500
- 21 Para los modelos UHD de las series F9000 y S9

Conexión con teléfonos inteligentes

- 22 Para los modelos LED de la serie 7450/7500, 8000 y PDP serie 8500
- 23 Para los modelos UHD de las series F9000 y S9

Cambio entre fuentes de video

Programación

- 25 Prog. Automática
- 25 Eliminar canales encriptados

Administración de canales

- 26 Eliminar canales
- 27 Restaurar canales eliminados
- 27 Bloq. Clasif. Programas.
  - 27 Bloqueo de programas usando la clasificación del televisor
  - 28 Bloqueo basado en Clasif. películas (MPAA)
  - 28 Bloqueo basado en la clasificación anglocanadiense
  - 29 Bloqueo basado en la clasificación francocanadiense
  - 29 Bloqueo basado en Clasificación U.S. Descargable
  - 29 Ver programas bloqueados / restringidos
- 29 Renombrar canales analógicos

Canales favoritos

- 30 Agregación de canales favoritos
- 30 Eliminación de canales favoritos
- 31 Reorganizar la lista de canales favoritos
- 31 Renombrar una lista de canales favoritos
- 31 Copiar una lista de canales favoritos

## Configuración de la red

### 32 Red cableada

- 32 Para los modelos LED de la serie 7450/7500, 8000 y PDP serie 8500
- 33 Para los modelos UHD de las series F9000 y S9

### 34 Red inalámbrica

- 34 Precauciones para redes inalámbricas
- 34 Protocolos de seguridad de red

## Configuración de red cableada

- 35 Configuración de red cableada automática
- 35 Configuración de la red cableada manual
- 37 Error en la conexión de red cableada

## Configuración de red inalámbrica

- 38 Configuración de red inalámbrica automática
- 39 Configuración de la red inalámbrica manual
- 40 Uso del botón WPS
- 41 Conexión inalámbrica fallida

## Verificación del Estado de red

### Conexión de dispositivos móviles

- 44 Wi-Fi directa
- 44 Configuración de AllShare
- 44 Renombrar el televisor

# Control del televisor

## Smart Touch Control

- 45 Colocación de las pilas (AAA X 2)
- 45 Conexión al televisor
  - 46 Reconexión del Smart Touch Control
- 46 Alarma de carga baja de las pilas
- 47 Botones y descripciones
- 50 Funciones especiales

## Uso del panel táctil

- 51 Arrastrar
- 51 Pulsación
- 52 Desplazamiento
- 52 Mantener pulsación
- 53 Pulsación y arrastre
- 53 Desplazar arriba/abajo
- 53 Desplazar a izquierda/derecha
- 54 Cambio de los canales ingresando sus números
  - 54 Guía de ingreso de números

- 54 Ajuste del panel táctil
- 55 Mostrar banner de estado y notificación
- 55 Recomendado
- 55 Historial
  - 55 Eliminación de los datos del historial
- 55 Búsqueda

## Control remoto virtual

- 56 Cambiar el panel del control remoto virtual
- 56 Cambia una posición del panel remoto virtual
- 56 Uso del panel numérico
- 56 Uso del panel de control de reproducción
- 56 Uso del panel de acceso directo
- 56 Ajuste del control remoto virtual

## Configuración del control remoto universal

- 57 Conexión del extensor para infrarrojos
  - 57 Para los modelos LED de la serie 7450/7500, 8000 y PDP serie 8500
  - 58 Para los modelos UHD de las series F9000 y S9
- 58 Agregar el dispositivo externo
- 58 Uso del control remoto universal
- 58 Gestión del dispositivo externo registrado

## Ingreso de texto utilizando el teclado en pantalla

- 59 Ingreso de texto utilizando el teclado QWERTY
  - 59 Características adicionales

## Interacción SMART

- 60 Precauciones
  - 60 Reconocimiento facial
  - 60 Uso de la cámara de TV
  - 61 Control de movimien.
  - 61 Reconocimiento de voz

## Reconocimiento de voz

- 62 Para los modelos LED 7450/7500, 8000, PDP 8500, UHD F9000 y UN85S9AF
  - 62 Entorno operativo
  - 63 Prueba del entorno del reconocimiento de voz
  - 63 Activación del reconocimiento de voz
  - 63 Tutorial de reconocimiento de voz
  - 64 Uso básico del reconocimiento de voz
  - 64 Configuración del reconocimiento de voz
  - 65 Comandos del Reconocimiento de voz interactivo
  - 65 Cómo desactivar el reconocimiento de voz
- 66 Para el modelo UN85S9VF
  - 66 Entorno operativo
  - 67 Activación del reconocimiento de voz
  - 67 Tutorial del reconocimiento de voz
  - 67 Uso básico del reconocimiento de voz
  - 67 Configuración del reconocimiento de voz
  - 68 Comandos del Reconocimiento de voz interactivo
  - 68 Cómo desactivar el reconocimiento de voz

## Control de movimien.

- 69 Entorno operativo
- 70 Prueba del entorno del control de movim.
- 70 Tutorial de control de movimientos
- 70 Activación del control por movimiento.
- 71 Uso de los controles de movimiento básicos
- 71 Opciones de control por movimiento
- 72 Pantalla de control del movimiento
  - 72 Composición de la pantalla mientras se mira televisión.
  - 73 Composición de la pantalla del Smart Hub

## Reconocimiento facial

- 75 Entorno operativo
- 76 Registro facial
  - 76 Registro facial desde la pantalla de información de la cuenta Smart Hub
  - 77 Registro facial para la cuenta Smart Hub utilizando el reconocimiento facial
- 77 Inicio de sesión de reconocimiento facial

## Uso de dispositivos periféricos

- 78 Conexión de teclados
  - 78 Uso del teclado
- 79 Conexión para mouse
  - 79 Uso del mouse

# Visualización de televisión

## Visualización de televisión

- 80 Información de programas
- 80 Cambio de la señal de transmisión
- 81 Guía
  - 81 Cambio de canales
  - 81 Cambiar categoría
  - 81 Navegación rápida
  - 81 Vista program.
  - 81 Verificación de la información del programa
- 82 Lista de canales
  - 82 Cambio de canales
  - 82 Género
  - 82 Cambio de la señal de transmisión
  - 82 Cambio de la Lista de canales

## Vista program.

- 83 Vista programada de canales digitales
  - 84 Guía
  - 84 Información de programas
- 84 Vista programada de canales analógicos
- 84 Cancelación de una vista programada
- 84 Edición de la lista de programaciones

## Televisión 3D

- 85 Precauciones
  - 86 Restricciones
  - 86 Consejos
- 87 Activación del Modo 3D
- 88 Configuración de los efectos 3D

## PIP

## Calibración de la pantalla analógica

- 90 Sintonía Fina

## Opciones de difusión de audio

- 91 Opciones de audio para transmisiones digitales
- 91 Opciones de audio para transmisiones analógicas

## Modo Fútbol

## Subtítulos

- 92 Mostrar subtítulos
- 93 Opciones de subtítulos
- 93 Opciones de visualización de subtítulos

# Configuración del televisor

## Configuración básica de la imagen

- 94 Cambio del Modo de Imagen
- 95 Calidad de imagen
  - 95 Aplicación de la configuración de calidad de imagen actual a otra entrada
- 96 Imagen Tamaño
- 97 Posición de la pantalla
- 97 Imag. desact.
- 97 Restablecer la configuración de la imagen

## Configuración avanzada

## Opciones de imagen

## Configuración básica de sonido

- 102 Cambio del Sonido Modo
- 103 Ajuste de la configuración de sonido
- 103 Vol. Automático
- 103 Tipo de instalación de TV
- 103 Restablecimiento del sonido

## Personal. de sonido

- 104 Creación de un sonido personalizado
- 105 Modificación de perfiles de sonido
- 105 Gestión de los sonidos personalizados

## Audio 3D

## Ajustes del altavoz

- 106 Seleccionar altavoz
- 107 Salida de audio digital
- 107 Conexión para dispositivos de audio Samsung

## Reloj y temporizador

- 108 Configuración de Tiempo
  - 109 Automático
  - 109 Manual
- 109 Temporizador
- 110 Temporiz. enc.
- 110 Temporiz. apag.

## Protección y mantenimiento de la pantalla

- 111 Solución Eco
- 112 Protección de pantalla
  - 112 Cambio de Pixel
  - 112 Protector de pantalla
  - 113 Desplazamiento
  - 113 Lateral gris
- 113 Protector de pantalla

## Contraseña

- 114 Cambiar contraseña

## Características adicionales

- 115 Cambio del Idioma del menú
- 115 Modo Juego
  - 115 Precauciones y restricciones
- 116 BD Wise
- 116 Transparenc. menú
- 116 Comentarios sonido
- 116 Bloqueo del panel
- 117 Logotipo carga
- 117 Efecto de luz
- 117 Video de pago DivX®

# Funciones del SMART TV

## Smart Hub

- 118 Aceptación de políticas para usar Smart Hub
- 119 Cuenta Samsung
  - 119 Creación de una cuenta Samsung
  - 119 Términos y condiciones, Política de privacidad
  - 120 Inicio de sesión
  - 120 Vincular una cuenta Samsung a otras cuentas
  - 120 Administración de cuentas
- 121 Restablecimiento de Smart Hub

## Búsqueda

- 121 Búsqueda de palabra clave
- 121 Configuración del alcance de la búsqueda

## Estado y Notificación

- 122 Mostrar banner de estado y notificación
  - 122 Configuración de Reconocimiento de voz & Control de movimiento
  - 122 Configuración de la cuenta Samsung
  - 122 Configuración de la red
  - 122 Ver notificaciones

## NewsON

- 123 Noticias
- 123 Clima

## Social

- 124 Configuración social
  - 124 Verificación de la aplicación
  - 124 Conexión de un servicio a una cuenta Samsung
- 125 Ver videos
- 125 Perfil de un amigo
- 125 Seleccione el amigo al que desea llamar
- 125 Filtros

## Aplicaciones

- 127 Precauciones
- 128 Instalación de las aplicaciones estándar
- 128 Inicio de una aplicación
- 128 Samsung Apps
  - 128 Búsqueda de aplicaciones
  - 128 Instalación de aplicaciones
- 129 Administración de aplicaciones
  - 129 Editar Mis Apps
  - 130 Borrar aplicaciones
  - 130 Administración de las carpetas de las aplicaciones
  - 130 Bloqueo/desbloqueo de aplicaciones
  - 130 Actualización de las aplicaciones
  - 130 Configuración de la actualización automática de la aplicación

## 131 Fitness

- 131 Creación de un perfil

## 131 Kids

## 132 WebBrowser

## 132 Redes sociales

- 132 Vincular cuentas de servicio

## 133 Config. aplicac.

- 133 Teletipo autom.
- 133 Config. de notificación Push
- 133 Aplicac. vinc. a canales
- 133 Propiedades

## Programa en emisión

## 135 Config. En TV

- 135 Inst. En TV
- 135 Aviso de recomendac.
- 135 Inic. aut.
- 135 Método de recomendac.
- 135 Bloq. cont. adultos

## 136 Ver un programa recomendado en emisión

## 136 Información del programa recomendado programado

## 136 Activación de la guía

## 136 Recomendaciones de programas por horas

## Películas y program. de TV

## 138 Adquisición de películas

## 138 Reproducción de películas

## 138 Control parental

## Fotos, videos y música

## 139 Restricciones

## 140 Formatos de archivo admitidos

## 140 Conexión de un dispositivo USB

- 140 Extracción del dispositivo USB

## 141 Reproducción de todo el contenido de un dispositivo de almacenamiento

## 141 Eliminación de la lista de reproducción reciente

## 141 Uso de los dispositivos de almacenamiento externos conectados en red

- 142 Permitir conexiones de dispositivos DLNA
- 142 Samsung Link

## 142 Exportación de contenidos

## Videos

## 143 Cambio del modo de visualización

## 143 Creación de una lista de reproducción

## 143 Abrir un archivo diferente

## 143 Exploración de videos

## 144 Mostrar subtítulos

## 144 Configuración adicional de la reproducción de video

## Música

## 145 Cambio del modo de visualización

## 145 Creación de una lista de reproducción

## 145 Exploración de música

## 145 Abrir un archivo diferente

## 145 Configuración adicional de la reproducción de música

## Fotos

## 146 Cambio del modo de visualización

## 146 Presentación

- 146 Configuración de la presentación

## 146 Creación de una lista de reproducción

## 147 Abrir un archivo diferente

## 147 Música de fondo

- 147 Mini reproductor

## 147 Configuración adicional de la reproducción de fotos

## Anynet+ (HDMI-CEC)

## 148 Precauciones

## 149 Anynet+ (HDMI-CEC) Configuración

## 149 Uso de Anynet+ (HDMI-CEC)

- 149 Cambio entre dispositivos Anynet+
- 150 Anynet+ (HDMI-CEC) Menú de dispositivos

## 150 ARC

## Compartir pantallas de dispositivos móviles en el televisor

## 151 MHL

- 151 USO DE MHL

## 152 Screen Mirroring

- 152 Conexión de dispositivos móviles

# Otra información

## Soporte técnico

### 153 Administración remota

- 154 ¿Qué es el soporte técnico remoto?
- 154 ¿Cómo funciona?

### 155 e-Manual

### 155 Autodiagnóstico

- 155 Diagnóst. Automático
- 156 Prueba de imagen
- 156 Prueba de sonido
- 156 Verific. de ent. del cont. de voz y mov.
- 156 Información de señal
- 156 Reiniciar

### 157 Actualización del software

- 157 Actualizar ahora
- 157 Actualización manual
- 157 Actualización autom.

### 158 Modo de uso

### 158 Información de soporte

## Bloqueo de seguridad Kensington

## Resolución de pantalla

### 159 IBM

### 159 MAC

### 160 VESA DMT

## Tamaño de la imagen y señal de entrada

## Resoluciones 3D admitidas

### 162 HDMI

- 162 Formato 3D: I/D, S/I
- 162 Formato 3D: Empaquetamiento de cuadros

### 163 Componente

### 163 Canal digital

### 163 Videos/Fotos

### 163 Computadora a través de HDMI

## Formatos de archivo de Subtítulos y contenidos de medios y códecs

### 164 Subtítulos

- 164 Externos
- 164 Internos

### 165 Resoluciones de imagen admitidas

### 165 Formatos de archivos de música admitidos

### 166 Códec de video

- 166 Otras restricciones
- 167 Decodificadores de video
- 167 Decodificadores de audio

## Precauciones 3D

### 168 Instrucciones para la visualización

### 169 PRECAUCIÓN

### 170 PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

## Limitación de responsabilidad de S-Recommendation

### 171 S Recommendation con interacción de voz

### 171 S Recommendation

## Licencias

# Solución de problemas

## Pantalla

## Sonido

## Televisión 3D

## Conexión Antena (Aire/Cable)

## Conexión de PC

## Otros

## Anynet+ (HDMI-CEC)

## Aplicaciones

## Fotos, Videos & Música

## Restablecimiento de la información personal y la configuración del televisor

## Conexión de red

### 181 Cómo mejorar la señal inalámbrica

- 181 Coloque el enrutador inalámbrico, el módem inalámbrico o el punto de acceso en una ubicación central.
- 182 Agregue un repetidor inalámbrico
- 183 No coloque el enrutador sobre el piso y manténgalo alejado de paredes y objetos metálicos.
- 183 Reduzca la interferencia inalámbrica
- 183 Reemplace la antena del enrutador

### 184 Solución de problemas - Otros problemas

- 184 Wi-Fi intermitente
- 184 Problema con Netflix
- 184 Mensaje de error de Smart Hub


## Web Browser

# Visualizar el e-Manual.

El e-Manual incorporado contiene información sobre las funciones clave de su televisor.

Este televisor cuenta con una guía del usuario incorporada. Para leerla, use uno de los siguientes métodos:





- Abra el menú **Soporte técnico** y seleccione **e-Manual (solución de problemas)**.
- Pulse el botón **MORE** del Smart Touch Control para visualizar los botones del control en la pantalla. Desplace el panel táctil hasta que aparezca la opción **e-Manual** y selecciónela.

 El texto en azul se refiere a las opciones del menú en pantalla y el texto en celeste se refiere a los botones del control remoto.

 También hay una versión para imprimir de esta guía disponible en [www.samsung.com/support](http://www.samsung.com/support).

## Desplazamiento de una página

Para desplazar una página use uno de los siguientes métodos:


- Pulse el botón  o  en la barra de desplazamiento del borde derecho de la pantalla.
- Arrastre o desplace hacia arriba o hacia abajo por la línea del borde izquierdo o derecho del panel táctil.
- Coloque el enfoque en el botón  o  en el borde derecho de la pantalla, arrastre o desplace hacia arriba o abajo por el panel táctil.

## Uso de los iconos de la parte superior

Use los iconos de **Volver**, **Adelante** y **Página abierta** de la parte superior izquierda de la pantalla para navegar por las páginas. Estos iconos están disponibles cuando se pasan dos o más páginas.


## Regreso a la página de inicio

Para regresar a la página de inicio, seleccione el botón **A** en el panel de control virtual o seleccione  en la parte superior derecha de la pantalla.


 Para seleccionar un botón de letra (**A**, **B**, **C**, **D**), pulse el botón **MORE** en el Smart Touch Control para mostrar el control remoto virtual en la pantalla del televisor. Desplace el panel táctil hasta que aparezca el panel de control de reproducción, seleccione el botón **A** y luego pulse el panel táctil.



## Búsqueda en el Índice

Seleccione el botón **B** en el panel de control virtual o seleccione  en la parte superior derecha de la pantalla para visualizar el índice. Seleccione un término para visualizar la página que lo contenga.

## Búsqueda de páginas

Seleccione el botón **C** en el panel de control virtual o seleccione  en la parte superior derecha de la pantalla e ingrese los criterios de búsqueda. Seleccione una página de la lista de resultados de búsqueda para visualizarla.

## Cierre del e-Manual

Para cerrar el e-Manual, mantenga presionado el botón **RETURN** o seleccione  en el ángulo superior derecho de la pantalla.

## Salto a un elemento del menú

Para saltar directamente al elemento del menú que se describe en la sección actual, seleccione **Int. Ahora**. Es posible saltar directamente desde un elemento del menú a la sección relacionada del e-Manual. En el menú de pantalla, pulse el botón **MORE** del Smart Touch Control y, luego, seleccione **e-Manual** en el panel de control virtual que aparece en la pantalla.



Es posible que esta función no se admita, dependiendo del menú.

## Actualización del e-Manual.

Pulse el botón , seleccione **Aplicaciones** y, luego, seleccione **Más aplicac..** El e-Manual se puede actualizar de la misma manera que una aplicación.


En la pantalla **Más aplicac.**, seleccione **Actual. aplic.** y, luego, seleccione el e-Manual desde la lista. Se inicia la actualización del e-Manual a la última versión. Sin embargo, **Actual. aplic.** sólo aparecerá en la pantalla cuando se deba realizar una actualización.

## Conexión de antena

Consulte el diagrama y conecte el cable de la antena al conector de entrada de la antena. Asegúrese de no doblar el cable. La cantidad de conectores y sus nombres y ubicaciones pueden variar según el modelo.


Conecte el cable de antena correcto para su entorno de visualización (transmisión por aire o por cable). Sin embargo, una conexión de antena no es necesaria si utiliza un receptor de cable o un receptor de satélite.

### Para los modelos LED de la serie 7450/7500, 8000 y PDP serie 8500



La imagen visualizada puede variar según el modelo.

### Para los modelos UHD de las series F9000 y S9



La imagen visualizada puede variar según el modelo.

## Conexiones de dispositivos de video

Este televisor tiene una amplia gama de conectores para entradas de video de dispositivos como, por ejemplo, reproductores de Blu-ray, reproductores de DVD, filmadoras o consolas de juego. A continuación aparece una lista de conectores en orden descendente de acuerdo con su calidad de imagen.

- HDMI
- Componente
- AV

Conecte el dispositivo de video al televisor por medio de un conector HDMI para obtener la mejor calidad de imagen. Si el dispositivo no cuenta con un conector HDMI, pruebe un conector componente para obtener la siguiente mejor calidad de imagen posible.

La cantidad de conectores y sus nombres y ubicaciones pueden variar según el modelo.

Al conectar un dispositivo externo, consulte el manual de operación del dispositivo. La cantidad de conectores para dispositivos externos y sus nombres y ubicaciones pueden variar según el fabricante.



# Conexión HDMI

## Para los modelos LED de la serie 7450/7500, 8000 y PDP serie 8500

Consulte el diagrama y conecte el cable HDMI al conector de salida HDMI del dispositivo de video y al conector de entrada HDMI del televisor. Se recomienda usar uno de los siguientes tipos de cables HDMI:

- Cable HDMI de alta velocidad
- Cable HDMI de alta velocidad compatible con Ethernet

Use un cable HDMI con un grosor de 14 mm o inferior. Usar un cable HDMI sin certificación puede resultar en una pantalla en blanco o un error de conexión.

-  Es posible que algunos cables HDMI y dispositivos no sean compatibles con el televisor debido a las diferencias en las especificaciones del HDMI.
-  Este televisor no es compatible con el Canal Ethernet HDMI.




La imagen visualizada puede variar según el modelo.

## Para los modelos UHD de las series F9000 y S9

Consulte el diagrama y conecte el cable HDMI al conector de salida HDMI del dispositivo de video y al conector de entrada HDMI de One Connect. Se recomienda usar uno de los siguientes tipos de cables HDMI:

- Cable HDMI de alta velocidad
- Cable HDMI de alta velocidad compatible con Ethernet

Use un cable HDMI con un grosor de 14 mm o inferior. Usar un cable HDMI sin certificación puede resultar en una pantalla en blanco o un error de conexión.

 Es posible que algunos cables HDMI y dispositivos no sean compatibles con el televisor debido a las diferencias en las especificaciones del HDMI.

 Este televisor no es compatible con el Canal Ethernet HDMI.




La imagen visualizada puede variar según el modelo.

## Conexión de componentes

### Para los modelos LED de la series 7450/7500


Consulte el diagrama y conecte los conectores de entrada de video y audio de componentes del televisor a los conectores de salida de video y audio de los componentes del dispositivo externo usando un cable de componentes, de modo que los conectores del mismo color queden conectados entre sí, como se muestra en la figura.



La imagen visualizada puede variar según el modelo.

## Para los modelos LED de la serie 8000 y PDP de la serie 8500


Consulte el diagrama y conecte un cable de componentes a los dos cables de extensión de Jack a RCA provistos, de modo que los conectores del mismo color queden conectados entre sí. Enchufe las dos entradas a los conectores de entrada de video y de audio de los componentes del televisor, y enchufe los cinco conectores del otro extremo a los conectores de salida de video y de audio de los componentes del dispositivo externo, como se muestra en la figura.



La imagen visualizada puede variar según el modelo.

## Para los modelos UHD de las series F9000 y S9

Consulte el diagrama y conecte los cables de video y audio de los componentes al adaptador de componentes (accesorio) y a los conectores de entrada de los componentes de One Connect. Asegúrese de que los colores de los cables coincidan con los de los conectores.



La imagen visualizada puede variar según el modelo.




## Conexión AV

### Para los modelos LED de la series 7450/7500


Consulte el diagrama y conecte el cable AV a los conectores de entrada externos del televisor y a los conectores de salida AV del dispositivo.

Si utiliza los conectores de la entrada externa 1 del televisor, conecte el cable de video al conector Y.



La imagen visualizada puede variar según el modelo.


Si utiliza los conectores de la entrada externa 2 del televisor, use el adaptador de conexión AV incluido.



La imagen visualizada puede variar según el modelo.


## Para los modelos LED de la serie 8000 y PDP de la serie 8500

Conecte un cable mixto al cable de extensión de Jack a RCA provisto, de modo que los conectores del mismo color queden conectados entre sí. Enchufe el conector Jack al conector mixto de entrada de video y de audio de los componentes del televisor, y enchufe los tres conectores del otro extremo a los conectores mixtos de salida de video y de audio de los componentes del dispositivo externo, como se muestra en la figura.



La imagen visualizada puede variar según el modelo.


AV IN 2 sólo es compatible con el modelo LED serie 8000.



La imagen visualizada puede variar según el modelo.

## Para los modelos UHD de las series F9000 y S9

Consulte el diagrama y conecte los cables de video y audio al adaptador A/V (incluido) y este al conector de 1 o 2 entradas externas de One Connect.



La imagen visualizada puede variar según el modelo.

## Conexiones para dispositivos de audio

Este televisor tiene una amplia gama de conectores para entradas de audio de dispositivos como, por ejemplo, amplificadores, reproductores de Blu-ray o reproductores de DVD. Para obtener una mejor calidad de audio, se recomienda utilizar un receptor AV.

- Audio digital (Óptico)
- Audio
- ARC (Canal de retorno de audio)

La cantidad de conectores y sus nombres y ubicaciones pueden variar según el modelo.

Al conectar un dispositivo externo, consulte el manual de operación del dispositivo. La cantidad de conectores para dispositivos externos y sus nombres y ubicaciones pueden variar según el fabricante.

En el modelo UN85S9VF, para ajustar el volumen del dispositivo de audio conectado, use la función SoundShare o conecte el dispositivo de audio en el puerto HDMI (ARC) del televisor.

## Conexión de audio digital (óptico)

Conectar el dispositivo usando un cable óptico no apaga automáticamente los altavoces del televisor. Para apagar los altavoces del televisor, abra el menú **Seleccionar altavoz** (**Sonido** > **Ajustes del altavoz** > **Seleccionar altavoz**) luego seleccione **Altavoz externo**.


Ajuste el volumen del dispositivo de audio usando su control remoto.

Un ruido inusual del dispositivo de audio mientras está siendo utilizado puede indicar un problema con el dispositivo en cuestión. En este caso, pida asistencia del fabricante del dispositivo de audio.

El audio en 5.1 canales para canales digitales sólo está disponible con transmisiones que soporten audio en 5.1 canales.

## Para los modelos LED de la serie 7450/7500, 8000 y PDP serie 8500

Consulte el diagrama y conecte el cable óptico al conector de salida de audio digital del televisor y al conector de entrada de audio digital del dispositivo.



La imagen visualizada puede variar según el modelo.

## Para los modelos UHD de las series F9000 y S9

Consulte el diagrama y conecte el cable óptico al conector de salida de audio digital de One Connect y al conector de entrada de audio digital del dispositivo.




La imagen visualizada puede variar según el modelo.

## Conexión de salida de audio

### Para los modelos LED de la series 7450/7500, 8000

Consulte el diagrama y conecte el cable de audio al conector de salida de audio del televisor y al conector de entrada de audio del dispositivo.



La imagen visualizada puede variar según el modelo.

### Para los modelos UHD de las series F9000 y S9

Consulte el diagrama y conecte el cable de audio al conector de salida de audio de One Connect y al conector de entrada de audio del dispositivo.




La imagen visualizada puede variar según el modelo.

## ARC (Canal de retorno de audio)

### Para los modelos LED de la serie 7450/7500, 8000 y PDP serie 8500

Este televisor admite las funciones 3D y ARC (Canal de retorno de audio) mediante un cable HDMI. ARC permite que el sonido digital se emita usando sólo un cable HDMI. Sin embargo, ARC sólo está disponible por medio del puerto HDMI (ARC) y sólo cuando está conectado a un receptor AV que soporte ARC. Conecte el cable HDMI al conector HDMI (ARC) del televisor y al conector de salida HDMI del dispositivo.


 Algunas funciones como, por ejemplo, Smart Hub pueden no estar disponibles si **Vista automática 3D** se configura en **Encendido** mientras **Origen** está en el modo HDMI. En este caso, configure **Vista automática 3D** o **Modo 3D** en **Apagado**.



La imagen visualizada puede variar según el modelo.

## Para los modelos UHD de las series F9000 y S9

Este televisor admite las funciones 3D y ARC (Canal de retorno de audio) mediante un cable HDMI. ARC permite que el sonido digital se emita usando sólo un cable HDMI. Sin embargo, ARC sólo está disponible por medio del puerto HDMI (ARC) y sólo cuando One Connect está conectado a un receptor AV que soporte ARC. Conecte el cable HDMI al conector HDMI (ARC) de One Connect y al conector de salida HDMI del dispositivo.

 Algunas funciones como, por ejemplo, Smart Hub pueden no estar disponibles si **Vista automática 3D** se configura en **Encendido** mientras **Origen** está en el modo HDMI. En este caso, configure **Vista automática 3D** o **Modo 3D** en **Apagado**.



La imagen visualizada puede variar según el modelo.



## Conexión con la computadora

Este televisor admite el puerto HDMI/DVI para conectar la computadora. No todas las computadoras soportan HDMI. En ese caso, utilice un cable HDMI a DVI para conectar la computadora al televisor. Consulte "Resolución de pantalla" para obtener información sobre las resoluciones que soporta el televisor.

### Conexión HDMI

#### Para los modelos LED de la serie 7450/7500, 8000 y PDP serie 8500

Consulte el diagrama y conecte el cable HDMI al puerto de entrada HDMI del televisor y al puerto de salida HDMI de la computadora.



La imagen visualizada puede variar según el modelo.

## Para los modelos UHD de las series F9000 y S9

Consulte el diagrama y conecte el cable HDMI al puerto de entrada HDMI de One Connect y al puerto de salida HDMI de la computadora.




La imagen visualizada puede variar según el modelo.

## Conexión HDMI a DVI

### Para los modelos LED de la serie 7450/7500, 8000 y PDP serie 8500

Consulte el diagrama y conecte el cable HDMI a DVI al puerto HDMI (DVI) del televisor y al puerto de salida DVI de la computadora. La conexión HDMI a DVI está disponible sólo por medio del puerto HDMI (DVI).

El DVI no lleva señales de audio. Para escuchar el sonido de una computadora, conecte el altavoz externo al conector de salida de audio de la computadora.



La imagen visualizada puede variar según el modelo.

## Para los modelos UHD de las series F9000 y S9

Consulte el diagrama y conecte el cable HDMI a DVI al puerto HDMI (DVI) de One Connect y al puerto de salida DVI de la computadora. La conexión HDMI a DVI está disponible sólo por medio del puerto HDMI (DVI).

El DVI no lleva señales de audio. Para escuchar el sonido de una computadora, conecte el altavoz externo al conector de salida de audio de la computadora.





La imagen visualizada puede variar según el modelo.

## Conexión con teléfonos inteligentes

Este televisor admite el Enlace de alta definición móvil (MHL) mediante un cable MHL. MHL hace que sea posible disfrutar de archivos de video, imagen y audio desde dispositivos móviles en el televisor. No obstante, MHL sólo está disponible a través del puerto HDMI (MHL) del televisor y sólo cuando se usa junto con un dispositivo móvil que soporte MHL.

Para obtener información acerca de cómo configurar MHL en su dispositivo móvil, consulte el Manual del usuario del dispositivo.

-  Si conecta el cable MHL a HDMI **Imagen Tamaño** cambia automáticamente a **Ajuste pantalla**. Esta configuración no cambiará automáticamente si está utilizando un adaptador HDMI. En este caso, cambie la configuración manualmente en el menú.
-  Si usted utiliza un adaptador HDMI, el televisor reconoce la señal como una señal HDMI y puede responder diferente de cómo lo haría con una conexión de cable MHL a HDMI.

### Para los modelos LED de la serie 7450/7500, 8000 y PDP serie 8500

Consulte el diagrama y conecte el cable MHL al conector HDMI (MHL) del televisor y al puerto USB del dispositivo móvil.



La imagen visualizada puede variar según el modelo.

## Para los modelos UHD de las series F9000 y S9

Consulte el diagrama y conecte el cable MHL al conector HDMI (MHL) de One Connect y al puerto USB del dispositivo móvil.



La imagen visualizada puede variar según el modelo.

# Cambio entre fuentes de video

Pulse el botón **SOURCE** para alternar entre los dispositivos conectados al televisor.

Por ejemplo, para cambiar a una consola de juego conectada al segundo conector HDMI, pulse el botón **SOURCE**. Desde la lista **Origen**, seleccione **HDMI2**. Los nombres de los conectores pueden variar dependiendo del producto.

Seleccione **Herram.** en el ángulo superior derecho de la pantalla **Origen** para acceder a las siguientes funciones:

- **Editar Nombre:** Es posible renombrar los dispositivos conectados al televisor para identificar más fácilmente las fuentes externas.

Con una computadora conectada al puerto HDMI (DVI) del televisor por medio de un cable HDMI, por ejemplo, es posible cambiar **Editar Nombre** a **PC**.

Con una computadora conectada al puerto HDMI (DVI) del televisor por medio de un cable HDMI a DVI, por ejemplo, es posible cambiar **Editar Nombre** a **DVI PC**.


Con un dispositivo AV conectado al puerto HDMI (DVI) del televisor por medio de un cable HDMI a DVI, por ejemplo, es posible cambiar **Editar Nombre** a **Dispositivos DVI**.

- **Información:** Visualice información detallada acerca de los dispositivos conectados.
- **Anynet+ (HDMI-CEC):** Aparece una lista que muestra los dispositivos externos compatibles Anynet+ conectados al televisor.
- **Eliminar USB:** Retire el dispositivo USB de la lista de forma segura. Esta función sólo está disponible cuando el dispositivo USB está seleccionado.

Para agregar un nuevo dispositivo externo para controlarlo con el Smart Touch Control, pulse el botón **SOURCE** y seleccione **Conf. control remoto uni.** en la parte superior derecha de la pantalla. Usando el control remoto universal, los usuarios pueden controlar dispositivos externos conectados al televisor, tales como un receptor, reproductor de Blu-ray y un receptor AV. Para obtener detalles, consulte "Configuración del control remoto universal".

# Programación

Busque y cree un índice de canales disponibles.



 La imagen visualizada puede variar según el modelo.

También es posible eliminar canales del índice, restaurar canales eliminados y designar canales favoritos para una experiencia más conveniente al mirar televisión. La programación no es necesaria si el televisor está conectado a un receptor de cable o de satélite.

## Prog. Automática

Menú en pantalla > **Emisión** > **Prog. Automática** **Int. Ahora**

Explora automáticamente y crea un índice de todos los canales recibidos por medio del conector de entrada de antena del televisor.

1. Para comenzar, navegue hasta **Emisión** y seleccione **Prog. Automática**.
2. Seleccione **Iniciar** cuando aparezca un mensaje. Esto inicia la función Prog. Automática. Este proceso puede llevar hasta 30 minutos. Si inicia la función de Prog. Automática cuando existe un índice previo de canales sobrescribe el índice anterior.

## Eliminar canales encriptados


Menú en pantalla > **Emisión** > **Ajustes de canal** > **Borrar canal encriptado** **Int. Ahora**

Elimine canales encriptados (por ejemplo: canales de pago por visión) de la lista de canales. Para eliminar los canales encriptados, ejecute esta función. Esta función sólo está habilitada para televisores de cable cuando al menos un canal digital se encuentra disponible.






# Administración de canales

Menú en pantalla > **Emisión** > **Editar canal** Int. Ahora Int. Ahora



 La imagen visualizada puede variar según el modelo.

Elimine canales del índice, restaure los canales eliminados y renombre los canales analógicos. Los iconos de la pantalla **Editar canal** indican lo siguiente:


-  : Un canal analógico
-  : Un canal favorito
-  : Un canal bloqueado

En la pantalla **Editar canal**, seleccione el botón **TOOLS** del panel remoto virtual para acceder a las siguientes opciones:

- **Antena:** Elija entre **Cable** y **Aire**.
- **Categoría:** El índice de canales del televisor se divide en diferentes categorías, tales como **Todos**, **Can. agrds.**, **Recién vistos** y **Más vistos**. Elija una categoría.
- **Edit. favoritos:** Es posible designar canales que se miran con frecuencia como favoritos. Para obtener detalles, consulte "Canales favoritos".
- **Información:** Visualice información detallada acerca del programa actual.

## Eliminar canales

Elimine canales registrados del índice. Eliminar canales que aparecen en la lista **Recién vistos** o **Más vistos** sólo elimina los canales de la lista y no los elimina del índice.

1. Desde la pantalla, seleccione los canales que desea eliminar. Deseleccione los canales eligiéndolos de nuevo.
2. Seleccione el botón  en el panel remoto virtual. Los canales seleccionados se eliminarán.

## Restaurar canales eliminados

Restaure los canales eliminados. Los canales eliminados aparecen en gris en la lista **Todos**. Además, la opción **Añadir** sólo está disponible para canales eliminados.

1. Seleccione el botón **TOOLS** del panel remoto virtual para que se muestre la lista. Seleccione **Categoría** y, luego, seleccione **Todos**.
2. Desde la lista **Todos**, seleccione los canales que desea restaurar. Deseleccione los canales eligiéndolos de nuevo.
3. Seleccione el botón **G** en el panel remoto virtual. Los canales seleccionados se agregarán.

## Bloq. Clasif. Programas.

Menú en pantalla > **Emisión** > **Bloq. Clasif. Programas**.

El **Bloq. Clasif. Programas** bloquea programas con calificaciones superiores a las deseadas. Esto es útil para controlar lo que los niños miran en el televisor. Esto no funcionará para programas que se originen de fuentes externas, tales como reproductores de DVD o archivos USB.

Este PIN es necesario para mirar un programa bloqueado.

**Bloq. Clasif. Programas** sólo está disponible en modo televisor.

## Bloqueo de programas usando la clasificación del televisor

Para bloquear el contenido, seleccione una clasificación para bloquear. Todos los programas en ese nivel o niveles superiores quedan bloqueados y requieren de un PIN para poder verlos. Para desbloquear una categoría, seleccione el icono de bloqueo. Para desbloquear todas las categorías de una fila, seleccione el bloqueo debajo de **ALL**.

**Categorías a la izquierda:**

- **TV-Y:** Niños pequeños
- **TV-Y7:** Niños de 7 años o más
- **TV-G:** Apto para todo público
- **TV-PG:** Control de los padres.
- **TV-14:** Espectadores de 14 años o más
- **TV-MA:** Público adulto

**Categorías en la parte superior:**

- **ALL:** Bloquear todas las clasificaciones de televisión.
- **FV:** Violencia de fantasía
- **V:** Violencia
- **S:** Escenas sexuales
- **L:** Idioma adulto
- **D:** Diálogo sexualmente sugestivo

## Bloqueo basado en Clasif. películas (MPAA)

Puede bloquear películas según su clasificación MPAA. Esto se aplica a todo material con clasificaciones de Estados Unidos.

### Desde la MPAA:

“La Asociación Cinematográfica de los Estados Unidos (Motion Picture Association of America, MPAA) ha implementado un sistema de clasificación que les ofrece a los padres o tutores información avanzada sobre qué películas son adecuadas para niños.”

Seleccione un bloqueo al lado de una de las categorías de clasificación para bloquear esa categoría y todas las categorías superiores. Para desbloquear una categoría, seleccione el icono de bloqueo.

- **V**: Apto para todo público (sin restricciones).
- **PG**: Control de los padres sugerido.
- **PG-13**: Fuerte advertencia para los padres.
- **R**: Restringido. Los niños menores de 17 años deben estar acompañados por un adulto.
- **NC-17**: Prohibido para niños menores de 17 años.
- **X**: Sólo adultos.
- **NR**: Sin clasificación.

## Bloqueo basado en la clasificación anglocanadiense

Bloquea material basado en su clasificación anglocanadiense. Esto se aplica a todo el material visualizado en canales de televisión anglocanadienses.

Seleccione un bloqueo al lado de una de las categorías de clasificación para bloquear esa categoría y todas las categorías superiores. Para desbloquear una categoría, seleccione el icono de bloqueo.

- **C**: Programación destinada para niños menores de 8 años.
- **C8+**: Programación generalmente considerada aceptable para que niños de 8 años o más la miren solos.
- **V**: Programación general, apta para todo público.
- **PG**: Control de los padres.
- **14+**: La programación contiene temas o contenido que puede no ser adecuado para espectadores menores de 14 años.
- **18+**: Programación para adultos.

## Bloqueo basado en la clasificación francocanadiense

Bloquea material basado en su clasificación francocanadiense. Esto se aplica a todo el material visualizado en canales de televisión francocanadienses.

Seleccione un bloqueo al lado de una de las categorías de clasificación para bloquear esa categoría y todas las categorías superiores. Para desbloquear una categoría, seleccione el icono de bloqueo.

**V:** General

**8 ans+:** Programación aceptable para que niños de 8 años o más la miren solos.

**13 ans+:** Programación que puede no ser adecuada para niños menores de 13 años.

**16 ans+:** Programación no adecuada para niños menores de 16 años.

**18 ans+:** Programación restringida a adultos.

## Bloqueo basado en Clasificación U.S. Descargable

Bloquea el material basado en su **Clasificación U.S. Descargable**. El sistema de clasificación sólo se aplica al material que se origina en canales DTV de los Estados Unidos.

La información de restricción parental se descarga automáticamente mientras mira canales de DTV. Esta descarga puede tardar varios segundos. Si la información no está disponible de la estación emisora, el menú **Clasificación U.S. Descargable** está desactivado.

Los niveles de restricción parental difieren dependiendo de la estación emisora, y el nombre del menú predeterminado y el nombre de Clasificación U.S. Descargable cambia dependiendo de la información descargada.

Aunque la presentación en pantalla esté configurada en otro idioma, el menú **Clasificación U.S. Descargable** aparecerá en inglés solamente.

Seleccione un bloqueo al lado de una de las categorías de clasificación para bloquear esa categoría y todas las categorías superiores. Para desbloquear una categoría, seleccione el icono de bloqueo.

## Ver programas bloqueados / restringidos

Para ver un programa bloqueado, debe ingresar el código PIN cuando se le solicite.

Al iniciar la reproducción de un programa o película restringido, la pantalla queda en blanco porque el **Bloq. Clasif. Programas** la bloquea. Ingrese el PIN para desbloquear el programa cuando aparece el mensaje que pide el código.


## Renombrar canales analógicos

Seleccione un canal analógico en la pantalla **Editar canal** y, luego, seleccione el botón **TOOLS** del panel remoto virtual para que se muestre la lista de opciones. Seleccione **Renombrar canal** en la lista.


Ahora, es posible renombrar el canal seleccionado. El nuevo nombre puede tener hasta 5 caracteres de longitud.

# Canales favoritos

Menú en pantalla > **Emisión** > **Edit. favoritos** **Int. Ahora**



 La imagen visualizada puede variar según el modelo.

Es posible designar canales que se miran con frecuencia como favoritos. Los canales asignados como favoritos se muestran con el símbolo  en las pantallas **Editar canal** y Lista de canales. Es posible crear hasta 5 listas de canales favoritos. También es posible renombrar y editar las listas de canales favoritos.

En la pantalla **Edit. favoritos**, seleccione el botón **TOOLS** del panel remoto virtual para acceder a las siguientes opciones:

- **Antena:** Elija entre **Cable** y **Aire**.
- **Editar canal:** Puede administrar los canales guardados en el televisor. Para obtener detalles, consulte "Administración de canales".
- **Información:** Visualice información detallada acerca del programa actual.

## Agregación de canales favoritos

Agregue un canal a una lista de canales favoritos.

1. Seleccione el botón **A** en el panel de control virtual para que aparezca la lista de canales con los canales que desea agregar y luego, selecciónelos. Sin embargo, el botón **A** sólo está disponible cuando la lista de canales **Recién vistos** o **Más vistos** tiene una o más entradas de canales.
2. Seleccione el botón **B** en el panel de control virtual para que aparezca una lista de canales favoritos y luego, el botón **C** para agregar los canales seleccionados.

## Eliminación de canales favoritos

Elimine los canales de la lista de canales favoritos.

1. Seleccione el botón **B** en el panel de control virtual para que aparezca una lista de canales favoritos y luego, los canales que desee eliminar.
2. Seleccione **C** en el panel de control virtual para eliminar los canales de la lista.

## Reorganizar la lista de canales favoritos

Reorganice el orden de los canales en una lista de canales favoritos.

1. Seleccione el botón **B** en el panel de control virtual para que aparezca una lista de canales favoritos y, luego, seleccione el canal que desee mover.
2. Seleccione el botón **A** en el panel de control virtual para reordenar el canal seleccionado. Pulse el panel táctil para finalizar.

## Renombrar una lista de canales favoritos

Renombrar una lista de canales favoritos existente.

1. Seleccione el botón **TOOLS** del panel remoto virtual para que se muestre la lista. Seleccione **Renombrar Favoritos** en la lista.
2. Renombre la lista en la ventana emergente. El nuevo nombre puede tener hasta 20 caracteres de longitud.

## Copiar una lista de canales favoritos

Copie canales de una lista de canales favoritos a otra.

1. Seleccione el botón **B** en el panel de control virtual para que aparezca una lista de canales favoritos y luego, los canales que desee copiar.
2. Seleccione el botón **TOOLS** del panel remoto virtual para que se muestre la lista. Seleccione **Copiar a Favoritos** en la lista y, luego, seleccione las listas de canales favoritos a las que desea copiar. Esto copia los canales a las listas de canales favoritos seleccionadas.

# Configuración de la red


Conectar el televisor a una red le da acceso a servicios en línea tales como Smart Hub, así como actualizaciones de software.

## Red cableada


### Para los modelos LED de la serie 7450/7500, 8000 y PDP serie 8500

Existen tres maneras de conectar el televisor a una red de área local (LAN).


- Módem externo



- ① Enrutador IP + ② Módem externo




- Conexión LAN montada en la pared




## Para los modelos UHD de las series F9000 y S9

Existen tres maneras de conectar el televisor a una red de área local (LAN).

- Módem externo



- ① Enrutador IP + ② Módem externo



- Conexión LAN montada en la pared





## Red inalámbrica

Conecte el televisor a Internet utilizando un enrutador o módem estándar.



### Precauciones para redes inalámbricas

- Este televisor admite los protocolos de comunicación IEEE 802.11a/b/g/n. Samsung recomienda el uso de IEEE 802.11n. Si reproduce un video a través de una conexión de red, es posible que el video no se reproduzca correctamente.
- Para usar una red inalámbrica, el televisor debe estar conectado a un enrutador o módem inalámbrico. Si el enrutador inalámbrico admite DHCP, el televisor puede usar una dirección IP estática o DHCP para conectarse a la red inalámbrica.
- Seleccione un canal que no se utilice actualmente para el enrutador inalámbrico. Si el canal establecido para el enrutador inalámbrico actualmente está siendo utilizado por otro dispositivo, se suelen producir interferencias y/o fallas de comunicación.
- La mayoría de las redes inalámbricas cuentan con un sistema de seguridad opcional. Para activar el sistema de seguridad de la red inalámbrica, debe crear una clave de seguridad usando letras y números. Esta clave de seguridad será necesaria para conectarse a la red inalámbrica.

### Protocolos de seguridad de red

El televisor sólo soporta los siguientes protocolos de seguridad inalámbrica y no es posible una conexión con enrutadores inalámbricos no certificados:


- Modos de autenticación: WEP, WPAPSK, WPA2PSK
- Tipos de cifrado: WEP, TKIP, AES

Si el enrutador se configura en el modo 802.11n (Greenfield) "Pure High-throughput" y se configura el tipo de codificación como WEP o TKIP, el televisor Samsung no admitirá una conexión de acuerdo con las nuevas especificaciones de la certificación Wi-Fi.

Si el enrutador inalámbrico admite WPS (configuración protegida de Wi-Fi), es posible conectarse a la red a través de PBC (configuración del botón) o un PIN (número de identificación personal). WPS configurara automáticamente la tecla SSID y WPA.

# Configuración de red cableada

Menú en pantalla > **Red** > **Configuración de red** **Int. Ahora**



 La imagen visualizada puede variar según el modelo.

## Configuración de red cableada automática


La conexión de red cableada de su televisor se configura automáticamente al conectarlo a una red que admite DHCP.

1. Seleccione **Tipo de red** como **Cable** y luego seleccione **Conectar**.
2. El televisor intenta conectarse a la red. Aparece un mensaje de confirmación una vez establecida la conexión. Seleccione **Aceptar** para continuar. Si el intento falla, inténtelo de nuevo o realice una conexión manual.

## Configuración de la red cableada manual

Si la red requiere una dirección IP estática, ingrese los valores de dirección IP, máscara de subred, puerta de enlace y DNS para conectarse a la red manualmente. Para obtener los valores de dirección IP, máscara de subred, puerta de enlace y DNS, comuníquese con su proveedor de servicios de Internet (ISP). Consulte "Direcciones IP dinámicas y estáticas" para obtener más información.


1. Seleccione **Tipo de red** como **Cable** y luego seleccione **Conectar**.



2. Seleccione **Detener** cuando el televisor intente conectarse a la red. Una vez que la conexión a la red esté interrumpida, seleccione **Ajustes IP**.



3. Desde la pantalla **Ajustes IP**, configure **Ajustes IP** como **Ingresar en forma manual**, ingrese **Dirección IP**, **Máscara de subred**, **Puerta de enlace**, y los valores **Servidor DNS** y luego, seleccione **Aceptar**.



4. El televisor intenta conectarse a la red nuevamente usando la configuración especificada. Aparece un mensaje de confirmación una vez establecida la conexión. Seleccione **Aceptar** para continuar.

## Error en la conexión de red cableada

### No se encontró ningún cable de red Int. Ahora Int. Ahora

Asegúrese de que su cable de red esté conectado. Si está conectado, asegúrese de que el enrutador esté encendido. Si está encendido, apáguelo y vuelva a encenderlo.

### Se produjo un error en la configuración automática de IP Int. Ahora

Lleve a cabo los siguientes pasos o configure la dirección IP manualmente desde [Ajustes IP](#).

1. Asegúrese de que el servidor DHCP esté activado en el enrutador y reinícielo.
2. Si esto no funciona, comuníquese con su proveedor de servicios de Internet para obtener más información.

### No se puede conectar a la red Int. Ahora

Verifique lo siguiente:

1. Verifique la configuración de [Ajustes IP](#).
2. Asegúrese de que el servidor DHCP esté habilitado en el enrutador, desconecte el enrutador y luego, vuelva a conectarlo.
3. Si esto no funciona, comuníquese con su proveedor de servicios de Internet para obtener más información.

### Conectado a una red local, pero no a Internet Int. Ahora


1. Asegúrese de que el cable LAN de Internet esté conectado al puerto LAN externo del enrutador.
2. Compruebe la configuración de DNS en [Ajustes IP](#).
3. Si el problema persiste, comuníquese con su proveedor de servicios de Internet.

### Se completó la configuración de la red, pero no se puede conectar a Internet Int. Ahora

Si el problema persiste, comuníquese con su proveedor de servicios de Internet.

# Configuración de red inalámbrica

Menú en pantalla > **Red** > **Configuración de red**



La imagen visualizada puede variar según el modelo.

## Configuración de red inalámbrica automática


Conecte el televisor a Internet por medio de un enrutador inalámbrico. Verifique el SSID y la configuración de claves de seguridad del enrutador inalámbrico antes de intentar la conexión. La clave de seguridad puede encontrarse en la pantalla de configuración del enrutador inalámbrico.

1. Configurar **Tipo de red** como **Inalámbrico** automáticamente muestra una lista de redes inalámbricas disponibles.
2. Seleccione la red (SSID) a la que desea conectarse. Si el enrutador inalámbrico deseado no aparece en la lista, seleccione **Agregar red** e ingrese manualmente el SSID de la red.
3. Ingrese la clave de seguridad y seleccione **Completado**. Si la red seleccionada no tiene activada la seguridad, su televisor intentará una conexión de inmediato.
4. El televisor intenta conectarse a la red. Aparece un mensaje de confirmación una vez establecida la conexión. Seleccione **Aceptar** para continuar. Si el intento falla, inténtelo de nuevo o realice una conexión manual.

## Configuración de la red inalámbrica manual

Si la red requiere una dirección IP estática, ingrese los valores de dirección IP, máscara de subred, puerta de enlace y DNS para conectarse a la red manualmente. Para obtener los valores de dirección IP, máscara de subred, puerta de enlace y DNS, comuníquese con su proveedor de servicios de Internet (ISP). Consulte "Direcciones IP dinámicas y estáticas" para obtener más información.


1. Configurar **Tipo de red** como **Inalámbrico** automáticamente muestra una lista de redes inalámbricas disponibles.



2. Seleccione la red (SSID) a la que desea conectarse. Si el enrutador inalámbrico deseado no aparece en la lista, seleccione **Agregar red** e ingrese manualmente el SSID de la red.
3. Ingrese la clave de seguridad y seleccione **Completado**. Si la red seleccionada no tiene activada la seguridad, su televisor intentará una conexión de inmediato.
4. Seleccione **Detener** cuando el televisor intente conectarse a la red. Una vez que la conexión a la red esté interrumpida, seleccione **Ajustes IP**.



- Desde la pantalla **Ajustes IP**, configure **Ajustes IP** como **Ingresar en forma manual**, ingrese **Dirección IP**, **Máscara de subred**, **Puerta de enlace**, y los valores **Servidor DNS** y luego, seleccione **Aceptar**.



Ajustes IP	
Ajustes IP	Ingresar en forma manual
Dirección IP	0.0.0.0
Máscara de subred	0.0.0.0
Puerta de enlace	0.0.0.0
Ajuste DNS      Ingresar en forma manual	
Servidor DNS	0.0.0.0
<input type="button" value="Aceptar"/> <input type="button" value="Cancelar"/>	

- El televisor intenta conectarse a la red nuevamente usando la configuración especificada. Aparece un mensaje de confirmación una vez establecida la conexión. Seleccione **Aceptar** para continuar.

## Uso del botón WPS

Si el enrutador cuenta con un botón WPS, es posible utilizarlo para conectar el televisor al enrutador de manera automática. WPS configurara automáticamente la tecla SSID y WPA.

- Configurar **Tipo de red** como **Inalámbrico** automáticamente muestra una lista de redes inalámbricas disponibles.
- Seleccione **WPS(PBC)** y luego, pulse el botón WPS del enrutador dentro de los dos minutos.
- El televisor adquiere automáticamente el SSID y la configuración de la clave de seguridad y se conecta a la red. Aparece un mensaje de confirmación una vez establecida la conexión. Seleccione **Aceptar** para continuar.

## Conexión inalámbrica fallida

Falló la conexión de la red inalámbrica o no se seleccionó ningún enrutador inalámbrico. Int.

Ahora Int. Ahora

Vaya a [Configuración de red](#) y seleccione el enrutador correcto.

No se puede conectar a un enrutador inalámbrico Int. Ahora Int. Ahora

Verifique lo siguiente:

1. Asegúrese de que el enrutador esté encendido; si lo está, apáguelo y vuelva a encenderlo.
2. Ingrese la clave de seguridad de ser necesario.

Se produjo un error en la configuración automática de IP Int. Ahora

Lleve a cabo los siguientes pasos o configure la dirección IP manualmente desde [Ajustes IP](#).

1. Asegúrese de que el servidor DHCP esté habilitado en el enrutador; desconecte el enrutador y vuelva a conectarlo.
2. Ingrese la clave de seguridad de ser necesario.
3. Si esto no funciona, comuníquese con su proveedor de servicios de Internet para obtener más información.

No se puede conectar a la red Int. Ahora

Verifique lo siguiente:

1. Verifique la configuración de [Ajustes IP](#).
2. Ingrese la clave de seguridad de ser necesario.
3. Si esto no funciona, comuníquese con su proveedor de servicios de Internet para obtener más información.



## Conectado a una red local, pero no a Internet Int. Ahora

1. Asegúrese de que el cable LAN de Internet esté conectado al puerto LAN externo del enrutador.
2. Compruebe la configuración de DNS en [Ajustes IP](#).
3. Si el problema persiste, comuníquese con su proveedor de servicios de Internet.

## Se completó la configuración de la red, pero no se puede conectar a Internet Int. Ahora

Si el problema persiste, comuníquese con su proveedor de servicios de Internet.

## Direcciones IP dinámicas y estáticas


Si la red requiere una dirección IP dinámica, utilice un módem ADSL o un enrutador que admita el protocolo de configuración dinámica de host (DHCP). Los módems y enrutadores que admiten DHCP proporcionan automáticamente los valores de dirección IP, máscara de subred, puerta de enlace y DNS que el televisor necesita para acceder a Internet a fin de que usted no tenga que ingresarlos manualmente. La mayoría de las redes domésticas utilizan una dirección IP dinámica.

Si la red requiere una dirección IP estática, ingrese los valores de dirección IP, máscara de subred, puerta de enlace y DNS manualmente al configurar la conexión de red. Para obtener los valores de dirección IP, máscara de subred, puerta de enlace y DNS, comuníquese con su proveedor de servicios de Internet (ISP).

Si la red requiere una dirección IP estática, utilice un módem ADSL que admita DHCP. Los módems ADSL que admiten DHCP también permiten usar direcciones IP estáticas.

# Verificación del Estado de red


Menú en pantalla > **Red** > **Estado de red** int. Ahora



 La imagen visualizada puede variar según el modelo.

Visualice el estado actual de la red y de Internet.

## Conexión de dispositivos móviles



 La imagen visualizada puede variar según el modelo.

Puede conectar directamente un dispositivo móvil al televisor sin usar un enrutador inalámbrico o puede conectar ambos a la misma red para reproducir archivos de medios desde el dispositivo móvil en el televisor.

## Wi-Fi directa

Menú en pantalla > **Red** > **Wi-Fi directa** **Int. Ahora**

Conecte un dispositivo móvil que soporte Wi-Fi Direct al televisor sin usar el enrutador inalámbrico.

1. Habilite Wi-Fi directa en el dispositivo móvil y, luego, inicie **Wi-Fi directa**. El televisor automáticamente busca y muestra una lista de dispositivos disponibles. El nombre del televisor también aparece en el dispositivo móvil.
2. Seleccione el dispositivo de la lista para iniciar una conexión. Si el televisor realiza una solicitud de conexión, aparece un mensaje de permiso en el dispositivo móvil y viceversa. Acepte la solicitud para conectar el dispositivo móvil al televisor.

## Configuración de AllShare

Menú en pantalla > **Red** > **Configuración de AllShare**

Este televisor puede reproducir archivos de medios desde computadoras u otros dispositivos compatibles con DLNA conectados al televisor a través de una red. Para obtener detalles, consulte "Uso de los dispositivos de almacenamiento externos conectados en red".

Además, este televisor puede utilizarse como pantalla de dispositivos móviles, incluidos teléfonos inteligentes y tabletas. Para obtener detalles, consulte "Screen Mirroring".

## Renombrar el televisor

Menú en pantalla > **Red** > **Nombre dispos.** **Int. Ahora**


Asigne un nombre único a su televisor. El nombre asignado aparece en los dispositivos externos conectados al televisor a través de la red.

## Smart Touch Control

El Smart Touch Control facilita el uso del televisor y lo hace más conveniente. Por ejemplo, puede usar el panel táctil incorporado en el panel del control remoto para mover el enfoque y hacer selecciones como lo haría en una computadora usando un mouse. Además, puede usar el panel remoto virtual que aparece en la pantalla para cambiar canales, reproducir archivos de medios y acceder a los favoritos.


### Colocación de las pilas (AAA X 2)



1. Levante ligeramente la tapa de la batería tirando de la cinta o utilizando una tarjeta de plástico. Luego, con la uña tire de la muesca para retirar la tapa completamente.  
 Verifique la ubicación de la ranura de la tapa de la batería. La ubicación de la ranura puede variar dependiendo del tipo de Smart Touch Control provisto con el producto.
2. Inserte las 2 pilas AAA asegurándose de alinear los extremos positivo y negativo correctamente.
3. Alinee la tapa de las pilas con la parte posterior del control remoto y presione los bordes hasta que quede bien sujeta al control remoto.

### Conexión al televisor

Para controlar el televisor con el Smart Touch Control, primero debe conectarlo al televisor a través de Bluetooth. No obstante, el Smart Touch Control sólo está disponible para televisores Samsung vinculados.

-  Recomendamos que utilice el Smart Touch Control a menos de 20 pies (6 m). La distancia adecuada puede variar dependiendo de las condiciones del entorno inalámbrico.
1. Para encender el televisor, apunte el Smart Touch Control hacia el receptor del control remoto del televisor y pulse el botón **TV**. La posición del receptor del control remoto puede variar según el modelo.
  2. Aparecerá un icono Bluetooth en la parte inferior izquierda de la pantalla tal como se indica a continuación. El televisor intentará conectarse automáticamente al Smart Touch Control.



<Iconos de intento y terminación de la conexión>

## Reconexión del Smart Touch Control

Si el Smart Touch Control se detiene o funciona incorrectamente, reemplace la pila ya que la causa puede ser una carga insuficiente de esta. Si el problema persiste, pulse el botón PAIRING del Smart Touch Control para restablecer la vinculación con el televisor. Al botón PAIRING o se puede acceder sin retirar la tapa de las pilas del Smart Touch Control. PAIRING a una distancia de entre 1 y 13,1 pies (30 cm y 4 m), apunte el Smart Touch Control hacia el receptor del televisor y pulse el botón. Una vez completada la vinculación, se muestra la imagen de vinculación en la parte inferior izquierda de la pantalla del televisor.



<Botón del proceso de conexión del Smart Touch Control>

## Alarma de carga baja de las pilas

Si cuando usa el Smart Touch Control la carga de la pila está baja, la siguiente ventana de alarma aparece y parpadea en la parte inferior de la pantalla izquierda. Si aparece la ventana de alarma, cambie las pilas del Smart Touch Control. Use pilas alcalinas para un uso más prolongado.




<Ventana de alarma de batería baja>

# Botones y descripciones


<Para los Estados Unidos y Canadá>



<Para otros países>



Botones	Descripciones
<b>TV</b>	Enciende/apaga el televisor.
<b>SOURCE</b>	Cambia la fuente.
<b>STB</b>	Enciende o apaga el receptor de cable o satélite conectado al televisor. Para esto, el Smart Touch Control se debe configurar como control remoto universal. Consulte "Configuración del control remoto universal" para obtener más información.
<b>VOL</b>	Ajusta el volumen. Para el modelo UN85S9VF, use la función Sound Share (Compartir sonido) o asegúrese de que el dispositivo de audio esté conectado al puerto HDMI (ARC) del televisor.
<b>VOICE</b>	Ejecuta el reconocimiento de voz. Para dictar un comando de voz, mantenga pulsado el botón <b>VOICE</b> y diga un comando de voz. Consulte "Reconocimiento de voz" para obtener más información.
<b>MUTE</b>	Enciende/apaga el sonido del televisor. Para el modelo UN85S9VF, use la función Sound Share (Compartir sonido) o asegúrese de que el dispositivo de audio esté conectado al puerto HDMI (ARC) del televisor.
<b>Can.</b>	Cambia el canal.
<b>MORE</b>	Muestra el panel remoto virtual en la pantalla. El panel remoto virtual se compone de un panel numérico, un panel de control de reproducción y un panel de acceso rápido. Use el panel táctil para seleccionar números y botones. Consulte "Control remoto virtual" para obtener más información.
<b>Panel táctil</b>	Pase el dedo por el panel táctil como lo haría con el panel táctil de una computadora portátil para mover el enfoque que aparece en la pantalla. Para seleccionar un elemento, toque el panel táctil. Consulte "Uso del panel táctil" para obtener más información.

Botones	Descripciones
<b>RETURN / EXIT</b>	Regresa al menú anterior.
<b>SMART HUB</b>	Inicia Smart Hub. Mientras se está ejecutando una aplicación, pulsar el botón <b>SMART HUB</b> la finaliza. Consulte "Smart Hub" para obtener más información.
<b>GUIDE</b>	Verifica la programación de los canales digitales. Consulte "Guía" para obtener más información.
<b>LIGHT</b>	(para los Estados Unidos y Canadá) Enciende la luz de fondo de los botones. La luz de fondo se enciende durante pocos segundos. Enciende o apaga la luz del control remoto. Cuando está encendida, los botones se iluminan un momento cuando se pulsan. (Usar el control remoto con este botón encendido reducirá el tiempo de uso de las pilas.)
<b>DVR</b>	(para los Estados Unidos y Canadá) Este botón sólo está disponible cuando el Smart Touch Control se configura para que funcione como control remoto universal de un decodificador de satélite. Ejecute DVR (Digital Video Recording) en el receptor de satélite.
<b>MENU</b>	Abre la OSD.
<b>3D</b>	Enciende y apaga la imagen 3D. Consulte "Televisión 3D" para obtener más información.
	(para los otros países) Activa el Modo Fútbol para una experiencia óptima al ver deportes.
<b>INFO</b>	(para los otros países) Muestra información en la pantalla del televisor.



## Funciones especiales

Mantenga pulsados los siguientes botones del Smart Touch Control para acceder a varias funciones especiales.


Botones	Descripciones
Panel táctil	Mantenga pulsado el panel táctil mientras mira televisión para que se muestre la <b>Li. Can.</b> en la pantalla. Además, puede mantener pulsado el panel táctil por 2 segundos o más mientras se ejecuta una aplicación para acceder a sus funciones ocultas. (No disponible con todas las aplicaciones.)
RETURN	Mantenga pulsado este botón para salir del proceso o de la aplicación actual.
MORE	Mantenga pulsado el panel táctil para seleccionar la función deseada (por ejemplo <b>e-Manual</b> , <b>TOOLS</b> , <b>INFO</b> , etc.) fácilmente.

# Uso del panel táctil

Utilice el panel táctil para llevar a cabo diversos comandos. Navegue hasta el **Tutorial** (**Sistema** > **Admin. de disp.** > **Configurac. de control Smart Touch** > **Tutorial**) para ver una guía en pantalla sobre cómo usar el Smart Touch Control. [Int. Ahora](#)

## Arrastrar


Arrastre el dedo sobre el panel táctil en la dirección deseada. Mueva el enfoque o el puntero en la dirección en la que se arrastra el dedo.



<El nombre del botón puede variar según el país.>

## Pulsación


Pulse el panel táctil. Selecciona el elemento resaltado.



<El nombre del botón puede variar según el país.>

## Desplazamiento


Desplace el dedo sobre el panel táctil en la dirección deseada. Se desplaza el enfoque o la pantalla en la dirección y a la velocidad del gesto.



<El nombre del botón puede variar según el país.>

## Mantener pulsación


Mantenga pulsado el panel táctil mientras mira televisión para que se muestre la **Li. Can.** en la pantalla. Además, puede mantener pulsado el panel táctil por 2 segundos o más mientras se ejecuta una aplicación para acceder a sus funciones ocultas. (No disponible con todas las aplicaciones.)



<El nombre del botón puede variar según el país.>

## Pulsación y arrastre


Pulse el panel táctil, arrastre y libere. Se mueve el elemento seleccionado en una página Web o la ubicación actual en un mapa.



<El nombre del botón puede variar según el país.>

## Desplazar arriba/abajo


Desplace arriba/abajo siguiendo la línea del borde izquierdo o derecho del panel táctil. Se desplaza arriba/abajo una página web o una lista. Esta función de desplazamiento sirve para usuarios diestros y zurdos.



<El nombre del botón puede variar según el país.>

## Desplazar a izquierda/derecha


Mueva el dedo horizontalmente por la línea sobresaliente de la parte superior del panel táctil. Puede desplazar horizontalmente una lista o el panel Smart Hub.



<El nombre del botón puede variar según el país.>

## Cambio de los canales ingresando sus números


Mientras mira televisión, toque la línea resaltada del borde izquierdo o derecho del panel táctil para acceder a la ventana de ingreso de números de la pantalla. Utilice el dedo para ingresar el número del canal que desee ver. El número reconocido se muestra en la pantalla y el televisor cambia al canal correspondiente. Sin embargo, es posible que el televisor no reconozca correctamente el número ingresado. Consulte la siguiente guía para asegurar que los ingresos de los números se reconozcan con precisión.



<El nombre del botón puede variar según el país.>

### Guía de ingreso de números

Consulte el siguiente diagrama cuando ingrese valores numéricos. El televisor puede que no reconozca los números ingresados si no sigue las siguientes secuencias.



### Ajuste del panel táctil

Menú en pantalla > **Sistema** > **Admin. de disp.** > **Configurac. de control Smart Touch** > **Sensibilidad táctil** **Int. Ahora**

Los usuarios pueden ajustar la sensibilidad del panel táctil del Smart Touch Control. Configure **Sensibilidad táctil** para ajustar la sensibilidad y facilitar el uso.

## Mostrar banner de estado y notificación

Pulse el botón **MORE** en el Smart Touch Control y, luego, seleccione **STATUS** en el panel de control virtual para mostrar el banner de estado y notificación en la parte superior de la pantalla. Consulte "Estado y Notificación" para obtener más información.

## Recomendado

**Esta función sólo está disponible en los Estados Unidos y en Canadá.**

Pulse **RECOMM. / SEARCH** y, luego, seleccione **Recomendado** desde la lista que aparece en la parte inferior de la pantalla. Esto muestra el programa actual/programado y las recomendaciones de la aplicación.

Seleccione un programa en emisión para saltar al canal correspondiente o a un programa que está programado para emitirse para configurar una visualización programada. Consulte "Información del programa recomendado programado" para obtener más información.

Seleccione la aplicación que desee iniciar. Samsung Apps se iniciará si la aplicación seleccionada no está instalada en el televisor. Consulte "Samsung Apps" para obtener más información.

## Historial

**Para los Estados Unidos y Canadá**

Pulse **RECOMM. / SEARCH** y, luego, seleccione **Historial** desde la lista que aparece en la parte inferior de la pantalla. Se muestra una lista interactiva de canales, contenido multimedia y aplicaciones vistos recientemente.

**Para otros países**

Pulse **HISTORY / SEARCH** y, luego, seleccione **Historial** desde la lista que aparece en la parte inferior de la pantalla. Se muestra una lista interactiva de canales, contenido multimedia y aplicaciones vistos recientemente.

## Eliminación de los datos del historial

Menú en pantalla > **Funciones Smart** > **Eliminar historial de visual.** > **Historial**

Puede eliminar el historial de información sobre canales, contenidos y aplicaciones vistos recientemente.

## Búsqueda

**Para los Estados Unidos y Canadá**

Pulse el botón **RECOMM. / SEARCH** en el Smart Touch Control. La lista aparece en la parte inferior de la pantalla. Pulse el botón **RECOMM. / SEARCH** nuevamente. Aparece un teclado en la pantalla. Ingrese los criterios de búsqueda para buscar no solamente muchas aplicaciones y sus contenidos en el televisor, sino también en la Web. Para obtener más información, consulte "Búsqueda".

**Para otros países**

Pulse el botón **HISTORY / SEARCH**. La lista aparece en la parte inferior de la pantalla. Pulse el botón **HISTORY / SEARCH** nuevamente. Aparece un teclado en la pantalla. Ingrese los criterios de búsqueda para buscar no solamente muchas aplicaciones y sus contenidos en el televisor, sino también en la Web. Para obtener más información, consulte "Búsqueda".

## Control remoto virtual

Pulse el botón **MORE** para visualizar el panel remoto virtual en la pantalla. El panel remoto virtual se compone de un panel numérico, un panel de control de reproducción y un panel de acceso rápido. Use el panel táctil para seleccionar números y botones. Mantenga pulsado este botón. Aparece un panel de acceso rápido del panel remoto virtual. Puede seleccionar los botones de la pantalla fácilmente.

### Cambiar el panel del control remoto virtual

Elija el panel numérico, el panel de control de reproducción o el panel de acceso rápido que desea que aparezca en la pantalla.

Utilice el panel táctil para continuar moviendo el enfoque hacia la izquierda o la derecha. El panel cambia cuando el enfoque se mueve más allá del borde de la izquierda o de la derecha.

Use la función de desplazamiento hacia izquierda/derecha del panel táctil para cambiar el panel en forma fácil.

### Cambia una posición del panel remoto virtual

Pulse el botón **MORE** en el Smart Touch Control. El panel remoto virtual aparece en la pantalla. Mantenga pulsado el panel táctil durante un segundo. Los usuarios pueden cambiar la posición del panel remoto virtual en la pantalla.

### Uso del panel numérico

Utilice el panel numérico para ingresar números en una pantalla de teclado o página web o para cambiar el canal mientras mira televisión. Cambiar el canal con el panel numérico deja un registro que le permite volver rápidamente a los canales anteriores.

### Uso del panel de control de reproducción

Use el panel de control de reproducción para pausar, rebobinar, adelantar en forma rápida, pasar al siguiente archivo y mucho más mientras disfruta del contenido multimedia.

### Uso del panel de acceso directo

Acceda rápidamente a los botones **INFO**, **TOOLS** y **e-Manual**. Sin embargo, la disponibilidad de los botones puede variar según el modo de funcionamiento del Smart Touch Control (sólo con el televisor, como control remoto universal, etc.).


### Ajuste del control remoto virtual

Menú en pantalla > **Sistema** > **Admin. de disp.** > **Configurac. de control Smart Touch** > **Onscreen Remote** **Int. Ahora**

Puede redimensionar el control remoto virtual. Si los botones del control remoto virtual son muy pequeños, amplíe la ventana del control remoto antes de utilizarlo.


# Configuración del control remoto universal

Menú en pantalla > **Sistema** > **Admin. de disp.** > **Config. de control remoto universal** Int. Ahora




 La imagen visualizada puede variar según el modelo.

Este televisor tiene una función de control remoto universal que permite controlar receptores de cable, reproductores Blu-ray, sistemas Home Theater y dispositivos externos de terceros conectados al televisor utilizando el control remoto del televisor. También puede usar la función Anynet+ (HDMI-CEC) para operar dispositivos externos Samsung con el control remoto del televisor sin configuraciones adicionales. Para obtener más información, consulte "Anynet+ (HDMI-CEC)".

 Algunos modelos o los nuevos modelos del dispositivo externo conectado al televisor pueden no ser compatibles con la configuración del control remoto universal.

## Conexión del extensor para infrarrojos

**Para los modelos LED de la serie 7450/7500, 8000 y PDP serie 8500**




Enchufe el cable en el conector de infrarrojos del televisor y apunte el transmisor del otro extremo del cable hacia el receptor del control remoto del dispositivo. No puede haber obstáculos entre el cable de extensión para infrarrojos y el dispositivo externo. La presencia de un obstáculo interferirá la transmisión de la señal del panel remoto.

 El color y el diseño del extensor para infrarrojos pueden variar según el modelo.



## Para los modelos UHD de las series F9000 y S9



Enchufe el cable en el conector de infrarrojos de One Connect y apunte el transmisor del otro extremo del cable hacia el receptor del panel remoto del dispositivo. No puede haber obstáculos entre el cable de extensión para infrarrojos y el dispositivo externo. La presencia de un obstáculo interferirá la transmisión de la señal del panel remoto.



El color y el diseño del extensor para infrarrojos pueden variar según el modelo.

## Agregar el dispositivo externo

1. Encienda el dispositivo externo para el que desee configurar la función del control remoto universal y luego pulse el botón **SOURCE** para que aparezca la pantalla **Origen**.
2. Seleccione **Conf. control remoto uni.** en la parte superior de la pantalla. Esto inicia el proceso de configuración del control remoto universal.
3. Siga las instrucciones en pantalla y configure el control remoto universal. Si no funciona, configure el control remoto ingresando el número de modelo manualmente.

## Uso del control remoto universal

Si configura la función de control remoto universal para un conector que tenga un dispositivo externo conectado, puede usar el Smart Touch Control como control remoto universal simplemente enviando las señales de entrada al conector correspondiente.

## Gestión del dispositivo externo registrado

En la pantalla **Config. de control remoto universal**, seleccione un dispositivo externo registrado.

- **Config. de fuente:** Cambia el conector de entrada del televisor que tiene el dispositivo externo conectado.
- **Apagado sincronizado:** Configura el dispositivo externo para que se apague al apagar el televisor.
- **Renombrar:** Renombra el dispositivo externo registrado (hasta 15 caracteres).
- **Borrar:** Elimina el dispositivo externo registrado.

# Ingreso de texto utilizando el teclado en pantalla

Aparece un teclado en pantalla cuando es necesario ingresar texto (la contraseña de red, el inicio de sesión en su cuenta de Samsung, etc.), que permite ingresarlo con su control remoto.

## Ingreso de texto utilizando el teclado QWERTY

Utilice el teclado QWERTY como lo haría con un teclado normal. Simplemente, seleccione las letras que desee para ingresarlas.

### Características adicionales

Seleccione el icono  del teclado para acceder a las siguientes funciones:

- **Idioma:** Selecciona un idioma de la lista.
- **Texto recomendado:** Activa/desactiva la función de texto recomendado. Activar la función de texto recomendado muestra recomendaciones de palabras basándose en los caracteres ingresados. Para ingresar la palabra "Internet", por ejemplo, sólo tiene que escribir "In" y seleccionar la palabra "Internet" desde la lista de palabras recomendadas.
- **Predecir siguiente letra:** Activa/desactiva la función de predicción de texto. Activar la función de predicción de texto elimina la necesidad de buscar y seleccionar teclas de caracteres individuales. No obstante, esta función está limitada a las palabras agregadas previamente en el diccionario. Para ingresar la palabra "Internet", por ejemplo, seleccione "I". Junto a la tecla I aparece la palabra prevista. Seleccione simplemente la palabra prevista "Internet".

# Interacción SMART

Este SMART TV cuenta con SMART Interaction, que reconoce la voz, las acciones y el rostro del usuario para controlar el televisor sin usar un control remoto. SMART Interaction posibilita cambiar la configuración y acceder a las diversas características con facilidad. El reconocimiento de voz y de movimiento tarda aproximadamente 15 segundos en activarse tras el encendido del televisor.

Las funciones **Reconocimiento facial** y **Control de movimien.** no están disponibles en el modelo UN85S9VF.

Para usar **Reconocimiento de voz**, pulse el botón **VOICE** y diga la palabra/frase del comando a 0.3-0.4 pies (10-15 cm) del micrófono del Smart Touch Control.

## Precauciones

### Reconocimiento facial

Este producto guarda imágenes en miniatura de los rostros de los usuarios para utilizarlos durante el inicio de sesión por rostro. Es posible que iniciar sesión en Smart Hub con el reconocimiento facial sea menos seguro que iniciar sesión con una ID y una contraseña.

### Uso de la cámara de TV

En ciertas circunstancias y bajo ciertas condiciones legales, el uso/mal uso de la cámara del televisor puede tener como resultado consecuencias legales. Pueden existir obligaciones establecidas por leyes de privacidad locales con respecto a la protección de los datos personales y la libre circulación de dichos datos, y posiblemente otras leyes que pueden incluir leyes penales que regulen la vigilancia mediante cámaras en el entorno laboral y en cualquier otro lugar.

Al utilizar la cámara del televisor, los usuarios aceptan que no la usarán (i) en lugares donde su uso de modo general esté prohibido (como baños, vestuarios o vestidores), (ii) de ninguna manera que represente una invasión de la privacidad de una persona o (iii) incurriendo en la violación de leyes, reglamentaciones o estatutos aplicables.

Si usted utiliza una cámara, primero verifique la calcomanía en la parte posterior.

Retire la tapa adhesiva antes de ajustar de ángulo de la cámara del televisor.

Cuando ya no utilice la cámara, rote el lente hacia abajo y asegúrelo en su lugar. Esto impide el funcionamiento accidental de la cámara.

## Control de movimien.

El control por movimiento funciona utilizando la cámara, de modo que el usuario debe estar dentro del alcance de reconocimiento de la cámara. El alcance de reconocimiento de la cámara varía dependiendo del nivel de luz ambiental y otros factores. Ejecute la [Prueba del entorno del control de movim.](#) antes de usar el control por movimiento para determinar el alcance de reconocimiento de la cámara. El usuario puede experimentar fatiga física al usar el control de movimiento durante largos periodos.

## Reconocimiento de voz

Para sacar el máximo rendimiento del Reconocimiento de voz, es aconsejable usar un Smart Touch Control.

El Reconocimiento de voz no está disponible en todos los idiomas, dialectos o regiones. El rendimiento varía dependiendo del idioma elegido, del volumen de su voz y de los niveles de ruido ambiental en el área que lo rodea.

Realice una [Prueba del entorno del reconocimiento de voz](#) antes de usar el Reconocimiento de voz para probar el nivel y la claridad y los sonidos ambientales en el área que lo rodea.

El ingreso de texto por voz requiere que el usuario acepte la política de privacidad sobre el uso de la voz de las aplicaciones de terceros y que proporcione a Samsung su dirección MAC y otra información privada.

La función de ingreso de texto por voz permite a los usuarios ingresar texto por medio de comandos de voz y no con el mouse, el teclado o el control remoto. Esta función es particularmente útil para realizar búsquedas, explorar la Web y usar aplicaciones que requieran el ingreso de texto.


Debe aceptar los siguientes avisos de privacidad antes de usar el Reconocimiento de voz interactivo:

- Aviso de privacidad de reconocimiento de voz, aviso de privacidad de Nuance

# Reconocimiento de voz

Menú en pantalla > [Funciones Smart](#) > [Reconocimiento de voz](#)

## Para los modelos LED 7450/7500, 8000, PDP 8500, UHD F9000 y UN85S9AF



La imagen visualizada puede variar según el modelo.

El Reconocimiento de voz le permite acceder a funciones específicas del televisor y controlarlas usando comandos de voz. Para un reconocimiento de los comandos de voz más preciso, pronuncie las palabras y frases claramente en el idioma seleccionado en [Idioma](#). Se debe configurar el reloj del televisor antes de usar el Reconocimiento de voz. Configure el [Reloj](#) ([Sistema](#) > [Tiempo](#) > [Reloj](#)).

El Reconocimiento de voz se puede usar de las siguientes maneras:

- Con el micrófono incorporado en el televisor (a distancia)
- Con el botón **VOICE** (cerca)

El ruido ambiental puede interferir el reconocimiento de voz. En este caso, pulse el botón **VOICE** y diga la palabra/frase del comando a 0.3-0.4 pies (10-15 cm) del micrófono del Smart Touch Control. Los comandos pueden no reconocerse si los dice demasiado bajo o demasiado alto. El volumen óptimo es aproximadamente 75~80 dB.

### Entorno operativo

El Reconocimiento de voz y el comando de voz [Encienda el TV](#) se deben usar a menos de 4 metros del televisor.

Realice una [Prueba del entorno del reconocimiento de voz](#) antes de usar el Reconocimiento de voz para probar el nivel y la claridad y los sonidos ambientales en el área que lo rodea. El ruido ambiental puede ocasionar un funcionamiento incorrecto del Reconocimiento de voz. (Nivel de ruido ambiental adecuado: Inferior a 40 dB, \*40 dB: el sonido en una biblioteca o área residencial durante el día). Visite el sitio web de Samsung para obtener una lista de comandos de voz estándar.

La tasa de reconocimiento de voz varía dependiendo de volumen/tono, pronunciación y entorno ambiental (sonido del televisor y ruido ambiente).

## Prueba del entorno del reconocimiento de voz

Menú en pantalla > **Funciones Smart** > **Reconocimiento de voz** > **Prueba del entorno del reconocimiento de voz**

Esta prueba determina cómo funcionará el Reconocimiento de voz en el entorno actual del televisor. Esta prueba se debe realizar antes de utilizar el Reconocimiento de voz para asegurarse de que funcione correctamente.

1. Ejecute la Prueba del entorno del reconocimiento de voz y permanezca a una distancia del televisor inferior a 13.1 pies (4 m).
2. Seleccione **Iniciar** para medir el ruido ambiental. Si el nivel de ruido ambiental es adecuado, la prueba continuará en el siguiente paso. Si esta parte de la prueba no es satisfactoria, permanezca en silencio y vuelva a intentarlo.
3. Esta parte de la prueba mide el volumen y la claridad de la voz del usuario. En la pantalla del televisor aparecerá un comando. Diga el comando con voz fuerte y clara antes de que transcurran 30 segundos. Si el televisor reconoce satisfactoriamente la voz del usuario, la prueba continúa con el paso siguiente. Si esta parte de la prueba no es satisfactoria, vuelva a intentarlo.
4. Para medir el nivel de eco del área que lo rodea. Si el nivel de eco es adecuado, la Prueba del entorno del reconocimiento de voz finalizará.

## Activación del reconocimiento de voz

Pulse el botón **VOICE** para ejecutar el **Reconocimiento de voz**. Diga un comando. Puede usar el Reconocimiento de voz para controlar el televisor.

Si el Reconocimiento de voz no funciona, verifique si **Reconocimiento de voz** (**Funciones Smart** > **Reconocimiento de voz**) está activado. Para usar el Reconocimiento de voz, **Reconocimiento de voz** debe estar configurado en **Encendido**.



Mientras el Reconocimiento de voz está activado, el televisor se puede encender automáticamente debido a alguna entrada del entorno.

## Tutorial de reconocimiento de voz

Menú en pantalla > **Funciones Smart** > **Reconocimiento de voz** > **Tutorial de reconocimiento de voz**

Esto le permite familiarizarse con el uso básico del Reconocimiento de voz. Ejecute el **Tutorial de reconocimiento de voz** o active el Reconocimiento de voz y luego diga "**Guiarme**".

## Uso básico del reconocimiento de voz

Puede usar los siguientes comandos siempre que el Reconocimiento de voz esté activo:

- **Desplazamiento del enfoque:** Diga "**Foco izquierda**", "**Foco derecha**", "**Foco arriba**" o "**Foco abajo**" para mover el enfoque. Sin embargo, estos comandos sólo se pueden utilizar en situaciones en la que puede moverse el enfoque.
- **Seleccionar un elemento:** Diga "**Seleccionar**".
- **Comandos de voz disponibles:** Diga "**Guiarme**". Se muestra una lista de comandos de voz básicos disponibles en el estado actual.
- **Todos los comandos de voz:** Diga "**Guiarme**" y luego "**Mostrar todo**" para ver una lista completa de los comandos de voz por categoría. Diga el nombre de una categoría.

Sólo se reconocen los comandos de voz preestablecidos. Los comandos de voz disponibles pueden variar según la versión del software.

## Configuración del reconocimiento de voz

Menú en pantalla > **Funciones Smart** > **Reconocimiento de voz**

- **Idioma:** Permite seleccionar un idioma para el Reconocimiento de voz.
- **Palabra clave:** Permite designar ciertos comandos como palabras clave. Cuando se dice una palabra clave se activa el Reconocimiento de voz. Para encender el televisor con un comando de voz, diga "**Palabra clave** + **Power ON**". (Ejemplo: "**Hi TV, Power ON**")
- **Voz de TV:** Activa/desactiva las respuestas de voz del televisor a los comandos del Reconocimiento de voz y elige entre voz masculina y femenina. Esta función no se admite dependiendo de la región.

## Comandos del Reconocimiento de voz interactivo

El Reconocimiento de voz interactivo le permite configurar la visualización con temporizador, el acceso al video de pago, buscar e iniciar aplicaciones y ejecutar otros comandos sin necesidad de recordar comandos o palabras claves específicos. Si dice "Apagar el televisor en 30 minutos", por ejemplo, se ordena al televisor que se apague después de 30 minutos (temporizador).

Active el Reconocimiento de voz interactivo y diga un comando. Vea los ejemplos a continuación.


- Cuando desconozca en qué canal se emite un programa específico:  
"Reproducir <título del programa>."
- Cuando necesite información sobre un género específico:  
¿Qué programas de \*\*\* (nombre del género) hay hoy?
- Cuando desee ver un programa de un actor o un director específico:  
"Buscar programas donde aparezca \*\*\*(miembro del reparto). / Buscarme funciona directamente con \*\*\*(nombre del director)."
- Cuando desee obtener más información sobre el programa que esté viendo:  
"¿Quiénes son los miembros del reparto de este programa? /"¿Cuál es el título de este programa?"
- Cuando desee recomendaciones sobre programas:  
"Recomiende algo para ver esta noche." / "¿Hay algún programa que valga la pena ver hoy?"
- Cuando desee controlar el televisor:  
"Ajustar el volumen a diez." / "Cambiar al canal \*\*."

## Cómo desactivar el reconocimiento de voz

Para desactivar el Reconocimiento de voz, diga **"Cerrar reconocimiento de voz"**.



## Para el modelo UN85S9VF



 La imagen visualizada puede variar según el modelo.

El Reconocimiento de voz le permite acceder a funciones específicas del televisor y controlarlas usando comandos de voz. Para un reconocimiento de los comandos de voz más preciso, pronuncie las palabras y frases claramente en el idioma seleccionado en **Idioma**. Se debe configurar el reloj del televisor antes de usar el Reconocimiento de voz. Configure el **Reloj** (**Sistema** > **Tiempo** > **Reloj**).

Para usar **Reconocimiento de voz**, pulse el botón **VOICE** y diga la palabra/frase del comando a 0.3-0.4 pies (10-15 cm) del micrófono del Smart Touch Control. Los comandos pueden no reconocerse si los dice demasiado bajo o demasiado alto. El volumen óptimo es aproximadamente 75~80 dB.

### Entorno operativo

La tasa de reconocimiento de voz varía dependiendo de volumen/tono, pronunciación y entorno ambiental (sonido del televisor y ruido ambiente).

## Activación del reconocimiento de voz

Pulse el botón **VOICE** para ejecutar el **Reconocimiento de voz**. Diga un comando. Puede usar el **Reconocimiento de voz** para controlar el televisor.

Si el Reconocimiento de voz no funciona, verifique si **Reconocimiento de voz** (**Funciones Smart** > **Reconocimiento de voz**) está activado. Para usar el Reconocimiento de voz, **Reconocimiento de voz** debe estar configurado en **Encendido**.

Cuando se ejecuta el **Reconocimiento de voz**, el **Control de movimien.** no está disponible.

## Tutorial del reconocimiento de voz

Menú en pantalla > **Funciones Smart** > **Reconocimiento de voz** > **Tutorial de reconocimiento de voz**

Esto le permite familiarizarse con el uso básico del Reconocimiento de voz. Ejecute el **Tutorial de reconocimiento de voz** o active el Reconocimiento de voz y luego diga "**Guiarme**".

## Uso básico del reconocimiento de voz

Puede usar los siguientes comandos siempre que el Reconocimiento de voz esté activo:

- **Desplazamiento del enfoque:** Diga "**Foco izquierda**", "**Foco derecha**", "**Foco arriba**" o "**Foco abajo**" para mover el enfoque. Sin embargo, estos comandos sólo se pueden utilizar en situaciones en la que puede moverse el enfoque.
- **Seleccionar un elemento:** Diga "**Seleccionar**".
- **Comandos de voz disponibles:** Diga "**Guiarme**". Se muestra una lista de comandos de voz básicos disponibles en el estado actual.
- **Todos los comandos de voz:** Diga "**Guiarme**" y luego "**Mostrar todo**" para ver una lista completa de los comandos de voz por categoría. Diga el nombre de una categoría.

Sólo se reconocen los comandos de voz preestablecidos. Los comandos de voz disponibles pueden variar según la versión del software.

## Configuración del reconocimiento de voz

Menú en pantalla > **Funciones Smart** > **Reconocimiento de voz**

- **Idioma:** Permite seleccionar un idioma para el Reconocimiento de voz.
- **Voz de TV:** Activa/desactiva las respuestas de voz del televisor a los comandos del Reconocimiento de voz y elige entre voz masculina y femenina. Esta función no se admite dependiendo de la región.

## Comandos del Reconocimiento de voz interactivo

El Reconocimiento de voz interactivo le permite configurar la visualización con temporizador, el acceso al video de pago, buscar e iniciar aplicaciones y ejecutar otros comandos sin necesidad de recordar comandos o palabras claves específicos. Si dice "Apagar el televisor en 30 minutos", por ejemplo, se ordena al televisor que se apague después de 30 minutos (temporizador).

Active el Reconocimiento de voz interactivo y diga un comando. Vea los ejemplos a continuación.

- Cuando desconozca en qué canal se emite un programa específico:  
"Reproducir <título del programa>."
- Cuando necesite información sobre un género específico:  
¿Qué programas de \*\*\* (nombre del género) hay hoy?
- Cuando desee ver un programa de un actor o un director específico:  
"Buscar programas donde aparezca \*\*\*(miembro del reparto). / Buscarme funciona directamente con \*\*\*(nombre del director)."
- Cuando desee obtener más información sobre el programa que esté viendo:  
"¿Quiénes son los miembros del reparto de este programa? /"¿Cuál es el título de este programa?"
- Cuando desee recomendaciones sobre programas:  
"Recomiende algo para ver esta noche." / "¿Hay algún programa que valga la pena ver hoy?"
- Cuando desee controlar el televisor:  
"Ajustar el volumen a diez." / "Cambiar al canal \*\*."


## Cómo desactivar el reconocimiento de voz

Para desactivar el Reconocimiento de voz, diga **"Cerrar reconocimiento de voz"**.

# Control de movimien.

Menú en pantalla > **Funciones Smart** > **Control de movimien.**

 Esta función no está disponible en el modelo UN85S9VF.



 La imagen visualizada puede variar según el modelo.

Use el control por movimiento para cambiar el canal, ajustar el volumen, mover el puntero y controlar otras funciones del televisor.

Es posible que algunas aplicaciones no admitan el control de movimiento.

## Entorno operativo

Asegúrese de que la cámara del televisor esté extendida usando los controles de movimiento.

Los usuarios deben estar ubicados a una distancia de entre 149.35cm y 399.29cm de la cámara. El alcance real de reconocimiento puede variar dependiendo del ángulo de la cámara y otros factores.

El control de movimiento depende de la cámara del televisor y, por lo tanto, no funcionará si la cámara está apuntada hacia arriba o hacia abajo. Ajuste el ángulo de la cámara con la rueda ubicada en la parte posterior de la cámara. No apunte la cámara directamente al sol o a cualquier otra fuente de luz ni obstruya su visión.

Para que la cámara reconozca el movimiento, el usuario tiene que destacarse del fondo.

La luminosidad ambiental apropiada es entre 50 y 500 lux. (por ej., 100 Lux: baño, 400 Lux: living)

Evite la luz solar directa al usar el control por movimiento.

Ejecute la **Prueba del entorno del control de movim.** antes de usar el control por movimiento para determinar el alcance de reconocimiento de la cámara.

## Prueba del entorno del control de movim.

Menú en pantalla > **Funciones Smart** > **Control de movimien.** > **Prueba del entorno del control de movim.**

Ejecute esta prueba antes de usar el control por movimiento para asegurar el correcto funcionamiento.

1. Ejecute **Prueba del entorno del control de movim.** y seleccione Iniciar a una distancia entre 4.9 pies y 13.1 pies del televisor. Si la luz se refleja en la pantalla del televisor, el usuario puede tener dificultades para usar el **Control de movimien.**
2. Ajuste el ángulo de la cámara para que aparezca dentro del cuadrado que se ve en la pantalla. Una vez que haya terminado de ajustar el ángulo de la cámara, haga un gesto con la mano lentamente de izquierda a derecha. Abra la mano con la palma mirando hacia el televisor. Aparece un cursor en pantalla cuando el televisor reconoce la acción. Si el reconocimiento falla, inténtelo nuevamente.

## Tutorial de control de movimientos


Menú en pantalla > **Funciones Smart** > **Control de movimien.** > **Tutorial de control de movimientos**

Ejecute el Control de movimiento y siga las instrucciones. Esto le permite familiarizarse con el uso básico del Control de movimiento.

## Activación del control por movimiento.

Menú en pantalla > **Funciones Smart** > **Control de movimien.** > **Control de movimien.**

Levante la mano con la palma mirando hacia el televisor. Sosténgala por un momento y lentamente balancee su mano de lado a lado tres o cuatro veces. Cuando su mano sea reconocida con éxito, el control de movimiento se activa y un puntero aparece en la pantalla.

-  Sacar su mano fuera del alcance de la cámara del televisor desactiva el control por movimiento. Levante la mano dentro de los 3 segundos para reactivarlo .

## Uso de los controles de movimiento básicos

Los comandos de movimiento disponibles pueden variar, dependiendo de lo que el televisor esté haciendo.

Están disponibles los siguientes comandos básicos para el control de movimiento:

- **Señal. de navegación:** Esta acción mueve el cursor a la posición deseada.
- **Ejecutar / Seleccionar:** Haga un puño para seleccionar una opción o ejecutar un comando. Mantener su puño cerrado es como mantener pulsado un botón del control remoto.
- **Regresar:** Haga un círculo con su mano en dirección antihoraria para regresar al menú anterior.
- **Cambio de pantalla:** Mantenga la palma de la mano vertical y balancéela hacia la izquierda o derecha para cambiar las pantallas del Smart Hub.
- **Ampliar / Reducir:** Cierre los dos puños y sepárelos o júntelos. Use estas acciones con las páginas web, los mapas o las fotos.
- **Girar:** Cierre los dos puños y gírelos hacia la derecha o hacia la izquierda como si usara un volante. Use estas acciones con las fotos.
- **Me gusta:** Sin activar el control de movimiento, mantenga el pulgar levantado durante 2 segundos. Esto agrega automáticamente la opción de "Me gusta" de Facebook. Este movimiento sólo está disponible en Facebook.
- **Vista panorámica:** Con la foto acercada con el zoom, cierre el puño y muévelo hacia izquierda/derecha/arriba/abajo para efectuar un desplazamiento panorámico.
- **Desplazamiento de una página web:** Mientras ve una página Web, cierre el puño y muévelo arriba/abajo para desplazar la página arriba/abajo.

## Opciones de control por movimiento


Menú en pantalla > **Funciones Smart** > **Control de movimien.**

- **Guía de movimiento animado:** Muestra una guía animada cuando se detecta el movimiento del usuario.
- **Velocidad del puntero:** Configura la velocidad del puntero que se usa en el **Control de movimien..**

# Pantalla de control del movimiento

## Composición de la pantalla mientras se mira televisión.


Iniciar el control de movimiento mientras se mira televisión muestra los siguientes iconos en la pantalla:



Iconos de la pantalla	Explicación
	Ajusta el volumen.
	Enciende/apaga el sonido del televisor.
	Cambia el canal.
	Verifique la información de los programas recomendados y las horas de emisión. Seleccione un programa de la lista para ver información detallada sobre dicho programa. Para obtener más información, consulte "Información del programa recomendado programado".
	Inicia Smart Hub.
	Ingrese un número de canal con el panel numérico para saltar al canal. Use el panel de control de reproducción con los botones de color en pantalla para controlar el archivo de medios que se está reproduciendo.
	Cambia la fuente.
	Apague el televisor.

## Composición de la pantalla del Smart Hub

Iniciar el control de movimiento mientras se usa el Smart Hub muestra los siguientes iconos en la pantalla:




Iconos de la pantalla	Explicación
	Ajusta el volumen. Esta función sólo está disponible con <b>En TV</b> .
	Enciende/apaga el sonido del televisor. Esta función sólo está disponible con <b>En TV</b> .
	Cambia el canal. Esta función sólo está disponible con <b>En TV</b> .
	Regresa al menú anterior.
	Verifique la información de los programas recomendados y las horas de emisión. Seleccione un programa de la lista para ver información detallada sobre dicho programa. Para obtener más información, consulte "Información del programa recomendado programado".
	Muestra el panel remoto virtual en la pantalla. Consulte "Control remoto virtual" para obtener más información.
	Cambia la fuente.
	Apague el televisor.



## Recuperación de los iconos en la pantalla

Cuando se usa el control de movimiento con el Smart Hub, los iconos desaparecen automáticamente tras dos segundos de inactividad. Para recuperar los iconos, mueva el puntero a uno de los tres bordes, como se muestra a continuación (marcado en azul), y mantenga la pulsación por 1 segundo. Los iconos reaparecen en la pantalla.



Iconos de la pantalla	Explicación
①	 /  /  /  / 
②	 /  / 
③	 / 

# Reconocimiento facial



Esta función no está disponible en el modelo UN85S9VF.

Los usuarios pueden registrar sus rostros e iniciar sesión en sus cuentas de Smart Hub por medio del reconocimiento facial. Sólo es posible registrar un rostro por cuenta. Dependiendo del nivel de luminosidad del ambiente y del tono de piel del usuario, el televisor puede tener dificultad para reconocer el rostro del usuario.

## Entorno operativo

Los usuarios deben estar ubicados a una distancia de entre 149.35cm y 399.29cm de la cámara. El alcance real de reconocimiento puede variar dependiendo del ángulo de la cámara y otros factores.

La luminosidad ambiental apropiada es entre 50 y 500 lux. (100 Lux: baño, 400 Lux: living)

El reconocimiento facial puede reconocer hasta 5 usuarios diferentes a la vez.

El televisor puede tener dificultades en reconocer mellizos y personas diferentes con rostros similares.



Tenga en cuenta lo siguiente cuando utilice el reconocimiento facial:

- No se cubra el rostro con un sombrero, anteojos oscuros o el pelo.
- El rostro completo debe ser visible para la cámara. Evite sombras en el rostro. Las sombras impiden que la cámara reconozca el rostro con precisión.
- Mantenga la expresión lo más neutra posible. Mantenga los labios cerrados pero con una expresión neutra al mismo tiempo.
- La expresión facial del usuario cuando inicia la sesión en su cuenta Samsung debe ser la misma que durante el proceso de registro.

## Registro facial




Los usuarios pueden registrar sus rostros en las cuentas Smart Hub. Cree una nueva cuenta si aún no tiene una. Consulte "Creación de una cuenta Samsung" para obtener más información.

### Registro facial desde la pantalla de información de la cuenta Smart Hub

-  Primero inicie sesión en Smart Hub.
- 1. Abra el menú (**Funciones Smart** > **Cuenta Samsung** > **Editar perfil**) y seleccione **Registrar rostro**.
- 2. Lea las instrucciones, seleccione **Aceptar** y, luego, ingrese la contraseña de la cuenta Samsung.
- 3. Seleccione **Tomar fotografía** y el rostro del usuario aparece en la pantalla. Mantenga el rostro completamente dentro del marco de puntos rojos. El rostro está registrado satisfactoriamente cuando el marco cambia a verde. Si se produce un error, seleccione **Reintentar**.
  -  El rostro completo debe ser visible para la cámara. Evite sombras en el rostro. Las sombras impiden que la cámara reconozca el rostro con precisión.
  -  Mantenga la expresión lo más neutra posible. Mantenga los labios cerrados pero con una expresión neutra al mismo tiempo.
  -  Es mejor seleccionar la casilla de verificación junto a **También deseo ingresar una contraseña para obtener mayor seguridad** para obtener mayor seguridad. Cuando se selecciona la casilla de verificación, el usuario debe ingresar la contraseña cuando inicia sesión usando el reconocimiento facial.
- 4. Seleccione **Guardar** para finalizar.




## Registro facial para la cuenta Smart Hub utilizando el reconocimiento facial

1. En la ventana de inicio de Smart Hub, seleccione **Reconocimiento facial** y luego seleccione **Iniciar**. El televisor reconoce automáticamente el rostro del usuario.
2. Seleccione un rostro de la lista para registrarlo y luego seleccione **Registrar rostro** en la ventana emergente.
3. Lea las instrucciones de la ventana emergente, seleccione **Aceptar** y luego seleccione la cuenta en la lista. No obstante, en la lista aparece una cuenta de usuario si el televisor tiene un registro de la cuenta del usuario y este inició la sesión.
4. Ingrese la contraseña de la cuenta Samsung. Para hacer un reconocimiento facial más preciso, escanee el rostro del usuario nuevamente.
5. Seleccione **Tomar fotografía**. El rostro del usuario aparece en la pantalla. Mantenga el rostro completo dentro del círculo rojo. El rostro está registrado satisfactoriamente cuando el círculo cambia a verde. Seleccione **Aceptar** para continuar.


-  El rostro completo debe ser visible para la cámara. Evite sombras en el rostro. Las sombras impiden que la cámara reconozca el rostro con precisión.
-  Mantenga la expresión lo más neutra posible. Mantenga los labios cerrados pero con una expresión neutra al mismo tiempo.
-  Es mejor seleccionar la casilla de verificación junto a **También deseo ingresar una contraseña para obtener mayor seguridad** para obtener mayor seguridad. Cuando se selecciona la casilla de verificación, el usuario debe ingresar la contraseña cuando inicia sesión usando el reconocimiento facial.

## Inicio de sesión de reconocimiento facial

Seleccione **Reconocimiento facial** y, luego, seleccione **Iniciar** en la ventana de inicio. El televisor reconoce automáticamente el rostro de un usuario. Si el reconocimiento falla, inténtelo nuevamente. Si la opción de ingreso de contraseñas se activó en **Editar perfil**, también es necesario ingresar su contraseña para iniciar sesión en Smart Hub.

-  El rostro completo debe ser visible para la cámara. Evite sombras en el rostro. Las sombras impiden que la cámara reconozca el rostro con precisión.
-  Mantenga la expresión lo más neutra posible. Mantenga los labios cerrados pero con una expresión neutra al mismo tiempo.
-  Una vez que el reconocimiento tenga éxito, el televisor inicia sesión en Smart Hub automáticamente. Si el televisor reconoce dos o más rostros registrados, aparece una de las cuentas correspondientes. Seleccione la cuenta apropiada. El reconocimiento de un rostro no registrado genera una advertencia.

# Uso de dispositivos periféricos



 La imagen visualizada puede variar según el modelo.

Este televisor se puede controlar con un teclado y un mouse en lugar de un control remoto.

Estos dispositivos periféricos facilitan el uso del televisor y lo hacen más conveniente.

Ciertos modelos no admiten teclados y mouse USB HID.

## Conexión de teclados







Menú en pantalla > **Sistema** > **Admin. de disp.** > **Config. de teclado** **Int. Ahora**

Conecte un teclado al televisor para ingresar texto más fácilmente. Para utilizar un teclado USB, conecte el cable del teclado a un puerto USB del televisor. Para utilizar un teclado Bluetooth, emparéjelo utilizando la función Bluetooth del televisor.

- **Seleccionar teclado:** Designe qué teclado utilizar. Sólo puede utilizarse un teclado por vez. **Int. Ahora**
- **Agregar teclado Bluetooth:** Visualice una lista de teclados Bluetooth dentro del alcance. Seleccione el teclado que desea utilizar.
- **Opciones de teclado:** Configure el idioma, tipo y otras configuraciones básicas del teclado. **Int. Ahora**

## Uso del teclado

Utilice las siguientes teclas del teclado para controlar el televisor.

- Tecla de flecha (desplaza el resaltado), Ventanas () , Menú (**TOOLS**), Enter (selecciona y activa), ESC (**RETURN**), Numéricas (números)
- F1 () , F2 () , F3 () , F4 () , F5 () , F6 (botón **SOURCE**), F7 (botón **CH LIST**), F8 (botón **MUTE**), F9/F10 (Control de **Volumen**), F11/F12 (**Cambiar** canales)
- **Avanzar página / Retroceder página:** Desplazar hacia arriba o abajo una página web.

## Conexión para mouse

Menú en pantalla > **Sistema** > **Admin. de disp.** > **Config. de mouse** **Int. Ahora**

Conectar un mouse al televisor y hacer clic derecho en el mouse para que aparezca la pantalla **Ir a**. Luego, será posible usar el menú en pantalla, Smart Hub y otras funciones del televisor usando el mouse como en una computadora.

Para utilizar un mouse USB, conecte el cable del mouse a un puerto USB del televisor. Para utilizar un mouse Bluetooth, emparéjelo utilizando la función Bluetooth del televisor.

- **Seleccionar mouse:** Designe qué mouse utilizar. Sólo puede utilizarse un mouse por vez. **Int. Ahora**
- **Agr. mouse bluetooth:** Visualice una lista de mouse Bluetooth dentro del alcance. Seleccione el mouse que desea utilizar.
- **Opciones de mouse:** Configure las asignaciones de los botones, la velocidad del puntero y otras configuraciones básicas del mouse. **Int. Ahora**

## Uso del mouse

- **Botón izquierdo:** Selecciona y activa.
- **Botón derecho:** Aparece la pantalla **Ir a**, que incluye opciones tales como Apagar, Menú en pantalla, Smart Hub y Herramientas.
- **Rueda del mouse:** Desplazar hacia arriba o abajo una página web.

# Visualización de televisión



 La imagen visualizada puede variar según el modelo.

Use esta función para ver la guía de programas y la información sobre programas más fácilmente. Sin embargo, estas características no están disponibles al ver televisión usando un receptor de cable o de satélite.

## Información de programas

Seleccione el botón **INFO** del panel remoto virtual mientras mira televisión para consultar la información sobre el programa actual.

No obstante, la información del programa sólo está disponible con canales digitales. Para utilizar la Información del programa, primero debe configurar el reloj del televisor. Para configurar el reloj, navegue hasta **Reloj (Sistema > Tiempo > Reloj)**. La Información del programa puede variar dependiendo del tipo de señal entrante y puede no estar disponible para ciertos programas.

Arrastre hacia la izquierda/derecha en el panel táctil para consultar otros programas o pulse el panel táctil para configurar una **Vista program.** del programa seleccionado.

Consulte la sección "Vista program." para obtener más información sobre la configuración de **Vista program.**

## Cambio de la señal de transmisión

Menú en pantalla > **Emisión** > **Antena** **Int. Ahora**

Elija una antena para recibir las señales de transmisión digital.

## Guía

Menú en pantalla > **Emisión** > **Guía** **Int. Ahora** **Int. Ahora**

Vea la programación de cada canal digital. Verifique la programación y configure una **Vista program.**. Pulse el botón **GUIDE** para iniciar la guía.



Esta opción sólo está disponible para canales digitales.

### Cambio de canales

Seleccione un canal de **Guía** para saltar a ese canal de inmediato.

### Cambiar categoría

Seleccione el botón **B** en el panel de control virtual para cambiar la categoría deseada.

### Navegación rápida

Seleccione el botón **A** en el panel de control virtual. Se abrirá una ventana emergente. Arrastrar hacia la izquierda o derecha en el panel táctil mueve el enfoque dos horas hacia adelante o hacia atrás, permitiendo navegar más rápidamente por la programación. Sin embargo, el enfoque no puede estar en una hora anterior a la hora actual.

### Vista program.

Seleccione un programa aún no emitido y, luego, el botón **INFO** del panel remoto virtual para que se muestre la pantalla de información detallada. Seleccione **Vista program.** desde la pantalla de información detallada para configurar una **Vista program.** **Vista program.** sólo está disponible para programas aún no emitidos. Seleccione el botón **C** en el panel de control virtual y navegue hasta la pantalla **Admin. de programa** para ver una lista de programas reservados.

### Verificación de la información del programa

Resalte un programa y seleccione el botón **INFO** en el panel remoto virtual. Esto muestra información detallada acerca del programa seleccionado. La Información del programa puede variar dependiendo del tipo de señal entrante y puede no estar disponible para ciertos programas.







## Lista de canales

Menú en pantalla > **Emisión** > **Lista de canales** **Int. Ahora**

Inicie **Li. Can.** mientras mira televisión para cambiar los canales o consultar qué emiten otros canales. Mantenga pulsado el panel táctil. Esto inicia la **Li. Can.**.

Los iconos de la pantalla Lista de canales indican lo siguiente:

-  : Un canal analógico
-  : Un canal favorito
-  : Un canal reservado para la visualización de la programación
-  : Un canal bloqueado

## Cambio de canales

Seleccione un canal para verlo de inmediato. Para desplazarse rápidamente por la lista, use los botones para cambiar canales. El enfoque se mueve hacia arriba y hacia abajo de la lista en una página.

## Género

Arrastre hacia la izquierda en el panel táctil y seleccione **Género**. Seleccione el género del canal de TV deseado. En la lista **Can. agrds.**, es posible filtrar los canales por género, si contienen la información de género adecuada.

## Cambio de la señal de transmisión


Arrastre hacia la derecha en el panel táctil y seleccione **Aire** o **Cable**. Esto cambiará la fuente de la señal de inmediato.

## Cambio de la Lista de canales

Arrastre hacia la derecha en el panel táctil y pase a la lista **Can. agrds.** o de Favoritos. Sin embargo, la lista de Favoritos sólo puede seleccionarse si contiene al menos un canal favorito. Si no se agregó previamente ningún canal favorito, seleccione **Edit. favoritos** y agregue canales desde la pantalla **Edit. favoritos**.


## Vista program.

Menú en pantalla > **Emisión** > **Admin. de programa** **Int. Ahora**



 La imagen visualizada puede variar según el modelo.

Configure el televisor para mostrar un canal o programa específico a una hora o fecha específica. Antes de programar ver televisión, asegúrese de que la fecha y la hora están correctamente configuradas en el menú **Sistema** > **Tiempo** > **Reloj**.

El icono  aparece al lado de los programas que configurados para una vista programada.

## Vista programada de canales digitales

La vista programada para canales digitales puede configurarse por medio de estas dos opciones:

- Guía
- Información de programas

## Guía

Desde **Guía**, seleccione un programa que desea ver.

## Información de programas

Seleccione el botón **INFO** del panel remoto virtual para que se muestre información sobre el programa actual. En la pantalla de información de la programación, arrastre hacia la izquierda/derecha en el panel táctil o pulse el botón izquierda/derecha del control remoto para seleccionar un programa aún no emitido y configure una **Vista program.** para el programa.

## Vista programada de canales analógicos

La función de vista programada para programas en canales analógicos puede configurarse especificando la fecha y la hora.

1. Ejecute **Admin. de programa** y luego, seleccione **Programación**.
2. Especifique **Antena**, **Canal**, **Repetir** y **Hora de inicio** de ese programa y, luego, seleccione **Aceptar** para finalizar.

## Cancelación de una vista programada


Para cancelar una vista programada para un programa específico, seleccione el programa desde la pantalla **Admin. de programa**. Aparecerá un menú emergente. Seleccione **Borrar** para cancelar.


## Edición de la lista de programaciones

Seleccione una entrada desde la pantalla **Admin. de programa** y, luego, seleccione **Editar** desde el menú emergente. Edite la configuración de la entrada seleccionada.

# Televisión 3D

Menú en pantalla > **Imagen** > **3D** Int. Ahora



 La imagen visualizada puede variar según el modelo.

Este televisor admite 3D. Para la mejor experiencia 3D, los usuarios deben usar los lentes 3D activos de Samsung. La distancia de visualización ideal es tres veces o más la altura de la pantalla. También recomendamos sentarse con los ojos a nivel de la pantalla.

## Precauciones

Lea cuidadosamente la información de salud y seguridad acerca de la visualización 3D antes de ver televisión en 3D.

Consulte "Precauciones 3D" para obtener más información.

## Restricciones

Hay varias restricciones en relación al uso de televisores 3D:

- Ejecutar Smart Hub automáticamente desactiva la visualización 3D.
- **PIP** no puede usarse.
- Ciertas opciones de **Imagen** están desactivadas.
- No se admiten los lentes 3D activos tipo IR de Samsung y los lentes 3D de otras marcas.









## Consejos





- Las imágenes 3D izquierda y derecha pueden superponerse inicialmente al encenderse el televisor. La pantalla tarda un tiempo en optimizarse y la superposición tarda un poco en desaparecer.
- Los lentes 3D activos pueden no funcionar correctamente si hay algún otro producto 3D o dispositivo electrónico encendido cerca de los lentes o del televisor. Si existe un problema, mantenga otros dispositivos electrónicos lo más lejos posible de los lentes 3D activos.
- Si los videos 3D se ven o no en true HD está determinado por la calidad del contenido.


## Activación del Modo 3D

Menú en pantalla > **Imagen** > **3D** > **Modo 3D** **Int. Ahora**

Elija un modo 3D de acuerdo a la señal de entrada. Los modos 3D disponibles pueden variar dependiendo de la señal de entrada. Algunos contenidos 3D pueden variar según el modo 3D preferido. En este caso, cambie el modo 3D de visualización elegido. Seleccione un modo 3D de los disponibles según la señal de entrada. Los modos 3D disponibles pueden variar dependiendo de la señal de entrada.

-  **Apagado:** Desactiva la visualización 3D.
-  **Normal:** Convierte las imágenes normales a imágenes 3D. Algunos formatos no admiten este modo.
-  **I/D:** Divide una imagen en imágenes superpuestas a la izquierda y a la derecha para crear el efecto 3D.
-  **S/I:** Divide una imagen en imágenes superpuestas en la parte superior e inferior para crear el efecto 3D.
-  **Línea horizontal:** Cambia entre las imágenes izquierda y derecha una línea horizontal cada vez. Este modo no se admite en los modelos UHD de las series F9000 y S9.
-  **Línea vertical:** Cambia entre las imágenes izquierda y derecha una línea vertical cada vez. Este modo no se admite en los modelos UHD de las series F9000 y S9.
-  **Píxel:** Cambia entre las imágenes izquierda y derecha un píxel cada vez. Este modo no se admite en los modelos UHD de las series F9000 y S9.
-  **Cuadro:** Cambia entre las imágenes izquierda y derecha un cuadro cada vez. Este modo no se admite en los modelos UHD de las series F9000 y S9.





  (Línea horizontal),  (Línea vertical) y  (Píxel) sólo se pueden seleccionar cuando la resolución de la computadora está configurada en 1920 x 1080 o la computadora está conectada al televisor con un cable HDMI-DVI.

  (Cuadro) sólo se puede seleccionar cuando la resolución de la computadora está configurada en 1920 x 1080 y la frecuencia en 60 Hz.

Las resoluciones compatibles con el televisor pueden variar según el modo 3D. Para obtener detalles, consulte "Resoluciones 3D admitidas".


## Configuración de los efectos 3D

Existen varios ajustes que pueden hacerse para que el contenido 3D pueda disfrutarse mejor.

- **Perspectiva en 3D:** Ajusta la perspectiva 3D. [Int. Ahora](#)
- **Profundidad:** Ajusta la profundidad 3D. Esta opción no se puede usar si el modo 3D está configurado en  (I/D) o  (S/I). [Int. Ahora](#)
- **Cambio I/D:** Cambia las imágenes izquierda y derecha. [Int. Ahora](#)
- **3D → 2D:** Convierte las imágenes 3D a imágenes normales. Esta función sólo está disponible si el modo 3D está configurado como  (Normal) o  (Apagado). [Int. Ahora](#)
- **Vista automática 3D:** Configurar **Vista automática 3D** en Encendido pasa el televisor a 3D automáticamente. Configurar **Vista automática 3D** en **Aviso mensaje** abre una pantalla de mensaje cuando el televisor recibe una señal 3D. Si se están ejecutando algunas aplicaciones, el televisor no puede pasar a 3D. En este caso, cierre la aplicación y luego vea 3D. Esta función sólo está disponible para el modelo LED series 7450/7500, 8000.
- **Control de luz 3D:** Ajusta el brillo de las imágenes 3D. Si la pantalla está demasiado oscura, seleccione **Alto**. Esta función sólo está disponible para el modelo LED series 7450/7500, 8000.

# PIP


Menú en pantalla > **Imagen** > **PIP** Int. Ahora




 La imagen visualizada puede variar según el modelo.

Muestra video de un dispositivo externo en la pantalla principal y la señal de televisión como una imagen dentro de otra. Por ejemplo, es posible ver una película en Blu-ray en la pantalla principal y simultáneamente ver televisión como una imagen dentro de otra. PIP no está disponible mientras el Smart Hub o la televisión 3D estén activadas. Apagar el televisor mientras PIP está activado desactiva el modo PIP automáticamente.


- **PIP:** Activa/desactiva el modo PIP.
- **Antena:** Seleccione **Aire** o **Cable** como la fuente de entrada para la pantalla de subimagen.
- **Canal:** Selecciona el canal con la subimagen del modo PIP.
- **Tamaño:** Selecciona el tamaño de la subimagen del modo PIP.
- **Posición:** Selecciona la posición de la subimagen del modo PIP.
- **Sel. Sonido:** Selecciona la fuente de audio. Para el modelo UN85S9VF, use la función Sound Share (Compartir sonido) o asegúrese de que el dispositivo de audio esté conectado al puerto HDMI (ARC) del televisor.

 Jugar un juego o usar el modo karaoke en la pantalla principal puede resultar en una menor calidad de imagen en modo PIP.

 Para utilizar PIP, la fuente de la pantalla principal debe ser Componente o HDMI y la resolución de entrada debe ser menos de FHD. La subpantalla sólo admite canales digitales.



# Calibración de la pantalla analógica



 La imagen visualizada puede variar según el modelo.

Las imágenes analógicas pueden moverse o verse llenas de ruido. Si esto sucede, es posible mejorar la señal con sintonía fina y/o reducir el ruido para mejorar la imagen.


## Sintonía Fina

Menú en pantalla > **Emisión** > **Ajustes de canal** > **Sintonía Fina** **Int. Ahora**

Mejore las imágenes inestables. Mejore la sintonía fina de las imágenes hasta que se vean claras y luego, seleccione **Guardar** o **Cerrar**. Seleccione **Reiniciar** para restablecer la sintonía fina. Esta opción sólo está disponible para transmisiones analógicas.

# Opciones de difusión de audio

Menú en pantalla > **Emisión** > **Opciones de audio** [Int. Ahora](#)



 La imagen visualizada puede variar según el modelo.

Configure el idioma del programa. El uso de esta opción es diferente para canales digitales y analógicos.


## Opciones de audio para transmisiones digitales

- **Idioma preferido:** Las transmisiones digitales tienen incorporadas señales en múltiples idiomas que los usuarios pueden seleccionar. No es necesario configurar manualmente las transmisiones digitales que soportan el idioma designado. Si no se admite el lenguaje designado, se oirá el idioma predeterminado seleccionado por la estación de televisión. [Int. Ahora](#)
- **Discapacidad visual:** Active la guía de audio para personas con discapacidades visuales. Esto sólo está disponible con transmisiones que brindan este servicio. [Int. Ahora](#)

## Opciones de audio para transmisiones analógicas

- **Sonido Multi-Track:** Configure the audio for the current broadcast. Usted puede seleccionar el sonido que desea escuchar entre los que se están transmitiendo. **Sonido Multi-Track** puede diferir según el programa que se esté emitiendo o la señal de emisión. Aunque el usuario configure esta opción en estéreo, si la señal de emisión o el programa no admite estéreo, esta opción se configura automáticamente en mono. [Int. Ahora](#)

 Seleccione el botón **INFO** del panel remoto virtual para ver información de la señal de audio de la transmisión actual.

 Seleccione el botón **TOOLS** del panel remoto virtual mientras mira televisión para acceder a los ajustes de **Sonido Multi-Track** y configurarlos.

# Modo Fútbol


Menú en pantalla > **Funciones Smart** > **Modo Fútbol**

Esta función no está disponible en los Estados Unidos ni en Canadá.

Active el modo Deportes para una experiencia óptima al ver deportes. Sin embargo, activar el modo Deportes desactiva las opciones de menú **Imagen**, **Sonido** y **Emisión**. Desactivar el modo Deportes restaura los valores anteriores de **Imagen** y **Sonido**.

## Subtítulos

Menú en pantalla > **Emisión** > **Subtítulo** **Int. Ahora**



La imagen visualizada puede variar según el modelo.

Vea subtítulos en transmisiones digitales y analógicas que admitan subtítulos.

## Mostrar subtítulos

Menú en pantalla > **Emisión** > **Subtítulo** > **Subtítulo** **Int. Ahora**

Mostrar subtítulos. Los subtítulos se mostrarán cuando elija una transmisión que soporte subtítulos.



Los subtítulos de los DVD sólo están disponibles con una conexión a un conector de entrada externo.

## Opciones de subtítulos

Menú en pantalla > **Emisión** > **Subtítulo** > **Modo de Subtítulo** **Int. Ahora**

Seleccione un modo de subtítulo. La lista de modos puede variar según la transmisión.

- **Predeterminado / CC1 ~ CC4 / Texto1 ~ Texto4:** (canales analógicos solamente) La función de subtítulos analógicos funciona en modo de canal de TV analógico o cuando se suministra una señal de un dispositivo externo al televisor. (Según la señal de emisión, la función de subtítulos analógicos puede o no funcionar con canales digitales.)
- **Predeterminado / Servicio1 ~ Servicio6 / CC1 ~ CC4 / Texto1 ~ Texto4:** (Canales digitales solamente) La función de subtítulos digitales funciona con canales digitales. Servicio1 – Servicio6 pueden no estar disponibles en modo de subtítulos digitales según la emisión.

## Opciones de visualización de subtítulos

Menú en pantalla > **Emisión** > **Subtítulo** > **Opciones de subtítulo digital** **Int. Ahora**

Especifique la configuración del primer plano y del fondo. Esta opción está disponible para canales digitales.


- **Tamaño:** Elija el tamaño de subtítulo de la lista.
- **Estilo de fuente:** Elija el estilo de primer plano de la lista.
- **Color de fuente:** Elija un color de primer plano de la lista.
- **Color de fondo:** Elija un color de fondo de la lista.
- **Color del cuadro:** Selecciona el color preferido de tu ventana que utilizaras para tus subtítulos digitales.
- **Opacidad de fuente:** Elija un nivel de opacidad de primer plano de la lista.
- **Opacidad de fondo:** Elija un nivel de opacidad de fondo de la lista.
- **Transparencia del cuadro:** Selecciona el nivel de transparencia preferido de tu ventana que utilizaras para tus subtítulos digitales.
- **Tipo borde:** Selec. el tipo de esquema que desea en los subtítulos digitales.
- **Col. borde:** Selec. el esquema de color que desee para los subtítulos digit.
- **Regresar al Predeterminado:** Restaura todas las opciones de subtítulos a la configuración **Predeterminado**. **Predeterminado** aplica la configuración seleccionada por la estación de televisión.



La configuración del color y de la opacidad del primer plano y del fondo no pueden ser iguales.

# Configuración básica de la imagen

Menú en pantalla > **Imagen**



 La imagen visualizada puede variar según el modelo.

Los parámetros básicos de la imagen alteran el aspecto de la imagen que se muestra en la pantalla del televisor.

## Cambio del Modo de Imagen

Menú en pantalla > **Imagen** > **Modo de Imagen** Int. Ahora

Elija el modo de imagen óptimo para las condiciones en las que verá televisión. Cuando el televisor está conectado a una computadora por medio del cable HDMI a DVI, sólo los modos **Normal** y **Diversión** pueden seleccionarse.

- **Dinámico:** Esto incrementa el brillo de la pantalla. Es más adecuado para entornos brillantes.
- **Normal:** Este es el modo predeterminado.
- **Natural:** Este modo es útil para reducir la fatiga ocular. Este modo sólo está disponible para televisores LED.
- **Relajado:** Consume menos energía y reduce la fatiga ocular. Este modo sólo está disponible para televisores PDP.
- **Película:** Oscurece la pantalla y reduce el deslumbramiento. Apropiado para habitaciones oscuras, para mirar películas y al experimentar fatiga ocular.
- **Diversión:** Aumenta la nitidez de las imágenes para una experiencia de visualización más dinámica. Este modo sólo está disponible cuando el televisor está conectado a una computadora por medio de un cable HDMI a DVI.
- **Estadio:** Esta opción se selecciona automáticamente cuando el **Modo Fútbol** está activado en el menú **Funciones Smart**. Esta función no está disponible en los Estados Unidos ni en Canadá.

## Calidad de imagen

Menú en pantalla > **Imagen**

Elija un **Modo de Imagen** y luego, seleccione las siguientes opciones para mostrar una barra de desplazamiento que permita ajustar la configuración correspondiente. Ajuste el valor arrastrando hacia la izquierda/derecha en el panel táctil y cambie la configuración arrastrando hacia arriba/hacia abajo en el panel táctil. Los valores ajustados se aplican a la fuente actual y quedan en efecto hasta la próxima vez que se seleccione esa fuente. Cuando el televisor está conectado a una computadora por medio de un cable HDMI a DVI, sólo las opciones de ajuste **Color** y **Tinte (V/R)** pueden seleccionarse.

- **Luz de fondo**

Ajusta el brillo de los píxeles individuales. Bajar el brillo de la imagen reduce el consumo de energía. Esta opción sólo está disponible para televisores LED.

- **Luz de la celda**

Ajusta el brillo del panel. Bajar el brillo de la imagen reduce el consumo de energía. Esta opción sólo está disponible para televisores PDP.

- **Contraste**

Ajusta el contraste de la pantalla. **Int. Ahora**

- **Brillo**

Ajusta el brillo general. **Int. Ahora**

- **Definición**

Acentúa o matiza los bordes de los objetos. **Int. Ahora**

- **Color**

Ajusta la saturación general del color. **Int. Ahora**

- **Tinte (V/R)**

Ajusta la proporción de verde a rojo. Aumente el valor de los verdes para saturar los verdes e incremente el valor de los rojos para saturar los rojos. **Int. Ahora**

## Aplicación de la configuración de calidad de imagen actual a otra entrada

Menú en pantalla > **Imagen** > **Aplicar modo de imagen** **Int. Ahora**

Puede aplicar la configuración de calidad de imagen actual que configuró para el televisor a todos los dispositivos externos conectados al televisor.


Para aplicar la configuración a todos los dispositivos externos conectados al televisor, seleccione **Todas las fuen..**. Para aplicar la configuración solamente a la entrada actual, seleccione **Fuente actual**.

## Imagen Tamaño

Menú en pantalla > **Imagen** > **Imagen Tamaño** > **Imagen Tamaño** **Int. Ahora**

La mayoría de los programas de TV y los videos se visualizan en pantalla completa, pero hay algunos programas y videos que no se ajustan a la pantalla. Los usuarios pueden cambiar el tamaño de la imagen para dichos programas y videos. No obstante, las opciones de tamaños disponibles pueden variar según la fuente de video. Para obtener detalles, consulte "Tamaño de la imagen y señal de entrada".

- **16:9**: Configura la imagen en el modo de pantalla panorámica 16:9.
- **Zoom1**: Aumenta el tamaño de pantalla de 16:9 hacia arriba y hacia abajo. Una imagen aumentada puede moverse hacia arriba y hacia abajo.
- **Zoom2**: Aumenta el tamaño de pantalla de Zoom1 hacia arriba y hacia abajo. Una imagen aumentada puede moverse hacia arriba y hacia abajo.
- **Ajuste de ancho**: Aumenta la relación de aspecto de la imagen para que se ajuste al ancho total de la pantalla. Disfrute de imágenes en formato 4:3 como imágenes en formato 16:9, sin distorsión.
- **4:3**: Configura la imagen en el modo básico 4:3.

 **No deje el televisor en modo 4:3 por periodos extendidos. Los bordes oscuros a la izquierda y derecha / en la parte superior e inferior de la pantalla pueden causar retención de imágenes (desgaste). La garantía no cubre el desgaste de la pantalla. Este modo sólo está disponible para televisores PDP.**

- **Ajuste pantalla**: Muestra la imagen completa sin cortes.
- **Vista intel. 1**: Reduce la imagen 16:9 en un 50%. Este modo sólo está disponible para televisores LED y en modo HDMI.
- **Vista intel. 2**: Reduce la imagen 16:9 en un 25%. Este modo sólo está disponible para televisores LED y en modo HDMI o DTV.



La opción **Imagen Tamaño** no está disponible con imágenes en la resolución UHD, ya que el tamaño admitido de la pantalla es fijo.

## Posición de la pantalla

Menú en pantalla > **Imagen** > **Imagen Tamaño** > **Posición** **Int. Ahora**

La posición de la pantalla puede ajustarse si **Imagen Tamaño** está configurado como **Zoom1**, **Zoom2**, **Ajuste de ancho** o **Ajuste pantalla**. En modo DTV, la posición de la pantalla no puede ajustarse si **Imagen Tamaño** está configurado como **Ajuste pantalla**.

1. Para ajustar la posición de la pantalla, seleccione **Posición** y luego **Posición** desde la ventana emergente.
2. Pase el dedo en el panel táctil para mover la pantalla. Hecho esto, seleccione **Posición** y luego **Cerrar**. Seleccione **Reiniciar** para restablecer la posición de la pantalla.

 La opción **Posición** no está disponible con imágenes en la resolución UHD, ya que el tamaño admitido de la pantalla es fijo.

## Imag. desact.

Menú en pantalla > **Imagen** > **Imag. desact.** **Int. Ahora**

Apaga la pantalla y reproduce sólo el audio. Para volver a encender la pantalla, pulse cualquier botón excepto los del TV y de volumen.

## Restablecer la configuración de la imagen


Menú en pantalla > **Imagen** > **Restablezca imagen** **Int. Ahora**


Restablece todas las configuraciones de imagen para el **Modo de Imagen** actual a sus valores predeterminados. Esto no afecta los otros modos de imagen.



# Configuración avanzada

Menú en pantalla > **Imagen** > **Configuración avanzada** [Int. Ahora](#)



 La imagen visualizada puede variar según el modelo.

Use **Configuración avanzada** para realizar sintonía fina de las imágenes que aparecen en la pantalla del televisor. La opción **Configuración avanzada** sólo está disponible cuando **Modo de Imagen** está configurado como **Normal** o **Película**. Cuando el televisor está conectado a una computadora por medio de un cable HDMI-DVI, sólo **Balance de blanco** y **Gamma** pueden ajustarse.

- **Contraste dinámico**

Ajusta automáticamente el contraste de la pantalla. Utilice esta opción para lograr el contraste óptimo. [Int. Ahora](#)

- **Tono del negro**

Ajusta la profundidad del color negro. [Int. Ahora](#)

- **Tono de Piel**

Ajusta la proporción de rojo en los tonos de piel. [Int. Ahora](#)

- **Solo modo RGB**

Ajusta de manera individual los niveles de rojo, verde y azul. [Int. Ahora](#)

- **Espacio de color**

Ajusta el rango de colores que puede expresarse en pantalla. **Automático** ajusta automáticamente el espacio del color dependiendo de la señal de entrada y **Nativo** aplica un rango mayor que la señal de entrada.

**Personal** permite al usuario ajustar manualmente un rango del color deseado en los colores de la señal de entrada. **Int. Ahora**

- **Balance de blanco**

Ajusta la temperatura del color de la imagen para que los objetos blancos se vean blancos y la imagen general se vea natural. Ajusta la luminosidad de cada color con el menú de balance y el brillo con el menú de ganancia. Para restablecer los valores predeterminados, seleccione **Reiniciar**. **Int. Ahora**

- **Balance de blanco 10p**

Ajusta el balance de blanco ajustando el brillo del rojo, el verde y el azul en intervalos de 10 puntos. Esta opción sólo está disponible cuando **Modo de Imagen** está configurado como **Película** y puede no ser admitido por algunos dispositivos externos. **Int. Ahora**

- **Gamma**

Ajusta la intensidad del color primario. **Int. Ahora**

- **Patrón experto**

Muestra los patrones de calibración de la imagen en la pantalla sin usar un generador de patrones o un filtro separado. **Patrón1** se utiliza para calibrar el contraste y **Patrón2** se utiliza para calibrar el color y la saturación del color. Si el menú de la pantalla desaparece o se activa un menú diferente mientras se calibra la pantalla, esta opción guardará los cambios realizados hasta ese momento y desactivará el menú automáticamente. Esta opción sólo se encuentra habilitada en los modos Componente y HDMI. **Int. Ahora**

- **Ilum. por movim.**

Ajusta el brillo de la imagen dependiendo de los movimientos en pantalla para un menor consumo de energía. Esta característica sólo está disponible cuando **Modo de Imagen** está configurado como **Normal** y no está disponible en modo 3D. Además, ajustar **Contraste** o **Brillo** desactiva automáticamente esta función. **Int.**

**Ahora**

# Opciones de imagen

Menú en pantalla > **Imagen** > **Opciones de imagen** [Int. Ahora](#)

Opciones de imagen	
<b>Tono de Color</b>	<b>Normal</b>
Vista Digital Clara	Automático
Filtro de ruido MPEG	Automático
Nivel de negro HDMI	Bajo
Modo película	Apagado
Auto Motion Plus	Normal
Negro cinemat.	Apagado



La imagen visualizada puede variar según el modelo.

Utilice **Opciones de imagen** para mejorar aún más la calidad de imagen. Cuando el televisor está conectado a una computadora por medio de un cable HDMI a DVI, los usuarios sólo pueden cambiar **Tono de Color**.

- **Tono de Color**

Ajusta el tono del color. La configuración se aplica a cada **Modo de Imagen** de manera individual. Cuando **Modo de Imagen** se cambia, la configuración correspondiente se aplica automáticamente. Si **Modo de Imagen** se configura como **Dinámico**, los usuarios sólo pueden elegir entre **Frío** y **Normal**. [Int. Ahora](#)

- **Vista Digital Clara**

Reduce la estática y las imágenes superpuestas causadas por las señales débiles. Esta opción sólo está disponible para los canales ATV. Seleccionar **Visualiz. automática** muestra la potencia de la señal en la pantalla. Verde indica la mejor señal posible. [Int. Ahora](#)

- **Filtro de ruido MPEG**

Reduce el ruido MPEG y mejora la calidad de video. [Int. Ahora](#)

- **Nivel de negro HDMI**

Esta opción sólo está disponible para la entrada de video a través de un cable HDMI. Utilícela para reducir la retención de imágenes que puede ocurrir cuando se ve video desde un dispositivo externo. Elija uno de los niveles de negro. [Int. Ahora](#)

- **Modo película**

Optimiza la calidad de imagen para películas. Seleccione el modo para ver películas. Esta función sólo está disponible al ver televisión o cuando la señal de entrada es AV, Componente (480i, 1080i) o HDMI (1080i). La opción **Cinema Smooth** sólo está activa cuando el televisor entra una señal HDMI 24Hz. La opción **Cinema Smooth** sólo está disponible para PDP serie 8500. [Int. Ahora](#)

- **Motion Judder Canceller**

Optimiza la pantalla para ver las escenas rápidas de las películas. Esta función sólo está disponible para televisores PDP.

- **Optimizador de negro**

Ajuste la profundidad general del color negro para cambiar la profundidad de la imagen. Esta opción no está disponible cuando se reproduce un archivo de medios o se utiliza el televisor como pantalla de una computadora. Esta función sólo está disponible para televisores PDP.

- **Auto Motion Plus**

Use para reducir el desenfoque y la vibración de las escenas con movimientos rápidos. Si selecciona **Personal**, puede configurar la relación de eliminación de la retención de imagen y la vibración de la pantalla y ver una imagen más nítida mediante la función **Movim. libre de LED**. Esta función sólo está disponible para televisores LED.



Con **Auto Motion Plus** activado, seleccione el botón **INFO** del panel remoto virtual para mostrar la resolución y la frecuencia de la señal de video entrante (60 Hz). La frecuencia exhibida no es la frecuencia de la imagen que el televisor muestra cuando Auto Motion Plus está activado.

- **LED Inteligente**


Esta opción controla el brillo de áreas individuales en la pantalla y establece el máximo contraste automáticamente. Este función no se admite dependiendo de la región o del modelo.


- **Negro cinemat.**

En el modo Película, esta función atenúa las zonas superior e inferior de la imagen de video para proporcionar una experiencia de visualización más inmersiva. Esta función sólo está disponible para el modelo LED series 7450/7500, 8000.

# Configuración básica de sonido

Menú en pantalla > **Sonido**



 La imagen visualizada puede variar según el modelo.

Use la configuración de sonido para cambiar el modo de sonido, activar/desactivar el sonido envolvente, ajustar el ecualizador y optimizar el sonido del televisor.

## Cambio del Sonido Modo

Menú en pantalla > **Sonido** > **Sonido Modo**

Esta función no está disponible en el modelo UN85S9VF.

Los modos de sonido realizan ajustes a la salida de sonido. Sin embargo, los modos de sonido no están disponibles al usar sólo los altavoces externos.

- **Normal:** Este es el modo de sonido normal.
- **Música:** Este modo enfatiza la música normal en lugar de las voces.
- **Película:** Este modo se calibra para proporcionar el mejor sonido para las películas.
- **Voz clara:** Este modo enfatiza las voces.
- **Amplificar:** Este modo aumenta la intensidad general de los sonidos de alta frecuencia para una mejor experiencia auditiva. Está diseñado para personas con problemas de audición.
- **Estadio:** Esta opción se selecciona automáticamente cuando el **Modo Fútbol** está activado en el menú **Funciones Smart**. Esta función no está disponible en los Estados Unidos ni en Canadá.

## Ajuste de la configuración de sonido

Menú en pantalla > **Sonido** > **Efecto de son.**

Esta función no está disponible en el modelo UN85S9VF.

Use los efectos de sonido para alterar cómo el televisor proyecta el sonido. Estas opciones están disponibles sólo cuando **Seleccionar altavoz** está configurado en **Altavoz de TV** y **Sonido Modo** en **Normal**.

- **Virtual Surround:** El sonido producido lo hará sentir como si estuviera sentado en una sala de cine o en un salón de conciertos.
- **Dialog Clarity:** Incrementa la intensidad de la voz para aumentar la calidad del diálogo.
- **Ecualizador:** Ajusta el balance de los altavoces y realiza ajustes de ancho de banda. Seleccione **Reiniciar** para restablecer la configuración.

## Vol. Automático

Menú en pantalla > **Sonido** > **Ajustes del altavoz** > **Vol. Automático**

Esta función no está disponible en el modelo UN85S9VF.

Puesto que cada estación tiene sus propias condiciones de transmisión, el volumen puede fluctuar a medida que se cambian los canales. La función Vol. Automático ajusta automáticamente el volumen de un canal bajando o subiendo la salida de sonido. **Normal** aplica un nivel de ajuste de volumen normal, mientras que **Noche** aplica un nivel de volumen ligeramente inferior que **Normal** y es ideal para ver televisión por las noches. Para usar el control de volumen en el dispositivo de origen conectado, desactive la función Vol. Automático. Al usar la función Vol. Automático con un dispositivo externo, es posible que el control de volumen del dispositivo no funcione correctamente.

## Tipo de instalación de TV

Menú en pantalla > **Sonido** > **Ajustes del altavoz** > **Tipo de instalación de TV**

Esta función no está disponible en el modelo UN85S9VF.

Seleccione el tipo de instalación del televisor. Seleccione entre **Wall mount** y **Soporte** para optimizar el sonido del televisor automáticamente.

## Restablecimiento del sonido

Menú en pantalla > **Sonido** > **Reinic. de son.**

Esta función no está disponible en el modelo UN85S9VF.


Esta función restablece todos los ajustes de sonido a los ajustes predeterminados de fábrica.

# Personal. de sonido

Menú en pantalla > **Sonido** > **Personal. de sonido**



Esta función no está disponible en el modelo UN85S9VF.



La imagen visualizada puede variar según el modelo.

**Personal. de sonido** le permite calibrar el televisor para conseguir una calidad de sonido óptima en función del nivel de audición del usuario y las condiciones ambientales.

## Creación de un sonido personalizado

Menú en pantalla > **Sonido** > **Personal. de sonido** > **Añadir sonido perso.**

Manténgase silencioso y ejecute **Añadir sonido perso.**

1. Seleccione **Iniciar** para oír el tono de prueba. Seleccione **Siguiente** para continuar.
2. Se inicia una prueba de 6 pasos. Durante cada paso, seleccione **Detener** cuando oiga el tono de prueba. Si desea oírlo nuevamente, seleccione **Reintentar**. Una vez completada la prueba, puede comparar el sonido original con el sonido calibrado.
3. Seleccione **Siguiente** e ingrese un nombre para el perfil del sonido calibrado.

Puede seleccionar un perfil de sonido personalizado en **Perfil sonido pers.** (**Sonido** > **Personal. de sonido** > **Perfil sonido pers.**).

## Modificación de perfiles de sonido

Menú en pantalla > **Sonido** > **Personal. de sonido** > **Editar sonido pers.**

Seleccione un perfil de sonido personalizado para modificarlo. Siga los mismos pasos utilizados para crear un perfil de sonido. Esta función sólo está disponible cuando agrega un modo de sonido personalizado en el **Perfil sonido pers..**

## Gestión de los sonidos personalizados


Menú en pantalla > **Sonido** > **Personal. de sonido** > **Admin. sonido perso.**

Renombre o borre los perfiles de sonido personalizado. Esta función sólo está disponible cuando agrega un modo de sonido personalizado en el **Perfil sonido pers..**

## Audio 3D

Menú en pantalla > **Sonido** > **Audio 3D**

Esta función no está disponible en el modelo UN85S9VF.




La imagen visualizada puede variar según el modelo.

La tecnología de audio 3D ofrece el sonido envolvente que iguala el efecto emergente del video 3D a través del uso de perspectiva en el control de profundidad del audio. El audio 3D sólo está disponible al visualizar contenido 3D.



# Ajustes del altavoz




 La imagen visualizada puede variar según el modelo.


Si el audio del televisor se envía a un dispositivo externo, como un sistema Home Theater, es posible designar qué altavoces se usarán y realizar ajustes para eliminar los ecos de velocidad en la decodificación.

## Seleccionar altavoz

Menú en pantalla > **Sonido** > **Ajustes del altavoz** > **Seleccionar altavoz** **Int. Ahora**

Puede elegir el altavoz que desee usar entre los altavoces disponibles. Seleccione uno de la lista. Para utilizar los altavoces del televisor y los del receptor AV en forma simultánea, configure esta opción en **Altavoz de TV**. Si se produce una demora entre los dos sonidos, elija uno que no sea el **Altavoz de TV** para silenciar los altavoces del televisor.

 Usar sólo los altavoces externos desactiva el botón de volumen y la función silencio. Además, ciertas opciones de **Sonido** estarán desactivadas.

 El modelo UN85S9VF no tiene altavoz incorporado. Conecte el dispositivo de audio en la salida de audio del modelo UN85S9VF.

## Salida de audio digital

Menú en pantalla > **Sonido** > **Salida audio digital** [Int. Ahora](#)

Este televisor admite SPDIF. La Interfaz Digital Sony Philips (SPDIF) ofrece salida de audio digital a los altavoces y a diversos dispositivos digitales, como receptores A/V y Home Theaters. Esta función reduce la interferencia y la distorsión.

- **Formato de audio:** Selecciona el formato de salida de audio digital (SPDIF). Los formatos de la salida de audio digital (SPDIF) disponible pueden variar según la fuente de entrada. [Int. Ahora](#)
- **Retraso de audio:** Esta configuración ayuda a corregir las discordancias entre las pistas de audio y video al mirar televisión o al escuchar audio a través de un dispositivo de audio digital. Activar la función muestra una barra de desplazamiento que se puede utilizar para ajustar la demora hasta en 250ms. [Int. Ahora](#)

## Conexión para dispositivos de audio Samsung

Menú en pantalla > **Sonido** > **Ajustes del altavoz** > **Configuración SoundShare**

Conecte el televisor a un dispositivo de audio Samsung para un sonido más rico y nítido. Esta función está disponible para los dispositivos de audio Samsung que admiten la función SoundShare.

Empareje el dispositivo de audio Samsung utilizando la función Bluetooth del televisor. Consulte el manual de funcionamiento del dispositivo de audio Samsung para obtener más información acerca de cómo emparejar.

- **Agregar nuevo dispo.**

Activa/desactiva SoundShare. Las señales de conexión de dispositivos nuevos son ignoradas si se configuran como Apagado.

- **Lista dispos. de audio Samsung**


Muestra una lista de dispositivos de audio Samsung emparejados. Seleccione un dispositivo para visualizar su menú de opciones. Activa/desactiva el dispositivo de audio o lo elimina de la lista.



Cuando se usa un dispositivo de audio con Bluetooth, es posible que se produzcan leves discordancias entre el audio y el video según el contenido.

# Reloj y temporizador

Menú en pantalla > **Sistema** > **Tiempo** **Int. Ahora**



 La imagen visualizada puede variar según el modelo.

Use el reloj y el temporizador para hacer el uso programado del televisor más sencillo y más eficiente. Una vez configurado el reloj, puede seleccionar el botón **INFO** del panel remoto virtual para verificar la hora actual. El reloj debe configurarse nuevamente cada vez que se desconecta la alimentación.

## Configuración de Tiempo

Menú en pantalla > **Sistema** > **Tiempo** > **Reloj** **Int. Ahora**

Configure el reloj en forma manual o automática.

## Automático

Descarga automáticamente la hora correcta desde un canal digital. Para activar esta opción, un cable de antena debe estar conectado al televisor. La precisión de la información de la hora recibida puede variar dependiendo del canal y de la señal. Configure **Modo Reloj** como **Automático**.



La zona horaria y el horario de verano pueden no ser admitidos, dependiendo del país en el que se encuentre.

- **Horario de Verano:** Configura el horario de verano.
- **Zona horaria:** Seleccione su zona horaria.

## Balance de hora

Menú en pantalla > **Sistema** > **Tiempo** > **Reloj** > **Balance de hora** **Int. Ahora**

Si el horario establecido no es preciso, los usuarios pueden configurar el Ajuste de horario para ajustar la diferencia horaria de -12 a +12 horas. El cambio de **Balance de hora** sólo está disponible cuando **Tiempo** está establecido en automático y está configurado mediante una red.

El horario actual se establecerá mediante una red si el televisor no recibe la información del horario, incluida la señal de emisión, desde las estaciones de televisión. (por ej., mirar televisión a través de un decodificador, receptor de satélite, etc.)

## Manual

Ingresa manualmente la hora. Configure **Modo Reloj** como **Manual** y luego, seleccione **Config. Reloj** para ingresar la hora y fecha actuales.

## Temporizador

Menú en pantalla > **Sistema** > **Tiempo** > **Temporizador** **Int. Ahora**

Esta función apaga automáticamente el televisor después de un tiempo predeterminado. Es posible configurar el temporizador hasta 180 minutos en incrementos de 30 minutos.

## Temporiz. enc.

Menú en pantalla > **Sistema** > **Tiempo** > **Temporiz. enc.** **Int. Ahora**


Configure el temporizador de encendido de modo que el televisor se encienda de manera automática en un horario a elección. Sólo tres configuraciones del temporizador de encendido pueden ejecutarse al mismo tiempo. El reloj debe estar configurado para que el temporizador de encendido funcione.


- **Configuración:** Especifique las fechas y la duración. Utilice **Manual** para especificar los días de la semana.
- **Tiempo:** Especifica la hora de encendido.
- **Volumen:** Especifica el volumen cuando se enciende el televisor. Para el modelo UN85S9VF, use la función Sound Share (Compartir sonido) o asegúrese de que el dispositivo de audio esté conectado al puerto HDMI (ARC) del televisor.
- **Origen:** Seleccione una fuente de señal de la lista. Especifique un canal o fuente para que aparezca cuando se encienda el televisor. Para especificar un dispositivo USB, primero se debe conectar un dispositivo USB al televisor. Para reproducir medios de una fuente HDMI o Componente, como un reproductor de DVD o Blu-ray, el dispositivo debe estar encendido y reproduciendo el medio cuando se encienda el televisor.
- **Antena:** Configure **Origen** como **TV** para seleccionar una señal de transmisión.
- **Canal:** Configure **Origen** como **TV** para seleccionar un canal.
- **Música / Foto:** Configure **Origen** como **USB** para especificar una carpeta en un dispositivo USB que contenga archivos de música e imágenes. Seleccionar ambos archivos de música e imágenes reproduce los archivos de música y muestra las imágenes al mismo tiempo.

 Esta función no funcionará correctamente si el dispositivo USB seleccionado no contiene archivos de medios o si no se especificó una carpeta.

 La presentación de diapositivas no comenzará si sólo hay un archivo de imagen en el dispositivo USB.

 Las carpetas con nombres largos no podrán seleccionarse.

 Siempre use nombres de carpetas diferentes para múltiples dispositivos USB.

 Utilice un dispositivo de memoria USB o un lector de múltiples tarjetas. **Temporiz. enc.** puede no funcionar con ciertos dispositivos USB con batería incorporada, reproductores MP3 o PMP porque el televisor puede tardar demasiado en reconocer el dispositivo.


## Temporiz. apag.

Menú en pantalla > **Sistema** > **Tiempo** > **Temporiz. apag.** **Int. Ahora**

Configure el temporizador de apagado para apagar el televisor automáticamente a una hora específica. Sólo tres configuraciones de temporizador de apagado pueden ingresarse al mismo tiempo. El reloj debe estar configurado para que el temporizador de apagado funcione.

- **Configuración:** Especifica la fecha o el periodo para ejecutar la función. Utilice **Manual** para especificar los días de la semana.
- **Tiempo:** Configura la hora en la que el televisor se apaga automáticamente.

# Protección y mantenimiento de la pantalla



 La imagen visualizada puede variar según el modelo.

Existen varias funciones incorporadas para ayudar a mantener el televisor más allá de su vida útil y a disminuir el consumo de energía.

## Solución Eco

Menú en pantalla > **Sistema** > **Solución Eco** [Int. Ahora](#)

La Solución Eco ajusta el nivel de brillo del televisor e impide el recalentamiento para reducir el consumo general de energía.

- **Ahorro de energía**

Seleccione una configuración de brillo de la lista para reducir el consumo de energía del televisor. [Int. Ahora](#)

- **Sensor Eco**

Ajusta automáticamente el nivel de brillo del televisor basándose en el nivel de luminosidad en el ambiente para reducir el consumo de energía del televisor. Si el Sensor Eco ha ajustado el nivel de brillo de la pantalla, es posible ajustar manualmente el nivel de brillo mínimo de la pantalla ajustando **Luz de fondo mín.** o **Luz mín celular** (modelos aplicables). Si **Sensor Eco** está activado y se cambia el valor de **Imagen** o **Luz de fondo** del menú **Luz de la celda** (modelos aplicables), **Sensor Eco** se desactiva automáticamente. [Int. Ahora](#)

- **Apagado por no señal**

Seleccione una hora de la lista. Si no se recibe una señal para la duración especificada, el televisor cortará automáticamente la energía para reducir el consumo. [Int. Ahora](#)

- **Apagado autom.**

Si el televisor permanece encendido por 4 horas sin actividad por parte del usuario, el televisor se apagará automáticamente para evitar el recalentamiento. [Int. Ahora](#)

## Protección de pantalla

Menú en pantalla > **Sistema** > **Protección de pantalla**

Esta función sólo está disponible para televisores PDP.

Para reducir la posibilidad de desgaste de la pantalla, el televisor usa la tecnología de prevención de desgaste **Cambio de Pixel**. **Cambio de Pixel** mueve ligeramente la imagen en la pantalla para evitar el uso excesivo de algunos elementos y el uso ineficiente de otros. La configuración de la función de tiempo de **Cambio de Pixel** le permite programar el tiempo entre movimientos de la imagen en minutos.

El televisor también tiene las siguientes funciones de protección de pantalla adicionales:

- **Cambio de Pixel**
- **Protector de pantalla**
- **Desplazamiento**
- **Lateral gris**

### Cambio de Pixel

Menú en pantalla > **Sistema** > **Protección de pantalla** > **Cambio de Pixel**

Configure el televisor para que cambie píxeles muy ligeramente en una dirección vertical u horizontal para minimizar las imágenes residuales.

El valor de **Cambio de Pixel** puede variar según el tamaño del monitor y el modo. No está disponible en modo **Ajuste pantalla**.

**Configuración:**

- **Horizontal:** Ajustes disponibles: 0 – 4 (píxeles), Ajustes óptimos para TV/AV/Componente/HDMI: 4
- **Vertical:** Ajustes disponibles: 0 – 4 (píxeles), Ajustes óptimos para TV/AV/Componente/HDMI: 4
- **Tiempo** (minutos): 1 – 4 min, Ajustes óptimos para TV/AV/Componente/HDMI: 4 min

### Protector de pantalla

Menú en pantalla > **Sistema** > **Protección de pantalla** > **Protector de pantalla**

Si la pantalla muestra una imagen estática durante un determinado tiempo que usted define, el televisor activa el protector de pantalla para evitar la formación de imágenes fantasma superpuestas.

## Desplazamiento

Menú en pantalla > **Sistema** > **Protección de pantalla** > **Desplazamiento**

Esta función elimina las imágenes fantasma de la pantalla iluminando todos los píxeles en el PDP siguiendo un patrón determinado. Utilice esta función cuando haya imágenes o símbolos fantasma en la pantalla, especialmente cuando se mostró una imagen fija en la pantalla durante largos periodos.

La función de eliminación de imágenes fantasma debe ejecutarse durante aproximadamente 1 hora para eliminar efectivamente las imágenes fantasma. Si la imagen fantasma no se elimina la primera vez, repita el proceso.

Pulse cualquier botón para cancelar este proceso.

## Lateral gris

Menú en pantalla > **Sistema** > **Protección de pantalla** > **Lateral gris**

Esto permite la selección de colores para las barras laterales que el televisor muestra cuando el tamaño de la pantalla está configurado como 4:3. El color predeterminado es el gris.


## Protector de pantalla

Menú en pantalla > **Sistema** > **Protector de pantalla**

Seleccione una hora de la lista. Si se muestra una imagen sin movimiento en la pantalla por un periodo específico de tiempo, el televisor activará automáticamente la función de Protección de pantalla para impedir la formación de imágenes fantasma superpuestas. Esta función sólo está disponible para televisores LED.



# Contraseña



 La imagen visualizada puede variar según el modelo.

Este televisor requiere una contraseña para bloquear canales y restablecer su configuración a los valores predeterminados de fábrica.

## Cambiar contraseña

Menú en pantalla > **Sistema** > **Cambiar Código** Int. Ahora


Cambia la contraseña del televisor

1. Ejecute **Cambiar Código** y luego ingrese la contraseña actual en el campo para contraseñas. La contraseña predeterminada es 0000.
2. Ingrese una contraseña nueva y luego, ingrésela nuevamente para confirmarla. El cambio de contraseña se completa.

Si olvida su código PIN, pulse los botones en la siguiente secuencia, que restablece el código a "0-0-0-0":

Cuando el televisor está encendido: **MUTE** → Subir el volumen → **RETURN** → Bajar el volumen → **RETURN** → Subir el volumen → **RETURN**

# Características adicionales



 La imagen visualizada puede variar según el modelo.

Existen muchos elementos disponibles para personalizar el televisor según las preferencias de cada usuario.

## Cambio del Idioma del menú

Menú en pantalla > **Sistema** > **Idioma del menú** **Int. Ahora**

Seleccione un idioma de menú de la lista.

## Modo Juego

Menú en pantalla > **Sistema** > **General** > **Modo Juego** **Int. Ahora**

El Modo Juego optimiza la configuración del televisor para jugar video juegos en una consola como PlayStation™ o Xbox™. Lea la siguiente información antes de usar el Modo Juego.

## Precauciones y restricciones

- El Modo Juego no puede usarse para ver televisión normal.
- Conecte la consola de juegos antes de activar el Modo Juego. De lo contrario, la calidad de imagen puede verse afectada.
- El Modo Juego puede tener como resultado un temblor en algunas imágenes.
- Activar el Modo Juego automáticamente configura **Modo de Imagen** como **Normal** y **Sonido Modo** como **Película**.

 La opción Sound Mode (Modo sonido) no está disponible en el modelo UN85S9VF.

- Una vez finalizado, desconecte la consola de juegos y desactive el Modo Juego antes de conectar un dispositivo externo diferente.

## BD Wise

Menú en pantalla > **Sistema** > **General** > **BD Wise** **Int. Ahora**

Conectar un reproductor de DVD, reproductor de Blu-ray o sistema de home theater Samsung que admita BD Wise le permite disfrutar de los colores y calidad de imagen más ricos posibles. Activar BD Wise optimiza automáticamente la resolución del televisor. Esta función sólo está disponible cuando el dispositivo externo está conectado por medio de un cable HDMI.

## Transparenc. menú

Menú en pantalla > **Sistema** > **General** > **Transparenc. menú** **Int. Ahora**

Ajuste la transparencia de la pantalla de menú.

## Comentarios sonido

Menú en pantalla > **Sistema** > **General** > **Comentarios sonido** **Int. Ahora**



Esta función no está disponible en el modelo UN85S9VF.

Ajuste el volumen de retroalimentación de sonido o desactívelo totalmente. La retroalimentación de sonido es una señal acústica que se reproduce cuando cambia el enfoque o realiza una selección.

## Bloqueo del panel

Menú en pantalla > **Sistema** > **General** > **Bloqueo del panel**

Esta función no está disponible en los modelos de la serie S9.

Bloquee o desbloquee todas las teclas del panel delantero. Las teclas del panel se encuentran en la parte posterior del televisor y pueden utilizarse para seleccionar opciones, cambiar el canal y ajustar el volumen.

## Logotipo carga

Menú en pantalla > **Sistema** > **General** > **Logotipo carga** **Int. Ahora**

Activa/desactiva la visualización del logotipo mientras se enciende el televisor.

## Efecto de luz

Menú en pantalla > **Sistema** > **General** > **Efecto de luz**

Puede encender o apagar la luz LED en el panel delantero del televisor. Apáguela para ahorrar energía o si la LED es demasiado brillante para usted. Es posible que esta función no se admita, dependiendo del modelo.



Configure el Efecto de luz en Apagado para reducir el consumo de energía.



El color de la luz puede variar según el modelo.

## Video de pago DivX®

Menú en pantalla > **Sistema** > **Video de pago DivX®** **Int. Ahora**

Es necesario registrar el producto para reproducir videos protegidos con DivX® DRM. Visite el sitio web de DivX y registre el código que aparece en la pantalla.

# Smart Hub

Menú en pantalla > [Funciones Smart](#) > [Abrir Smart Hub](#) **Int. Ahora**

Este televisor presenta Smart Hub, un centro de entretenimiento multi propósito. Con Smart Hub, los usuarios pueden navegar por la web, descargar aplicaciones y mantenerse en contacto con sus familiares y amigos a través de los servicios de redes sociales. Además, puede disfrutar de sus archivos de imágenes, video y música almacenados en dispositivos externos.

Pulse el botón  para abrir Smart Hub. Elija un servicio utilizando los iconos de la parte superior de la pantalla.

- **NewsON:** **NewsON** es un servicio informativo real que proporciona noticias e información sobre el clima de un lugar sin necesidad de periódico, teléfono inteligente o computadora.
- **Social:** Vea los últimos videos de YouTube y las publicaciones de video suyas y de sus amigos en Facebook y Twitter. También puede hacer llamadas de video a los amigos con la cámara TV.
- **Aplicaciones:** Samsung Apps ofrece una completa colección de contenidos de pago y gratuitos de noticias, deportes, pronóstico del tiempo y juegos que se puede descargar y ver directamente en el televisor.
- **En TV:** Consulte un listado de programas que se están emitiendo actualmente o que están programados para emitirse.
- **Películas y program. de TV:** Compre y mire películas y programas de televisión sin necesidad de un dispositivo externo independiente.
- **Fotos, videos y música:** Reproduzca archivos de fotos, video y música desde un dispositivo de almacenamiento externo.

Use ◀ o ▶ para cambiar las pantallas de Smart Hub.


## Aceptación de políticas para usar Smart Hub

Menú en pantalla > [Funciones Smart](#) > [Términos y política](#) **Int. Ahora**

Lea detenidamente los términos y condiciones para usar Smart Hub, y determine si los acepta o no. Los usuarios no pueden usar Smart Hub por completo a menos que los hayan aceptado.

# Cuenta Samsung

Menú en pantalla > **Funciones Smart** > **Cuenta Samsung**




 La imagen visualizada puede variar según el modelo.

Una cuenta Samsung le permite obtener aún más ventajas de Smart Hub. Puede crear una cuenta Samsung utilizando su dirección de correo electrónico.

## Creación de una cuenta Samsung

Menú en pantalla > **Funciones Smart** > **Cuenta Samsung** > **Crear cuenta** > **Crear cuenta Samsung**

En la pantalla de inicio de sesión, seleccione **Crear cuenta** y siga las instrucciones en pantalla.

 Una vez creada una cuenta Samsung, recibirá un correo electrónico de confirmación en la dirección ingresada como ID. Abra el correo de confirmación y haga clic en el botón de confirmación para finalizar el proceso de configuración de la cuenta Samsung.

## Creación de una cuenta Samsung usando una cuenta Facebook

Menú en pantalla > **Funciones Smart** > **Cuenta Samsung** > **Crear cuenta** > **Crear cuenta Samsung con Facebook**

Una cuenta Facebook hace que sea más fácil crear una cuenta Samsung. Cuando se crea una cuenta Samsung usando una cuenta Facebook, esta también queda registrada en el televisor.

## Términos y condiciones, Política de privacidad

Menú en pantalla > **Funciones Smart** > **Cuenta Samsung**

Lea detenidamente los términos y condiciones para usar la cuenta Samsung y determine si los acepta o no. Los usuarios no pueden usar la cuenta Samsung por completo a menos que los hayan aceptado. Sin embargo, sólo podrá ver todos los términos y condiciones después de iniciar sesión en su cuenta Samsung y podrá usar la cuenta después de aceptar los términos y condiciones.

## Inicio de sesión

Menú en pantalla > **Funciones Smart** > **Cuenta Samsung** > **Ini ses**

Use su cuenta Samsung para iniciar sesión en Smart Hub. Ingrese su ID y su contraseña y, luego, seleccione **Ini ses**.

La opción **Recordar mi contraseña** le permite iniciar sesión sin tener que ingresar la contraseña cada vez.

Marque esta opción para activarla. Marque la opción **Iniciar sesión automát.** si desea iniciar sesión en Smart Hub automáticamente.

Si olvidó su contraseña, seleccione **Restablecer contras.** para recibir por correo electrónico las instrucciones para reconfigurar la contraseña.

## Vincular una cuenta Samsung a otras cuentas

Menú en pantalla > **Funciones Smart** > **Cuenta Samsung** > **Vincular cuentas de servic.**

Vincular su cuenta Samsung a otras cuentas le permite iniciar sesión automáticamente en las cuentas vinculadas cuando inicie sesión en su cuenta Samsung. Por ejemplo, puede descargar la aplicación Facebook y vincular su cuenta Facebook a su cuenta Samsung. Si inicia sesión en su cuenta Samsung, automáticamente también se inicia sesión en su cuenta Facebook.

Inicie sesión en su cuenta Samsung y seleccione **Vincular cuentas de servic.** para ver una lista de aplicaciones que requieren información de inicio de sesión.

- **Regist. la cta. del serv.:** Seleccione una aplicación, seleccione **Registrar** y luego proporcione el ID y la contraseña.
- **Editar:** Es posible cambiar una cuenta registrada. Seleccione una aplicación, seleccione **Editar** e ingrese el ID y la contraseña de la nueva cuenta.
- **Quitar:** Seleccione una aplicación que tenga una cuenta registrada y luego seleccione **Eliminar reg..**

## Administración de cuentas

Menú en pantalla > **Funciones Smart** > **Cuenta Samsung**

Puede administrar su cuenta Samsung usando el menú. Sólo podrá utilizar esta función después de iniciar sesión en su cuenta Samsung.

- **Editar perfil:** Puede modificar la información básica de usuario y registrar su foto y la información de la tarjeta de crédito.
- **Eliminar cuentas del TV:** La cuenta Samsung utilizada para iniciar sesión en Smart Hub se guarda automáticamente en el televisor. Puede borrar la información de cuenta de entre las cuentas guardadas en el televisor.

## Restablecimiento de Smart Hub

Menú en pantalla > **Funciones Smart** > **Restablecim. Smart Hub**

Es posible eliminar las cuentas Samsung y todo lo relacionado con ellas, incluidas las aplicaciones, del televisor. Ingrese la contraseña al acceder a este menú.

Para usar el Smart Hub nuevamente luego de restablecerlo, los usuarios deben volver a aceptar los términos y condiciones. Abra el menú **Sistema**, seleccione **Configuración**, y luego siga el proceso de configuración inicial.

## Búsqueda

Los usuarios pueden buscar muchas aplicaciones y sus contenidos en el televisor, así como también en la Web.

### Búsqueda de palabra clave


#### Para los Estados Unidos y Canadá

Pulse el botón **RECOMM. / SEARCH**. La lista aparece en la parte inferior de la pantalla. Pulse el botón **RECOMM. / SEARCH** nuevamente. Ingrese los criterios de búsqueda con el teclado que aparece en la pantalla y, luego, seleccione **Completado**. Aparece una lista de los resultados de la búsqueda. Seleccione un elemento de la lista de los resultados de búsqueda. Aparece la página del elemento seleccionado.

#### Para otros países

Pulse el botón **HISTORY / SEARCH**. La lista aparece en la parte inferior de la pantalla. Pulse el botón **HISTORY / SEARCH** nuevamente. Ingrese los criterios de búsqueda con el teclado que aparece en la pantalla y, luego, seleccione **Completado**. Aparece una lista de los resultados de la búsqueda. Seleccione un elemento de la lista de los resultados de búsqueda. Aparece la página del elemento seleccionado.

### Configuración del alcance de la búsqueda

Seleccione el icono  en la pantalla de resultados de la búsqueda. El usuario puede configurar el intervalo de búsqueda en la lista de ámbitos.



# Estado y Notificación

Aparece una ventana de mensaje de notificación en la parte superior de la pantalla cuando hay mensajes importantes sobre la actualización de aplicaciones y los inicios de sesión en la cuenta Samsung. Esta ventana de mensaje notifica al usuario el estado de funcionamiento del televisor.

## Mostrar banner de estado y notificación

Pulse el botón **MORE** del Smart Touch Control y, luego, seleccione **STATUS** en el panel remoto virtual que aparece en la pantalla. El banner de notificación y estado se muestra en la parte superior de la pantalla.

## Configuración de Reconocimiento de voz & Control de movimiento

Active/desactive las funciones de Reconocimiento de voz y Control de movimiento del banner de estado y notificación.



El modelo UN85S9VF no admite la función de control de movimiento.



El modelo UN85S9VF no admite algunas de las funciones de reconocimiento de voz.

## Configuración de la cuenta Samsung

Seleccione **Mi cuenta** en el banner de estado y notificación para administrar su cuenta Samsung. Para obtener más información, consulte "Administración de cuentas".

## Configuración de la red

Seleccione **Configuración de red** en el banner de estado y notificación para configurar la red.

Para obtener más detalles sobre cómo conectarse a una red cableada, consulte "Configuración de red cableada".

Para obtener más detalles sobre cómo conectarse a una red inalámbrica, consulte "Configuración de red inalámbrica".

## Ver notificaciones

Si no pudo ver el mensaje de notificación, puede consultar la lista de mensajes de notificación sin leer en el banner de estado y notificaciones. También puede ver las notificaciones desde **Notificaciones (Funciones Smart > Notificaciones)**. **Int. Ahora**

Seleccionar una notificación desde la lista le permite ejecutar más fácilmente las acciones correspondientes. Para eliminar todas las notificaciones, seleccione **Borrar todo**.

Al seleccionar **Aviso de servicio** se inicia WebBrowser para mostrar la página web de notificaciones del sitio web de Samsung.





 La imagen que se muestra puede ser diferente de la del modelo real.


Esta función no está disponible en los Estados Unidos ni en Canadá.

**NewsON** es un servicio informativo real que proporciona noticias e información sobre el clima de un lugar sin necesidad de periódico, teléfono inteligente o computadora. Los usuarios de **NewsON** pueden encontrar información diaria sobre una amplia variedad de temas de manera inteligente y cómoda. Actualizado en tiempo real, **NewsON** proporciona a los usuarios los últimos titulares, noticias más importantes, temas populares y pronósticos del tiempo.

## Noticias

Los artículos de las noticias se actualizan en tiempo real. Simplemente seleccione un artículo en la pantalla.


El artículo seleccionado se mostrará en la pantalla en toda su extensión. Si el artículo es demasiado largo, arrastre el panel táctil hacia arriba o hacia abajo o presione los botones  o  del control remoto para desplazar la pantalla.


Para ir a otro artículo, arrastre el panel táctil hacia la izquierda o hacia la derecha o presione los botones  o  del control remoto.

## Clima

Se proporciona la información del clima de las principales ciudades del país del usuario. Seleccione un elemento relacionado con el clima en la pantalla. El elemento seleccionado se mostrará en toda su extensión.

## Social



 La imagen visualizada puede variar según el modelo.

Vea los últimos videos de YouTube y las publicaciones de video suyas y de sus amigos en Facebook y Twitter. También puede hacer llamadas de video a los amigos con la cámara TV.

Las funciones **Video llamada** y **Llamadas recientes** no están disponibles en el modelo UN85S9VF.

## Configuración social

Menú en pantalla > **Funciones Smart** > **Configuración social** **Int. Ahora**

### Verificación de la aplicación

Algunas aplicaciones se deben instalar en el televisor para poder usar la función social. Si la aplicación seleccionada no se instaló en el televisor, deberá instalarla en primer lugar. Para obtener más información sobre la instalación de aplicaciones, consulte "Samsung Apps".

### Conexión de un servicio a una cuenta Samsung

Las cuentas de los servicios sociales deben vincularse primero a la cuenta Samsung de un usuario. Si no tiene una cuenta de un servicio social, cree una visitando el sitio web de este servicio. Para obtener más información sobre la conexión a un servicio social, consulte "Vincular una cuenta Samsung a otras cuentas".

## Ver videos

Seleccione **Selec. de amigos** o **Lo nuevo** en la parte inferior de la pantalla **Social** para mostrar una lista de videos. Seleccione un video de la lista para ver su información y luego seleccione **Reprod.**.

## Perfil de un amigo

Seleccione **Amigos** en la parte inferior de la pantalla **Social** para ver una lista de amigos de Facebook y Twitter. Seleccione un amigo de la lista. Se visualiza el perfil del amigo seleccionado con la información básica y sus publicaciones.

## Seleccione el amigo al que desea llamar

Seleccione **Video llamada** en la parte inferior de la pantalla **Social**. Se inicia Skype y se visualiza una lista de amigos. Seleccione el amigo al que desea llamar.



El modelo UN85S9V no admite Skype.

## Filtros

Inicie sesión en una cuenta Samsung para usar esta función.


Seleccione **Selec. de amigos** o **Amigos** y **Video llamada** en la pantalla **Social**. Use la opción de filtros de la parte superior de la pantalla para reordenar la lista. Seleccione un elemento. Sin embargo, esta opción no se puede usar en la lista **Lo nuevo**.



Las funciones **Video llamada** y **Llamadas recientes** no están disponibles en el modelo UN85S9VF.

# Aplicaciones



 La imagen visualizada puede variar según el modelo.

Samsung Apps ofrece una completa colección de contenidos de pago y gratuitos de noticias, deportes, pronóstico del tiempo y juegos que se puede descargar y ver directamente en el televisor. Primero verifique la red y asegúrese de que el televisor esté conectado a Internet. Su televisor debe estar conectado a Internet para poder usar las aplicaciones.

## Precauciones

- Debido a las características del producto que presenta el Samsung Smart Hub, así como las limitaciones en el contenido disponible, es posible que ciertas funciones, aplicaciones y servicios no estén disponibles en todos los dispositivos o en todos los territorios. Es posible que algunas funciones de Smart Hub también requieran dispositivos periféricos adicionales o cargos por membresía. Visite <http://www.samsung.com> para obtener más información sobre los dispositivos específicos y la disponibilidad de contenido. La disponibilidad de los servicios y los contenidos puede cambiar sin previo aviso.
- Samsung Electronics no asume responsabilidad alguna por ninguna interrupción del servicio Smart Hub ocasionada por el proveedor del servicio por cualquier motivo.
- Los servicios de aplicaciones pueden ofrecerse en inglés solamente y los contenidos disponibles pueden variar, dependiendo de su área.
- Para obtener más información sobre las aplicaciones, visite el sitio Web del proveedor de servicio correspondiente.
- Una conexión a Internet inestable puede causar demoras o interrupciones. Además, las aplicaciones pueden finalizarse automáticamente dependiendo del entorno de red. Si esto sucede, verifique su conexión a Internet y vuelva a intentarlo.
- Los servicios y las actualizaciones de las aplicaciones pueden no estar disponibles.
- El contenido de las aplicaciones está sujeto a cambios sin previo aviso por parte del proveedor de servicios.
- Los detalles del servicio pueden variar dependiendo de la versión de firmware del usuario.
- El método de uso de las aplicaciones puede variar en las versiones futuras de las mismas. En este caso, ejecute el tutorial de la aplicación o visite el sitio web del proveedor de servicios.
- En algunas aplicaciones, según la política del proveedor de servicios, no se admiten tareas múltiples.

## Instalación de las aplicaciones estándar

Primer inicio del Smart Hub y carga de la pantalla **Aplicaciones**. Este televisor descarga e instala automáticamente las aplicaciones básicas que corresponden a la red a la que está conectado el televisor. Los tipos de aplicaciones básicas pueden variar según su ubicación.

## Inicio de una aplicación

Navegue hasta la pantalla de aplicaciones de Smart Hub y, luego, seleccione **Más aplicac.** en la parte inferior de la pantalla. Se visualiza la lista de las aplicaciones instaladas actualmente en su televisor. Desde esta lista, seleccione la aplicación que desea iniciar. Seleccione **Ver** (parte superior de la pantalla) para reordenar la lista de aplicaciones descargadas por fecha de instalación, fecha de lanzamiento o título.

## Samsung Apps

Samsung Apps ofrece diferentes aplicaciones de pago y gratuitas de noticias, deportes, pronóstico del tiempo y juegos. Samsung Apps le permite buscar aplicaciones e instalarlas directamente en el televisor. Lea y acepte los términos y condiciones de uso y luego examine las categorías o busque directamente las aplicaciones. **Int. Ahora**

## Búsqueda de aplicaciones

Busque aplicaciones por nombre. En la pantalla **Samsung Apps**, seleccione **Buscar Samsung Apps** para que aparezca el panel táctil. Ingrese el nombre de la aplicación y, luego, seleccione **Completado**.

## Instalación de aplicaciones

Seleccione la aplicación que desea instalar para que se visualice una pantalla con información detallada sobre la aplicación. Seleccione **Descargar** para instalar la aplicación seleccionada. Las aplicaciones de pago, sin embargo, se deben comprar para poder instalarlas. Visite el sitio web de Samsung Apps TV en <http://tv.samsungapps.com> y recargue su cuenta con App Cash antes de comprar las aplicaciones de pago.

## Administración de aplicaciones

Puede personalizar la pantalla Mis Apps. Puede también administrar las aplicaciones instaladas y configurar los parámetros de actualización de las aplicaciones.

### Editar Mis Apps

Navegue hasta la pantalla **Más aplicac.**, seleccione **Opción** y, luego, seleccione **Editar mis apl.**. Puede personalizar la pantalla Mis Apps.

### Cambio de orden

En la pantalla **Editar mis apl.** seleccione las aplicaciones que desee reordenar, cambie el orden y pulse el botón **RETURN**.

### Eliminación de aplicaciones

Elimine las aplicaciones que no utiliza de la lista Mis Apps. Las aplicaciones eliminadas se mueven a la lista Más aplicaciones.

En la pantalla **Editar mis apl.**, seleccione las aplicaciones que desee reordenar, cambie el orden y pulse el panel táctil. Aparecerá una ventana emergente. Seleccione **Sí** en la ventana emergente para eliminar las aplicaciones seleccionadas de la lista Mis Apps.

En la pantalla **Editar mis apl.**, seleccione **Borrar todo** para eliminar las aplicaciones de la lista de Mis Apps.

### Agregación de aplicaciones

Las aplicaciones que están instaladas en el televisor pero no se muestran en la lista Mis Apps se pueden agregar a la lista.

Seleccione las aplicaciones que desea agregar de la lista Más aplicaciones ubicada en la parte superior de la pantalla **Editar mis apl.**. Las aplicaciones seleccionadas se agregan a la lista Mis Apps.



## Borrar aplicaciones

Borre las aplicaciones instaladas en su televisor. Cuando se borra una aplicación se borran todos los datos asociados a ella.

Navegue hasta la pantalla **Más aplicac.**, seleccione **Opción** y, luego, seleccione **Borrar**. Aparece una casilla de verificación en los iconos de la aplicación. Seleccione todas las aplicaciones que desea eliminar. Seleccione todas las aplicaciones que desea eliminar y luego seleccione **Borrar**. Aparece una ventana emergente. Seleccione **Sí**. Las aplicaciones en gris no se pueden borrar.



Puede volver a instalar las aplicaciones borradas gratuitamente desde Samsung Apps.

## Administración de las carpetas de las aplicaciones

Cree carpetas y administre aplicaciones por grupo. Navegue hasta la pantalla **Más aplicac.**, seleccione **Opción** y, luego, **Crear carpeta**. Ingrese un nombre para la nueva carpeta.

Seleccione **Opción** para renombrar la carpeta o mover las aplicaciones a esta carpeta.

## Bloqueo/desbloqueo de aplicaciones

Bloquee o desbloquee las aplicaciones. Navegue hasta la pantalla **Más aplicac.**, seleccione **Opción** y, luego, seleccione **Bloquear** / **Desbloquear**. Ingrese la contraseña y luego seleccione las aplicaciones que desea bloquear. El símbolo de bloqueo aparece en las aplicaciones seleccionadas. Para desbloquear, simplemente vuelva a seleccionar la aplicación.

## Actualización de las aplicaciones

Cuando se requiera actualizar la aplicación a la última versión, seleccione **Aplicaciones** y, luego, **Más aplicac.**. En la pantalla **Más aplicac.**, seleccione **Actual. aplic.** y, luego, seleccione la aplicación desde la lista. Se inicia la actualización de la aplicación a la última versión. Sin embargo, **Actual. aplic.** sólo aparecerá en la pantalla cuando se deba realizar una actualización.

## Configuración de la actualización automática de la aplicación

Para actualizar las aplicaciones automáticamente, seleccione **Opción** en la pantalla **Más aplicac.** y, luego, seleccione **Actual. aplic. autom.**. Las aplicaciones se actualizarán automáticamente cuando haya una actualización disponible.

## Fitness

Fitness es una aplicación que le ayuda a mantenerse en buena forma física. Cree un perfil, establezca un plan de ejercicios y empiece a ejercitarse siguiendo el plan estructurado. Lea y acepte los términos y condiciones antes de usar Fitness. [Int. Ahora](#)

**⚠ Haga un precalentamiento o estiramientos antes de hacer ejercicio. Los usuarios deben dejar de hacer ejercicio de inmediato si sienten dolor, mareo, agotamiento o falta de aire.**

## Creación de un perfil

Siga las instrucciones que aparecen en pantalla e ingrese su información para crear un perfil.

## Kids

Es un selector rápido y una lista recomendada de aplicaciones y contenidos adecuados para los niños así que incluso proporciona servicios que no están instalados en el televisor. Usando Kids puede descargar aplicaciones y contenidos para niños en su televisor. Algunos servicios, sin embargo, son de pago. [Int. Ahora](#)

En la pantalla **Kids**, seleccione el botón **TOOLS** del panel remoto virtual. Aparece la pantalla de la lista. Seleccione Video de tutorial desde la lista; el usuario puede ver el video de introducción para obtener más información sobre Kids en cualquier momento.

## WebBrowser

WebBrowser es una aplicación para explorar la web. Con WebBrowser puede explorar Internet en su televisor como lo haría en una computadora e incluso ver televisión mientras navega por la web. Sin embargo, es posible que la experiencia de la exploración no sea la misma que con la computadora. Use un teclado y un mouse para una experiencia de exploración más conveniente. [Int. Ahora](#)

## Redes sociales

Comparta ideas y comentarios sobre un programa que se está emitiendo a través de los servicios de redes sociales. Las redes sociales visualizan servicios tales como Twitter, Facebook, Google Talk, en una sola pantalla. Puede incluso publicar mensajes y comentarios como lo haría con una computadora. Debe vincular su cuenta Samsung a las cuentas respectivas de los SNS antes de acceder a ellas para usar los servicios sociales.

Para obtener más información sobre este servicio, visite el sitio web de las aplicaciones.

### Vincular cuentas de servicio

Vincule sus SNS (Twitter, Facebook, Google Talk, etc.) a su cuenta Samsung. Inicie las redes sociales, seleccione un SNS y luego registre la cuenta que tenga con este SNS.

Una vez vinculado, puede usar los botones de la parte inferior de la pantalla para acceder al SNS registrado. Puede actualizar noticias, publicar comentarios e incluso cambiar el modo de visualización.

## Config. aplicac.

Menú en pantalla > **Funciones Smart** > **Config. aplicac.** **Int. Ahora**

Configure las aplicaciones instaladas en el televisor.

### Teletipo autom.

Configure los teletipos seleccionados para que aparezcan automáticamente cuando se encienda el televisor. Un teletipo es un servicio que visualiza en pantalla cotizaciones de bolsa, noticias y pronósticos del tiempo en tiempo real. Si activa el servicio Teletipo podrá acceder a información actualizada minuto a minuto mientras ve televisión. Desde la lista **Teletipo autom.**, seleccione las aplicaciones que desea ejecutar. Si la aplicación seleccionada no se instaló en el televisor, deberá instalarla en primer lugar.

### Config. de notificación Push

Active/desactive notificaciones Push desde aplicaciones. Las notificaciones Push se visualizan en la pantalla mientras ve televisión. Puede seleccionar estas notificaciones para obtener más información.

### Aplicac. vinc. a canales


Las aplicaciones del canal vinculado se pueden utilizar mientras se ve un canal que admite aplicaciones para los servicios de datos del programa actual.

### Propiedades

Puede ver la versión de las aplicaciones, el número de serie del televisor y el número de serie electrónico de Netflix. Puede verificar asimismo la capacidad total y disponible de la memoria del televisor.

## Programa en emisión





 La imagen visualizada puede variar según el modelo.

Esta función sólo está disponible en los Estados Unidos y en Canadá.

Mientras ve televisión, en la pantalla aparece una lista de programas recomendados de otros canales. Puede utilizar esta lista para cambiar el canal y encontrar más información sobre los programas recomendados, incluido el tiempo que falta para que se emitan.

Los contenidos de marca registrada sólo están disponibles en los modelos en venta en los Estados Unidos.

-  Algunas funciones de SMART Hub requieren acceso a Internet y pueden no estar disponibles dependiendo del proveedor de servicio, el idioma, el dialecto y la región.
-  Las recomendaciones de información de canales y programas de **En TV** pueden ser distintas de la información real dependiendo de los proveedores de servicio y las emisiones.

## Config. En TV

Menú en pantalla > **Funciones Smart** > **Config. En TV** **Int. Ahora**

Personalice la pantalla de En TV.

### Inst. En TV

Configure el medio de difusión y las emisoras de televisión de la pantalla En TV siguiendo las instrucciones en pantalla.

### Aviso de recomendac.

Con esta opción activada, cuando se emite uno de los programas populares de televisión que el usuario ve con frecuencia, el televisor notifica al usuario.

### Inic. aut.

Puede configurar En TV para que se inicie automáticamente al encenderse el televisor.

### Método de recomendac.

Determine si desea visualizar los próximos programas de televisión según la preferencia del usuario o según la popularidad general.

### Bloq. cont. adultos

Con esta opción activada, los programas de televisión para adultos no aparecen en la pantalla En TV.

## Ver un programa recomendado en emisión

Seleccione un programa desde la parte derecha de la pantalla. Cambia el canal al programa seleccionado.

## Información del programa recomendado programado

La lista siguiente muestra la información y el horario de visualización de los programas recomendados que aún no se están emitiendo. Seleccione un programa desde la lista para ver información relacionada y para acceder a las siguientes opciones:

- **Saltar a un canal:** Salte al canal del programa seleccionado.
- **Temporizador:** Configure una vista programada.
- **Contenido relacionado:** Muestra la lista de contenidos relacionados con el programa seleccionado. Seleccione el contenido que desee en la lista. El usuario puede ver la pantalla de información del contenido seleccionado.
- **Compartir:** Decir si gusta/no gusta el programa seleccionado o compartir información sobre el programa seleccionado a través de un SNS.


## Activación de la guía


Seleccione **Guía** en la parte inferior de la pantalla para iniciar la **Guía**. Para obtener más información, consulte "Guía".

## Recomendaciones de programas por horas

Seleccione **Vista de fecha** en la parte inferior de la pantalla para visualizar las recomendaciones de los programas para las diferentes horas del día.

## Películas y program. de TV



 La imagen visualizada puede variar según el modelo.

Esta función sólo está disponible en los Estados Unidos.

**Películas y program. de TV** le recomienda películas y programas de televisión en contenidos de video de pago. Agrega múltiples contenidos VOD (Video de pago) locales que le ayudarán a buscar y ver lo que desee en un solo lugar.

Abra **Smart Hub** y vaya a **Películas y program. de TV**. Puede obtener recomendaciones y comprar VOD (Video de pago) en el televisor. Disfrute del VOD (video de pago) de la mejor calidad en el televisor.

Este servicio o algunas de sus funciones pueden no estar disponibles en algunos países o regiones.



## Adquisición de películas

Para buscar películas y programas de televisión, seleccione una de estas opciones en la parte inferior de la pantalla.

- **Favoritos:** Ver las películas y los programas de televisión preferidos por el usuario.
- **Recomendado:** Ver las películas y los programas de televisión más destacados.
- **Películas:** Ver las películas más recientes.
- **Programas de TV:** Ver los programas de televisión más recientes.

## Reproducción de películas

Seleccione **Comprado** en el ángulo inferior derecho de la pantalla. Seleccione una película o un programa de televisión adquirido para reproducirlo.

## Control parental


Menú en pantalla > **Funciones Smart** > **Bloqueo de clasificación VOD**


Bloquee películas y programas de televisión con una clasificación determinada o superior para evitar que los niños los vean.


Abra el menú **Funciones Smart**, seleccione **Bloqueo de clasificación VOD** e ingrese la contraseña.

Active **Bloqueo de clasificación VOD** y configure las opciones necesarias.

# Fotos, videos y música



 La imagen visualizada puede variar según el modelo.

 En la pantalla **Fotos, videos y música**, el panel **Contenido disfrutado** sólo muestra los archivos multimedia reproducidos recientemente desde los dispositivos de almacenamiento extraíbles conectados al televisor a través de USB o desde los dispositivos compatibles con DLNA conectados al televisor a través de la red.

Disfrute de archivos de fotos, video y música desde un dispositivo de almacenamiento externo directamente en el televisor. Haga copias de seguridad de los archivos importantes antes de conectar un dispositivo de almacenamiento externo al televisor. Samsung no se hace responsable de los archivos dañados o perdidos.

## Restricciones

- Sólo admite dispositivos USB de clase de almacenamiento masivo (MSC). MSC es una designación de clase para los dispositivos de almacenamiento masivo. Entre los tipos de dispositivos MSC se incluyen los discos duros externos, los lectores de tarjetas Flash y las cámaras digitales. (Los hubs USB no se admiten.) Estos tipos de dispositivos se deben conectar directamente al puerto USB del televisor. Es posible que el televisor no reconozca el dispositivo USB o no lea los archivos del dispositivo si este está conectado al televisor a través de un cable de extensión USB. No desconecte el dispositivo USB durante la transferencia de archivos.
- Cuando conecte un disco duro externo, use el puerto USB (HDD). Recomendamos que utilice un disco duro externo con su propio adaptador de corriente.
- Algunas cámaras digitales y dispositivos de audio pueden no ser compatibles con el televisor.
- Si hay varios dispositivos USB conectados al televisor, es posible que no reconozca alguno o ninguno. Es posible que los dispositivos USB que requieran mucha potencia (500 mA o 5 V) no sean compatibles.
- Los sistemas de archivos admitidos son FAT, exFAT y NTFS.
- Ordenando los archivos en el modo Vista de carpetas se pueden visualizar hasta 1000 archivos por carpeta. Sin embargo, si el dispositivo USB contiene más de 8000 archivos y carpetas, puede que no sean accesibles en su totalidad.
- El modo de conexión PTP sólo está totalmente disponible con cámaras digitales. Cuando se conecta un teléfono inteligente o una tableta al televisor utilizando el modo PTP, puede que no se reconozcan.

## Formatos de archivo admitidos

Este televisor puede reproducir los siguientes tipos de archivos. Para obtener más información, consulte "Formatos de archivo de Subtítulos y contenidos de medios y códecs".

- **Fotos:** .bmp, .jpg, .mpo, .png
- **Música:** .aac, .flac, .m4a, .mpa, .mp3, .ogg, .wma
- **Video:** .3gp, .avi, .asf, .flv, .m2ts, .mkv, .mov, .mp4, .mpg, .mts, .svi, .ts, .tp, .trp, .vob, .vro, .webm, .wmv
- **Subtítulos:** .ass, .psb, .smi, .srt, .ssa, .sub, .txt, .txt

Con archivos .avi, .mkv, y .mp4, el televisor admite los subtítulos incorporados.



Es posible que algunos archivos, según el método de codificación, no se reproduzcan en el televisor.

## Conexión de un dispositivo USB

Conecte el dispositivo USB en el puerto USB del televisor. Reproduzca archivos de medios almacenados como se explica a continuación:

- Si conecta un dispositivo USB con el televisor encendido se muestra una ventana emergente. Seleccione el tipo de medio que desea reproducir.
- Vaya **Fotos, videos y música** en la parte superior de la pantalla Smart Hub. Seleccione el tipo de medio que desea reproducir y luego el dispositivo USB que contiene los archivos.
- Seleccione el dispositivo USB desde la pantalla **Origen**. Aparece una ventana emergente. Seleccione el tipo de medio que desea reproducir.



Cuando un dispositivo USB se conecta a One Connect en los modelos UHD de las series F9000 y S9, es posible que el televisor no lo reconozca según el dispositivo.



Si esto ocurre, conecte directamente el dispositivo al puerto USB de la parte posterior del televisor.

## Extracción del dispositivo USB

Pulse el botón **SOURCE** para acceder a la pantalla Origen. Seleccione el dispositivo USB que desea extraer y, luego, seleccione **Herram.** en la parte superior de la pantalla. Seleccione **Eliminar USB** desde la lista para extraer con seguridad el dispositivo USB seleccionado.

## Reproducción de todo el contenido de un dispositivo de almacenamiento

Al seleccionar **Todo el contenido** en la pantalla **Fotos, videos y música**, puede reproducir todo el contenido guardado en un dispositivo de almacenamiento, independientemente del tipo de contenido (videos, fotos, música).

**Int. Ahora**

## Eliminación de la lista de reproducción reciente

Menú en pantalla > **Funciones Smart** > **Eliminar historial de visual.** > **Fotos, videos y música**

La pantalla **Fotos, videos y música** muestra miniaturas de archivos de medios reproducidos recientemente. Seleccionando una miniatura se reproduce el archivo de medios.

## Uso de los dispositivos de almacenamiento externos conectados en red

Este televisor puede mostrar directamente archivos de medios desde dispositivos de almacenamiento web y computadoras y dispositivos compatibles con DLNA conectados al televisor a través de una red. Para mostrar los archivos de medios en un dispositivo de almacenamiento externo, el dispositivo debe ser compatible con DLNA y estar conectado a la misma red que el televisor. Para obtener más información, consulte el manual del dispositivo de almacenamiento externo.

Por ejemplo, puede mostrar los archivos de medios en su teléfono inteligente o en el almacenamiento web de las siguientes maneras:

- Enviar una solicitud de reproducción de medios al televisor desde un teléfono inteligente o una computadora.
- Establecer un vínculo entre el televisor y una computadora/teléfono inteligente/almacenamiento web y reproducir los archivos de medios.
- Usar un teléfono inteligente para enviar una solicitud al televisor para reproducir los archivos de medios almacenados en una computadora o usar una computadora para solicitar la reproducción de los archivos de medios almacenados en un teléfono inteligente.
- Iniciar sesión en su cuenta Samsung y reproducir los archivos de medios guardados en el almacenamiento web.



Algunos archivos de medios guardados en un dispositivo de almacenamiento externo de red puede que no se reproduzcan en el televisor según sea su resolución y su formato. Además, algunas funciones pueden no estar disponibles.



Es posible que algunos archivos no se reproduzcan correctamente. En este caso, use un dispositivo de almacenamiento USB.

Vaya **Fotos, videos y música** en la parte superior de la pantalla Smart Hub. Seleccione el tipo de medio y luego el dispositivo donde está ubicado el archivo de medios. Se muestra la lista de carpetas y archivos del dispositivo de almacenamiento externo seleccionado.


## Permitir conexiones de dispositivos DLNA

Menú en pantalla > **Red** > **Configuración de AllShare** > **Uso compartido de contenido**

Al seleccionar **Uso compartido de contenido**, aparece una lista de los dispositivos conectados a la misma red que el televisor. Seleccione un dispositivo para conectarlo al televisor. Seleccione un dispositivo para permitir que se conecte al televisor. Sólo puede reproducir archivos de medios desde los dispositivos que tienen permiso para conectarse al televisor. Esta función está disponible para todos los dispositivos DLNA DMC. Como alternativa, puede enviar una solicitud de reproducción de medios desde un dispositivo externo que aún no tenga permiso para conectarse al televisor y luego aceptar la conexión cuando se le solicite.

## Samsung Link

Samsung Link facilita la recuperación y la reproducción de archivos de medios desde computadoras y dispositivos compatibles con DLNA. Sin embargo, las computadoras deben tener Samsung Link PC instalado y los dispositivos móviles deben ser compatibles con Samsung Link. Para obtener más información, visite el portal de Contenido & Servicio de Samsung (<http://content.samsung.com>).

 Pueden presentarse problemas de compatibilidad cuando intente reproducir archivos de medios a través de un servidor DLNA de terceros.

## Exportación de contenidos

Desde la lista **Opción** en la parte superior de la pantalla, seleccione **Enviar**. Seleccione todos los archivos de contenidos que desee exportar y, luego, seleccione **Enviar**. Se exportan los archivos seleccionados a un dispositivo de almacenamiento distinto. Posibles conexiones para la exportación de archivos:

Dispositivo origen	Dispositivo destino
Dispositivo USB	Dispositivo DLNA, SugarSync, Dropbox, Dispositivo móvil, Dispositivo USB
Cámara	Dispositivo DLNA
Dispositivo DLNA	Dispositivo USB
SugarSync, Dropbox	Dispositivo USB
Dispositivo móvil	Dispositivo USB

# Videos

Seleccione el archivo de video desde la lista o seleccione el botón ► en el panel de control virtual para reproducir el video. Use el Smart Touch Control o los botones en pantalla para controlar la reproducción del video. Pulse el panel táctil para que se muestren los botones de control de la pantalla y, luego, **RETURN** para ocultarlos. Para detener la reproducción del archivo, seleccione ■ o el botón **RETURN** en el panel de control virtual. **Int. Ahora**

## Cambio del modo de visualización

En la pantalla de lista de archivos, seleccione **Ver** en la parte superior derecha de la pantalla y seleccione una categoría. La lista de archivos se ordena según la categoría seleccionada.

## Creación de una lista de reproducción

Desde la lista **Opción** en la parte superior de la pantalla, seleccione **Repr. selección**, especifique todos los archivos de video que desea reproducir y luego seleccione **Reprod.**. Se crea una lista de reproducción. Se crea una lista de reproducción. Si la lista se muestra en el modo Vista de carpetas, sólo se pueden seleccionar los archivos contenidos en la carpeta actual. Para seleccionar archivos de otras carpetas, debe cambiar el modo de vista.

## Abrir un archivo diferente

- Seleccione el botón en pantalla ◀◀/▶▶.
- Seleccione el botón en pantalla 🔍 y, luego, **Buscar títulos**.

## Exploración de videos

- Arrastre hacia la izquierda/derecha en el panel táctil. Busque 10 segundos hacia atrás o hacia adelante.
- Seleccione el botón ◀▶ en el panel remoto virtual. Cambia la velocidad de reproducción hasta en un 300%. Para restablecer la velocidad de reproducción normal, seleccione el botón ►. Como alternativa, seleccione el botón ▶▶ cuando está en pausa para reducir la velocidad de reproducción (1/8, 1/4, 1/2). La reproducción lenta no admite el audio, que sólo está disponible en la dirección de avance.
- Seleccione el botón ⏸ en el panel de control virtual para pausar la pantalla y, luego, seleccione el botón ⏮ para explorar el video pausado en incrementos de 1 cuadro. El audio no está disponible mientras el video está pausado.
- Seleccione el botón en pantalla **Buscar** y, luego, seleccione **Buscar escena**. Esto le llevará a una escena del video. Si la información de índice está dañada o no es admitida, el usuario no estará en condiciones de usar la función **Buscar escena**.
- Seleccione el botón en pantalla **Buscar** y, luego, seleccione **Barra de bú. de tiempo**. Esto lo llevará a un intervalo de tiempo del video.
- Seleccione el botón en pantalla ◀◀. Esto reproduce el video desde el principio.


## Mostrar subtítulos

Si el dispositivo de almacenamiento externo contiene un archivo de subtítulos que tiene el mismo nombre que el archivo de video que se está reproduciendo, puede elegir que se muestren los subtítulos en la pantalla. Seleccione el botón en pantalla **Config.** y, luego, seleccione **Config de subtítulos** para mostrar los subtítulos.

Si los subtítulos aparecen dañados, intente cambiar el ajuste de codificación. Si los subtítulos no coinciden con el video, ajuste la sincronización.

Si los subtítulos son demasiado pequeños, aumente el tamaño de la fuente.

## Configuración adicional de la reproducción de video

- **Repetir:** Seleccione el botón en pantalla **Modo de repetición**. Esto cambia el modo de repetición. **Repet. una** sólo repite el archivo actual, mientras que **Repet. todo** repite todos los archivos contenidos en la carpeta.
- **Imagen Tamaño:** Seleccione el botón en pantalla **Imagen Tamaño** y, luego, seleccione el tamaño de la imagen. No obstante, esta función no está disponible en la pantalla con resolución UHD que admiten los modelos UHD de las series F9000 y S9.
- **Girar:** Seleccione el botón en pantalla **Girar** para girar el video actual 90 grados en el sentido de las agujas del reloj. No obstante, esta función no está disponible en la pantalla con resolución UHD que admiten los modelos UHD de las series F9000 y S9.
- **Receptor:** Seleccione el botón en pantalla **Receptor** y, luego, encienda el receptor.
- **Modo de Imagen:** Seleccione el botón en pantalla **Config.** y, luego, seleccione **Modo de Imagen**. Seleccione un modo de imagen.
- **Sonido Modo:** Seleccione el botón en pantalla **Config.** y, luego, seleccione **Sonido Modo**. Seleccione un modo de sonido.  
 Esta **Sonido Modo** función no está disponible en el modelo UN85S9VF.
- **Idioma de audio:** Seleccione el botón en pantalla **Config.** y, luego, seleccione **Idioma de audio**. Seleccione un idioma de audio. Sin embargo, esta opción sólo está disponible con videos en streaming que admiten múltiples formatos de audio.
- **Información:** Seleccione el botón en pantalla **Config.** y luego seleccione **Información** para ver información detallada del video actual.

# Música

Seleccione el archivo de música desde la lista o pulse el botón ► en el panel de control virtual para reproducir la música. Para salir, seleccione el botón ■ en el panel de control virtual o pulse el botón **RETURN**. **Int. Ahora**

## Cambio del modo de visualización

En la pantalla de lista de archivos, seleccione **Ver** en la parte superior derecha de la pantalla y seleccione una categoría. La lista de archivos se ordena según la categoría seleccionada.

## Creación de una lista de reproducción

Desde la lista **Opción** en la parte superior de la pantalla, seleccione **Repr. selección**, especifique los archivos de música que desea reproducir y luego seleccione **Reprod.**.

Se crea una lista de reproducción. Si la lista se muestra en el modo Vista de carpetas, sólo se pueden seleccionar los archivos contenidos en la carpeta actual. Para seleccionar archivos de otras carpetas, debe cambiar el modo de vista.

## Exploración de música

- Seleccione el botón ◀/▶ en el panel remoto virtual. Busque 10 segundos hacia atrás o hacia adelante.
- Seleccione el botón || en el panel remoto virtual. Se pausa la reproducción del archivo de música actual.

## Abrir un archivo diferente

- Seleccione el botón en pantalla ◀◀/▶▶.
- Seleccione un archivo de la lista de reproducción.

## Configuración adicional de la reproducción de música

- **Repetir:** Seleccione el botón en pantalla **Repetir**. Esto cambia el modo de repetición. **Una canc** sólo repite el archivo actual, mientras que **Todos** repite todos los archivos contenidos en la lista de reproducción.
- **Mezcla:** Seleccione el botón en pantalla **Mezcla**. Elija entre reproducción normal y aleatoria.
- **Receptor:** Seleccione el botón en pantalla **Receptor** y, luego, encienda el receptor.
- **Sonido Modo:** Seleccione el botón en pantalla **Sonido Modo**. Seleccione un modo de sonido.



Esta **Sonido Modo** función no está disponible en el modelo UN85S9VF.

- **Información:** Seleccione el botón **INFO** del panel remoto virtual en la lista de reproducción para ver información detallada sobre el archivo seleccionado.



# Fotos

Seleccione una foto en la lista para visualizarla en la pantalla. Pulse el panel táctil para mostrar los botones de control de la pantalla. Pulse **RETURN** para ocultarlos. Para salir, seleccione el botón ■ en el panel remoto virtual o pulse el botón **RETURN**. **Int. Ahora**

## Cambio del modo de visualización

En la pantalla de lista de archivos, seleccione **Ver** en la parte superior derecha de la pantalla y seleccione una categoría. La lista de archivos se ordena según la categoría seleccionada.

## Presentación

- Desde la lista **Opción** en la parte superior de la pantalla, seleccione **Presentacion**. Puede ver todas las fotos de la lista como una presentación de diapositivas.
- Pulse ► desde la lista.
- Pulse ► o seleccione el botón en pantalla **Inic. vis. aut.** para iniciar la presentación de diapositivas.

## Configuración de la presentación

- **Velocidad:** Seleccione el botón ◀/▶ en el panel remoto virtual o seleccione el botón en pantalla **Configuración de presentac.** y, luego, seleccione **Velocidad**.
- **Efecto:** Seleccione el botón en pantalla **Configuración de presentac.** y, luego, seleccione **Efectos**.

## Creación de una lista de reproducción

Desde la lista **Opción** en la parte superior de la pantalla, seleccione **Repr. selección**, especifique las fotos que desea reproducir y, luego, seleccione **Reprod.**. Se crea una lista de reproducción. Si la lista se muestra en el modo Vista de carpetas, sólo se pueden seleccionar los archivos contenidos en la carpeta actual. Para seleccionar archivos de otras carpetas, debe cambiar el modo de vista.

## Abrir un archivo diferente

- Arrastre hacia la izquierda/derecha en el panel táctil.
- Seleccione el botón en pantalla **Anterior** / **Siguiente**.

## Música de fondo

Active la música que se reproducirá como fondo de una presentación de diapositivas. Todos los archivos de música deben estar ubicados en el mismo dispositivo de almacenamiento.

Seleccione el botón en pantalla **Música de fondo** mientras se muestra una foto en la pantalla o durante una presentación de diapositivas. Seleccione los archivos de música que desea escuchar y luego **Reprod.** Para reproducir los archivos aleatoriamente, seleccione **Mezcla**.

## Mini reproductor

Cuando visualiza fotografías con música de fondo, puede controlar la música.

Seleccione **Música de fondo** entre los botones de control en pantalla y seleccione **Mini reproductor**.

Puede pausar la reproducción o pasar a la canción anterior o posterior.

## Configuración adicional de la reproducción de fotos

- **Zoom:** Seleccione el botón en pantalla **Zoom**. Se aumenta hasta 4 veces.
- **Girar:** Seleccione el botón en pantalla **Girar**. Esto gira la foto actual 90 grados en el sentido de las agujas del reloj.
- **Receptor:** Seleccione el botón en pantalla **Receptor** y, luego, encienda el receptor.
- **Modo de Imagen:** Seleccione el botón en pantalla **Config.** y, luego, seleccione **Modo de Imagen**. Seleccione un modo de imagen.
- **Sonido Modo:** Seleccione el botón en pantalla **Config.** y, luego, seleccione **Sonido Modo**. Seleccione un modo de sonido. Sin embargo esta opción no está disponible durante la reproducción de la música de fondo.




Esta **Sonido Modo** función no está disponible en el modelo UN85S9VF.

- **Información:** Seleccione el botón en pantalla **Config.** y luego seleccione **Información** para ver información detallada del video actual.

## Anynet+ (HDMI-CEC)

Este SMART TV está habilitado con Anynet+ (HDMI-CEC), una función que hace que sea posible controlar fácilmente los dispositivos externos Samsung conectados al televisor. Con Anynet+ (HDMI-CEC), puede usar el control remoto del televisor para utilizar todos los dispositivos Samsung compatibles conectados al televisor. Sin embargo, Anynet+ (HDMI-CEC) funciona únicamente con el control remoto y no con las teclas del panel.

 Use el control remoto del televisor para controlar receptores de cable, reproductores Blu-ray y sistemas Home Theater conectados al televisor. Para obtener más información, consulte "Configuración del control remoto universal".

## Precauciones

- Esta función no admite productos de otros fabricantes.
- Los dispositivos Anynet+ se deben conectar al televisor usando un cable HDMI. Algunos cables HDMI pueden no admitir las funciones Anynet+ (HDMI-CEC). En este caso, deberá reemplazar el cable HDMI.
- El control remoto del televisor puede no funcionar en ciertas condiciones. En este caso, seleccione el dispositivo Anynet+ nuevamente.
- Anynet+ (HDMI-CEC) funciona únicamente con dispositivos externos compatibles con Anynet+ (HDMI-CEC) y únicamente cuando los dispositivos están en modo de espera o encendidos.
- Anynet+ (HDMI-CEC) puede controlar hasta 12 dispositivos externos compatibles (hasta 3 del mismo tipo). Sin embargo, con sistemas de home theater la cantidad de sistemas que puede controlarse se limita a una.
- El sistema de home theater conectado al televisor con un cable HDMI y un cable óptico es compatible únicamente con audio de 2 canales. Sin embargo, el home theater puede soportar audio en 5.1 canales de las transmisiones digitales.
- Para escuchar el canal de audio en 5.1 canales de un dispositivo externo, conecte el dispositivo al televisor mediante un cable HDMI y el conector de salida de audio digital del dispositivo directamente al sistema de home theater.

## Anynet+ (HDMI-CEC) Configuración

Menú en pantalla > **Sistema** > **Anynet+ (HDMI-CEC)** [Int. Ahora](#)

Activar/desactivar Anynet+ (HDMI-CEC).

- **Anynet+ (HDMI-CEC)**: Activa/desactiva Anynet+ (HDMI-CEC). Al desactivarlo se deshabilitan todas las funciones relacionadas con Anynet+. [Int. Ahora](#)
- **Apagado Automático**: Apaga todos los dispositivos externos cuando se apaga el televisor. Algunos dispositivos no admiten esta opción. [Int. Ahora](#)

## Uso de Anynet+ (HDMI-CEC)

Puede operar dispositivos externos sólo con el control remoto del televisor.

### Cambio entre dispositivos Anynet+

1. Seleccione el botón **TOOLS** del panel remoto virtual para que se muestre la lista. Seleccione **Anynet+ (HDMI-CEC)** en la lista. Aparecerá una pantalla de selección de dispositivos.
2. Seleccione un dispositivo y espere que se realice el cambio. Este proceso demora hasta 2 minutos en completarse y no puede cancelarse una vez iniciado.

## Anynet+ (HDMI-CEC) Menú de dispositivos

Una vez que el televisor pasó al dispositivo seleccionado, puede acceder al menú de dispositivos utilizando el control remoto del televisor. Seleccione el botón **TOOLS** del panel remoto virtual para que se muestre la lista.



Los elementos mostrados por **Herram.** pueden variar dependiendo del dispositivo externo.

- **Anynet+ (HDMI-CEC)**: Aparece una lista que muestra los dispositivos externos compatibles Anynet+ conectados al televisor. Puede elegir o bien **Ver TV** para cerrar el actual y ver televisión o bien un dispositivo externo para cambiar al dispositivo.
- (Dispositivo conectado) **MENÚ**: Muestra el menú del dispositivo conectado. Si el dispositivo objetivo es un reproductor de DVD, aparece el menú del DVD.
- (Dispositivo conectado) **Herram.**: Muestra una lista de opciones usadas frecuentemente que se encuentran disponibles en el dispositivo. Si el dispositivo objetivo es un reproductor de DVD, aparece el menú de reproducción. Es posible que algunos dispositivos externos no admitan esta opción.
- (Dispositivo conectado) **Menú de títulos**: Muestra el menú de títulos del dispositivo conectado. Si el dispositivo objetivo es un reproductor de DVD, aparece el menú de títulos del DVD. Es posible que algunos dispositivos externos no admitan esta opción.

## ARC

ARC permite que el sonido digital se emita usando sólo un cable HDMI. Sin embargo, ARC se encuentra disponible únicamente con receptores AV compatibles con ARC.

# Compartir pantallas de dispositivos móviles en el televisor

Este televisor puede mostrar pantallas de dispositivos móviles. Puede usar las siguientes funciones para disfrutar de archivos de video, fotos y música desde dispositivos móviles directamente en el televisor.

- Use un cable MHL para mostrar la pantalla de un dispositivo móvil en el televisor.
- Use el menú **Screen Mirroring** para mostrar la pantalla de un dispositivo móvil en el televisor.

## MHL

Este Smart TV admite el Enlace de alta definición móvil (MHL) mediante un cable MHL. Conecte un cable MHL al dispositivo móvil y al televisor. No obstante, MHL sólo está disponible a través del puerto HDMI (MHL) del televisor y sólo cuando se usa junto con un dispositivo móvil que soporte MHL.

Esta función sólo está disponible con dispositivos móviles certificados para MHL. Para saber si el dispositivo móvil está certificado, visite la página web del fabricante. También puede ver una lista de dispositivos certificados para MHL en el sitio web oficial de MHL (<http://www.mhlconsortium.org>).

## USO DE MHL

Conecte un cable MHL al dispositivo móvil y al televisor. Pulse el botón **SOURCE** y seleccione el conector MHL para mostrar la pantalla del dispositivo móvil en el televisor. Las siguientes funciones del control remoto también estarán disponibles:

- Panel táctil (navegación por menú/seleccionar), ◀ (REW), ▶ (FF), ▶ (reproducir), || (pausa), ■ (detener), → (menú anterior)



Al conectar el dispositivo con un cable MHL, se carga incluso si el televisor está en el modo Espera.

## Restricciones

MHL tiene varios requisitos:

- Si usted utiliza un adaptador HDMI, el televisor reconoce la señal como una señal HDMI y puede responder diferente de cómo lo haría con una conexión de cable MHL a HDMI.
- Actualizar el software a la última versión.
- Este producto es certificado para MHL oficialmente. Si los usuarios encuentran algún problema cuando usan la función MHL, deberán comunicarse con el fabricante del dispositivo.
- Algunos dispositivos móviles pueden no tener las suficientes especificaciones o funciones para admitir MHL.
- Ya que la pantalla del televisor es más ancha que la pantalla de la mayoría de los dispositivos móviles, la calidad de la imagen puede parecer inferior en el televisor.

## Screen Mirroring

Menú en pantalla > **Red** > **Configuración de AllShare** > **Screen Mirroring**

Muestra las pantallas de los dispositivos móviles en su televisor de manera inalámbrica. Sin embargo, **Screen Mirroring** se encuentra disponible sólo con dispositivos móviles compatibles con AllShare Cast. Para más información, visite el sitio web del fabricante del dispositivo móvil.




Según el estado de la red, puede haber una caída de la pantalla o del sonido cuando se ejecuta la función **Screen Mirroring**.

## Conexión de dispositivos móviles

Ejecute la función **Screen Mirroring** (**Red** > **Configuración de AllShare** > **Screen Mirroring**). Como alternativa, pulse el botón **SOURCE** y seleccione **Screen Mirroring** desde la lista de fuentes. Tras ejecutar **Screen Mirroring**, ejecute la función de reflejo en el dispositivo móvil. El televisor se conectará con el dispositivo móvil y el usuario podrá ver en el televisor la pantalla del dispositivo móvil conectado.

# Soporte técnico



 La imagen visualizada puede variar según el modelo.

El televisor cuenta con varios sistemas incorporados diseñados para el usuario y el soporte del sistema del televisor.

## Administración remota

Menú en pantalla > **Soporte técnico** > **Administración remota** **Int. Ahora**

Si necesita ayuda con el televisor, puede usar esta función para permitir que Samsung Electronics realice un diagnóstico del televisor de manera remota. Deberá leer y aceptar el acuerdo de servicio antes de poder utilizar esta función. Luego, un técnico de Samsung Electronics realizará un diagnóstico, reparará y actualizará el televisor de manera remota. Sin embargo, estas funciones sólo están disponibles cuando el televisor está conectado a Internet.



## ¿Qué es el soporte técnico remoto?

El servicio de soporte remoto de Samsung le ofrece soporte personalizado con un técnico de Samsung que de manera remota puede:

- **Diagnosticar** su televisor
- **Ajustar la configuración** de su televisor
- **Restablecer los parámetros de fábrica** de su televisor
- Instalar las **actualizaciones de firmware** recomendadas

## ¿Cómo funciona?

Obtener la asistencia remota de un técnico de Samsung es muy simple



**Comuníquese con el Centro de contacto de Samsung** y solicite soporte remoto.



**Abra el menú** de su televisor y vaya a la **sección de soporte**.



Seleccione Administración remota y **proporcione el número Pin** al agente.



Luego el agente **accederá a su televisor**.  
¡Listo!

## e-Manual

Menú en pantalla > **Soporte técnico** > **e-Manual (solución de problemas)**

Este televisor cuenta con un manual electrónico incorporado. Para obtener mas detalles sobre cómo usar el e-Manual, consulte "Visualizar el e-Manual".

## Autodiagnóstico

Menú en pantalla > **Soporte técnico** > **Autodiagnóstico** **Int. Ahora**

El televisor es capaz de realizar un autodiagnóstico de problemas relacionados con la imagen, el sonido y la señal. La función de autodiagnóstico consiste en las siguientes opciones:

- Diagnóst. Automático (Sólo modelos de la serie UHD S9)
- Prueba de imagen
- Prueba de sonido
- Verificación del entorno del Control de voz y movimiento
- Información de señal
- Restablecer

### Diagnóst. Automático


Menú en pantalla > **Soporte técnico** > **Autodiagnóstico** > **Diagnóst. Automático**

 Esta función sólo está disponible en UHD S9.

**Diagnóst. Automático** diagnostica automáticamente problemas en los módulos de hardware del televisor, incluyendo teclado Bluetooth, mouse Bluetooth, Reconocimiento de voz, **Control de movimien.**, **Sensor Eco**, entre otros. Ayuda a los usuarios a gestionar estos dispositivos más fácilmente.

 El televisor debe estar conectado a Internet para usar esta función. Asegúrese de que el televisor esté conectado a Internet verificando el estado de conexión de la red.

Con la opción **Diagnóst. Automático** configurada como **Encendido**, el **Diagnóst. Automático** se ejecuta automáticamente sin intervención del usuario.

 Al configurar **Diagnóst. Automático** como **Encendido** se muestra el acuerdo del usuario. Acepte los términos y condiciones especificados en el acuerdo para usar el **Diagnóst. Automático**.

Si **Diagnóst. Automático** se configura en **Encendido**, se debe configurar la opción **País**. Seleccione el país en el que se está utilizando el televisor.

Cuando se completa el proceso de **Diagnóst. Automático** se envía automáticamente un informe al centro de servicio técnico de Samsung Electronics a través de Internet. Si se identifica algún problema, el centro de servicio técnico contactará con el usuario para acordar el servicio.

## Prueba de imagen

Menú en pantalla > [Soporte técnico](#) > [Autodiagnóstico](#) > [Prueba de imagen](#) **Int. Ahora**

La prueba de imagen muestra una imagen en alta definición para examinarla en busca de defectos o fallas.

Si la imagen de prueba no aparece o si hay ruido o distorsión, el televisor puede tener un problema. Comuníquese con el Centro de llamadas de Samsung para obtener asistencia. Si la imagen de prueba se muestra correctamente, puede haber un problema con el dispositivo externo. Verifique las conexiones. Si el problema persiste, controle la intensidad de la señal o consulte el manual del usuario del dispositivo externo.

## Prueba de sonido

Menú en pantalla > [Soporte técnico](#) > [Autodiagnóstico](#) > [Prueba de sonido](#) **Int. Ahora**

Utilice la melodía incorporada para controlar si hay problemas con el sonido.

Si no se oye ninguna melodía por los altavoces del televisor, asegúrese de que [Seleccionar altavoz](#) esté configurado en [Altavoz de TV](#) e intente nuevamente. Si el problema persiste, el televisor puede tener un problema. Comuníquese con el Centro de llamadas de Samsung para obtener asistencia. Si la melodía se reproduce, puede haber un problema con el dispositivo externo. Verifique las conexiones. Si el problema persiste, consulte el manual del usuario del dispositivo externo.



El modelo UN85S9VF no tiene altavoz incorporado. Conecte el dispositivo de audio en la salida de audio del modelo UN85S9VF.

## Verific. de ent. del cont. de voz y mov.

Menú en pantalla > [Soporte técnico](#) > [Autodiagnóstico](#) > [Verific. de ent. del cont. de voz y mov.](#)

Verifique los niveles de ruido y de iluminación ambiental para ver si son adecuados para usar la función SMART Interaction.



Esta función no está disponible en el modelo UN85S9VF.

## Información de señal

Menú en pantalla > [Soporte técnico](#) > [Autodiagnóstico](#) > [Información de señal](#) **Int. Ahora**

La información de señal muestra la información e intensidad de la señal del canal digital. Luego los usuarios pueden ajustar la antena para aumentar la intensidad de la señal y recibir canales HD. Esta opción sólo está disponible para canales digitales.

## Reiniciar

Menú en pantalla > [Soporte técnico](#) > [Autodiagnóstico](#) > [Reiniciar](#) **Int. Ahora**

Esta opción restablece todas las configuraciones a los valores predeterminados de fábrica excepto la configuración de red. Seleccione Restablecer, ingrese el código PIN cuando se le solicite y, luego, seleccione [Sí](#). Se restablecen todas las configuraciones. El televisor se apaga y se enciende automáticamente y, luego, muestra la pantalla [Configuración](#). Para obtener más información sobre cómo restablecer el televisor, consulte el manual del usuario que vino con el televisor.

## Actualización del software

Menú en pantalla > [Soporte técnico](#) > [Actualización de software](#) [Int. Ahora](#)

Verifique la versión del software del televisor y actualícelo si es necesario.

**⚠ NO apague el televisor hasta que la actualización esté completa. El televisor se apagará y se encenderá automáticamente después de completar la actualización del software. Todas las configuraciones de video y audio volverán a los valores predeterminados después de la actualización del software.**

### Actualizar ahora

Menú en pantalla > [Soporte técnico](#) > [Actualización de software](#) > [Actualizar ahora](#) [Int. Ahora](#)

La actualización en línea descarga e instala la actualización de software directamente desde Internet. Configure el televisor para conectarlo a una red y asegúrese de tener acceso a Internet.

### Actualización manual

Descargue el archivo de actualización más reciente desde el sitio web de Samsung. Descomprima el archivo y cópielo en el directorio raíz de una unidad Flash. Inserte la unidad Flash en un puerto USB del televisor para instalar la actualización.

### Actualización autom.

Menú en pantalla > [Soporte técnico](#) > [Actualización de software](#) > [Actualización autom.](#) [Int. Ahora](#)

Esta opción actualiza el televisor mientras está en Modo suspensión. En Modo suspensión, el televisor parece estar apagado pero aún tiene acceso a Internet. Esto permite al televisor actualizarse automáticamente mientras no está en uso. Puesto que los procesos internos del televisor se están llevando a cabo, la pantalla puede emitir un leve resplandor y esto puede continuar por más de 1 hora hasta que se complete la descarga del software. Verifique la configuración de red y la conectividad a Internet y, luego, active esta opción.

## Configuración de la actualización en Modo suspensión

Especifique cuándo desea que se realice la actualización. Este televisor puede configurarse para buscar e instalar actualizaciones periódicamente.

## Modo de uso

Menú en pantalla > [Soporte técnico](#) > [Modo de uso](#) [Int. Ahora](#)

Seleccione el modo de uso del televisor. Si el televisor se configuró involuntariamente en [Demo comercio](#), usted puede cambiar el modo con esta opción. [Demo comercio](#) sólo debe utilizarse en comercios minoristas. Con [Demo comercio](#), se desactivan ciertas funciones y el televisor se restablece de manera automática después de un determinado periodo.


## Información de soporte

Menú en pantalla > [Soporte técnico](#) > [Contacto con Samsung](#) [Int. Ahora](#)

Consulte la siguiente información si el televisor no funciona correctamente o si necesita información acerca de la actualización del software. La siguiente sección contiene información útil acerca del producto e instrucciones sobre cómo obtener el software más reciente.

# Bloqueo de seguridad Kensington

Esta función sólo está disponible en los LED serie 7450/7500.

Un Bloqueo de seguridad Kensington es un dispositivo físico que se puede utilizar para proteger el televisor contra robos. Busque la ranura Kensington en la parte posterior del televisor. La ranura tiene un icono  junto a ella. Enrolle el bloqueo alrededor de un objeto que sea demasiado pesado de llevar y luego conéctelo a la ranura Kensington del televisor. El dispositivo de bloqueo, sin embargo, debe adquirirse en forma separada.

El método de uso del Bloqueo de seguridad Kensington puede ser diferente en cada modelo de televisor. Consulte el manual del Bloqueo de seguridad Kensington para obtener más información.

## Resolución de pantalla

Conecte una computadora al televisor y, luego, configure la resolución de la computadora según la siguiente tabla. La resolución óptima es 1920 x 1080 @ 60Hz. Seleccionar una señal de salida no incluida en la tabla puede tener como resultado que la pantalla se quede en blanco o que sólo se encienda el indicador de alimentación. Consulte el manual del usuario de la tarjeta gráfica y configure la resolución como se indica a continuación.

### IBM

Resolución (Puntos x líneas)	Frecuencia estándar	Frecuencia horizontal (KHz)	Frecuencia vertical (Hz)	Frecuencia del reloj (MHz)	Polaridad (Horizontal / Vertical)
720 x 400	70Hz	31.469	70.087	28.322	-/+

### MAC

Resolución (Puntos x líneas)	Frecuencia estándar	Frecuencia horizontal (KHz)	Frecuencia vertical (Hz)	Frecuencia del reloj (MHz)	Polaridad (Horizontal / Vertical)
640 x 480	67Hz	35.000	66.667	30.240	-/-
832 x 624	75Hz	49.726	74.551	57.284	-/-
1152 x 870	75Hz	68.681	75.062	100.000	-/-


## VESA DMT

Resolución (Puntos x líneas)	Frecuencia estándar	Frecuencia horizontal (KHz)	Frecuencia vertical (Hz)	Frecuencia del reloj (MHz)	Polaridad (Horizontal / Vertical)
640 x 480	60Hz	31.469	59.940	25.175	-/-
640 x 480	72Hz	37.861	72.809	31.500	-/-
640 x 480	75Hz	37.500	75.000	31.500	-/-
800 x 600	60Hz	37.879	60.317	40.000	+/+
800 x 600	72Hz	48.077	72.188	50.000	+/+
800 x 600	75Hz	46.875	75.000	49.500	+/+
1024 x 768	60Hz	48.363	60.004	65.000	-/-
1024 x 768	70Hz	56.476	70.069	75.000	-/-
1024 x 768	75Hz	60.023	75.029	78.750	+/+
1152 x 864	75Hz	67.500	75.000	108.000	+/+
1280 x 720	60Hz	45.000	60.000	74.250	+/+
1280 x 800	60Hz	49.702	59.810	83.500	-/+
1280 x 1024	60Hz	63.981	60.020	108.000	+/+
1280 x 1024	75Hz	79.976	75.025	135.000	+/+
1366 x 768	60Hz	47.712	59.790	85.500	+/+
1440 x 900	60Hz	55.935	59.887	106.500	-/+
1600 x 900RB	60Hz	60.000	60.000	108.000	+/+
1680 x 1050	60Hz	65.290	59.954	146.250	-/+
1920 x 1080	60Hz	67.500	60.000	148.500	+/+

# Tamaño de la imagen y señal de entrada

Señal de entrada	Tamaño de la imagen
ATV, AV	16:9, Zoom1, Zoom2, 4:3
Componente (480i, 480p)	16:9, Zoom1, Zoom2, 4:3
DTV (720p)	16:9, Ajuste de ancho, 4:3, Smart View 2
DTV (1080i, 1080p)	16:9, Ajuste de ancho, 4:3, Ajuste pantalla, Smart View 2
Componente (720p)	16:9, Ajuste de ancho, 4:3
Componente (1080i, 1080p)	16:9, Ajuste de ancho, 4:3, Ajuste pantalla
HDMI (720p, 1080i, 1080p)	16:9, Ajuste de ancho, 4:3, Ajuste pantalla, Smart View 1 (para TV LED), Smart View 2 (para TV LED)
HDMI (2160p) (para modelos UHD de las series F9000 y S9)	Ajuste pantalla

Los valores **Imagen Tamaño** se aplican a la fuente actual y el **Imagen Tamaño** aplicado queda en efecto hasta la próxima vez que se seleccione esa fuente.

 La opción **Imagen Tamaño** no está disponible con imágenes en la resolución UHD, ya que el tamaño admitido de la pantalla es fijo.



# Resoluciones 3D admitidas

Estas especificaciones sólo se aplican a una relación de visualización de 16:9.

## HDMI

### Formato 3D: I/D, S/I

Resolución	Frecuencia (Hz)
1280 x 720p	59.94 / 60
1920 x 1080i	59.94 / 60
1920 x 1080p	23.98 / 24 / 29.97 / 30 / 59.94 / 60
3840 x 2160p (para modelos UHD de las series F9000 y S9)	24 / 25 / 30

### Formato 3D: Empaquetamiento de cuadros

Resolución	Frecuencia (Hz)
1280 x 720p	59.94 / 60
1920 x 1080i	59.94 / 60
1920 x 1080p	23.98 / 24 / 29.97 / 30

## Componente

Resolución	Frecuencia (Hz)
1280 x 720p	59.94 / 60
1920 x 1080i	59.94 / 60
1920 x 1080p	23.98 / 24 / 29.97 / 30 / 59.94 / 60

## Canal digital

Resolución	Frecuencia (Hz)
1280 x 720p	59.94 / 60
1920 x 1080i	59.94 / 60

## Videos/Fotos

Consulte "Formatos de archivo de Subtítulos y contenidos de medios y códecs".

## Computadora a través de HDMI

La resolución óptima para usar la pantalla de la computadora es 1920 x 1080.

Sólo los televisores LED pueden convertir una pantalla de computadora 2D en 3D.

Si la resolución no se configura adecuadamente, las pantallas 3D y completa pueden no estar disponibles.

# Formatos de archivo de Subtítulos y contenidos de medios y códecs

## Subtítulos

### Externos

Nombre	Extensión del archivo
Texto basado en tiempo MPEG-4	.txt
SAMI	.smi
SubRip	.srt
SubViewer	.sub
Micro DVD	.sub o .txt
SubStation Alpha	.ssa
Advanced SubStation Alpha	.ass
Powerdivx	.psb

### Internos

Nombre	Contenedor
Xsub	AVI
SubStation Alpha	MKV
Advanced SubStation Alpha	MKV
SubRip	MKV
Texto basado en tiempo MPEG-4	MP4

## Resoluciones de imagen admitidas

Extensión del archivo	Tipo	Resolución
*.jpg *.jpeg	JPEG	15360 x 8640
*.png	PNG	4096 x 4096
*.bmp	BMP	4096 x 4096
*.mpo	MPO	15360 x 8640

## Formatos de archivos de música admitidos

Extensión del archivo	Tipo	Códec	Comentarios
*.mp3	MPEG	MPEG1 Capa de audio 3	
*.m4a *.mpa *.aac	MPEG4	AAC	
*.flac	FLAC	FLAC	Admite hasta 2 canales
*.ogg	OGG	Vorbis	Admite hasta 2 canales
*.wma	WMA	WMA	WMA 10 Pro admite hasta canales 5.1. El audio WMA Lossless no se admite. Admite hasta perfil M2
*.wav	wav	wav	
*.mid *.midi	midi	midi	Se admiten tipo 0 y tipo 1.
*.ape	ape	ape	

## Códec de video

Extensión del archivo	Contenedor	Códec de video	Resolución	Velocidad de transferencia (fps)	Velocidad en bits (Mbps)	Códec de audio
*.avi	AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO TS SVAIF	Divx 3.11 / 4 / 5 / 6	1920 x 1080 (WMV v7,v8, MSMPEG4 v3: 1280 x 720)	6~30	30	AC3 LPCM ADPCM(IMA, MS) AAC HE-AAC WMA DD+ MPEG (MP3)
*.mkv		MPEG4 SP/ASP				
*.asf		H.264 BP/MP/HP				
*.wmv		Motion JPEG				
*.mp4		Microsoft MPEG-4 v3				
*.3gp		Window Media Video v7,v8,v9				
*.vro		MPEG2				
*.mpg		MPEG1				
*.mpeg		VP6	640 x 480		4	
*.ts		MVC		24/25/30	60	
*.tp						
*.trp						
*.mov						
*.flv						
*.vob						
*.svi						
*.m2ts						
*.webm	WebM	VP8	1920 x 1080	6~30	20	Vorbis
*.s4ud	S4UD	H.264	3840x2160	24/25/30		AC3

## Otras restricciones

Es posible que los códecs no funcionen adecuadamente si existe algún problema con los datos del contenido.

El contenido del video no se reproducirá, o no se reproducirá correctamente, si hay un error en el contenido o en el contenedor.

El sonido o el video pueden no funcionar si tienen velocidades de bits / transferencia estándar por encima de la clasificación de compatibilidad del televisor.

Si la tabla de índice está dañada, la función de Búsqueda (Saltar) no funciona.

Si reproduce un video a través de una conexión de red, es posible que el video no se reproduzca correctamente a causa de las velocidades de transmisión.

Algunos dispositivos de cámaras digitales/USB pueden no ser compatibles con el reproductor.

El formato S4UD sólo se admite en los modelos UHD de las series F9000 y S9. No obstante, las funciones **Imagen Tamaño** y **Girar** no se admiten.

El formato S4UD se utiliza para contenidos suministrados oficialmente por Samsung Electronics. Estos archivos sólo pueden reproducirse desde un dispositivo de almacenamiento USB. Reproducirlos a través de DLNA o por streaming no es posible.

## Decodificadores de video

- Admite hasta H.264, nivel 4.1 (no admite FMO/ASO/RS)
- VC1 AP L4 no se admite.
- Todos los códec de video excepto WMV v7, v8, MSMPEG4 v3, MVC y VP6:

**Por debajo de 1280 x 720:** 60 cuadros máx

**Por encima de 1280 x 720:** 30 cuadros máx





- No se admite más de GMC 2.
- Admite sólo SVAFF, arriba/abajo e izquierda/derecha.
- Admite sólo especificaciones Blu-ray/DVD MVC.

## Decodificadores de audio

- WMA 10 Pro admite hasta 5.1 canales. Admite hasta perfil M2.
- El audio WMA Lossless no se admite.
- No se admiten QCELP, AMR NB/WB.
- Vorbis se admite hasta 2 canales.
- DD+ se admite hasta 5.1 canales.

# Precauciones 3D

## Instrucciones para la visualización

- En el modo de vista 3D, la pantalla puede parpadear expuesta a una luz fluorescente (50Hz ~ 60Hz) o una iluminación de tres longitudes de onda.  
 En este caso, es recomendable apagar la iluminación o ajustarla a un nivel bajo.
- Al cambiar el modo de la imagen desde el modo de vista 3D, el modo de vista 3D se apaga y los 3D Glasses dejan de funcionar, y como resultado la pantalla no se ve correctamente.  
 Luego los anteojos 3D se apagan.
- Si mira la televisión tendido de lado y con los anteojos activos 3D puestos, es posible que vea las imágenes más oscuras o que no las vea.
- Si los anteojos 3D son defectuosos o están dañados, no se pueden reparar y deberán sustituirse por unos nuevos. El servicio de reparación es gratuito durante el periodo de garantía, pero no cubre los daños causados por el usuario.
- Cada espectador puede experimentar el efecto 3D real de una manera diferente. Una persona cuyo grado de visión sea muy diferente entre el ojo izquierdo y derecho es posible que no perciba el efecto 3D.
- En el modo de vista 3D, es aconsejable mirar la televisión dentro de la distancia recomendada.  
 Es posible que la función 3D deje de funcionar correctamente si se aparta de la distancia recomendada durante aproximadamente 3 segundos.  
 Si permanece fuera del alcance recomendado, los anteojos 3D Samsung Multi View pierden la comunicación inalámbrica con el televisor, y después de unos segundos se apaga la pantalla y luego los anteojos 3D.
- Es posible que los anteojos 3D no funcionen correctamente si hay dispositivos de comunicación electrónicos o inalámbricos cerca (por ejemplo, un dispositivo que use un rango de frecuencias de 2.4 GHz o 5 GHz como un horno microondas o un PA). En este caso, aleje los dispositivos de los anteojos 3D.
- Los anteojos 3D pueden no funcionar correctamente cerca de objetos metálicos o dentro de un campo electromagnético. En este caso, aleje los objetos metálicos o el dispositivo electromagnético de los anteojos 3D.
- La intensidad de la imagen puede deteriorarse si ve televisión en un lugar expuesto a la luz directa del sol o muy iluminado.
- Las patillas de los anteojos 3D están sin plegar. No intente plegarlas con una fuerza excesiva. Podría dañar los anteojos 3D.
- Si mira la televisión tendido de lado y con los anteojos activos 3D puestos, es posible que vea las imágenes más oscuras o que no las vea.
- Si ve contenido 3D durante mucho tiempo sin desviar los ojos en ningún momento, los anteojos 3D pueden apagarse automáticamente. (for the SSG-3570 model)
- En primer lugar, quítese los anteojos 3D y vuelva a ponérselos si no funciona el modo de vista 3D. (for the SSG-3570 model)

## PRECAUCIÓN

### INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SALUD Y SEGURIDAD PARA LAS IMÁGENES 3D. LEA LAS SIGUIENTES ADVERTENCIAS ANTES DE QUE USTED O SUS HIJOS UTILICEN LA FUNCIÓN 3D.

- Los adultos deben mantener un control frecuente sobre los niños que estén usando la función 3D. Si el niño se queja de fatiga ocular, dolor de cabeza, mareos o náuseas, haga que deje de mirar televisión en 3D y que descanse.
- No use los anteojos 3D para otros fines que no sean el original, por ejemplo como anteojos comunes, de sol, protectores.
- Algunos espectadores pueden sentir cierto malestar, como mareos, náuseas y dolor de cabeza, al mirar televisión en 3D. Si experimenta alguno de esos síntomas, deje de mirar contenido en 3D, quítese los anteojos 3D y descanse.
- Mirar televisión en el modo de vista 3D durante mucho tiempo puede causar fatiga ocular. En este caso, deje de mirar contenido 3D inmediatamente, quítese los anteojos 3D y deje que sus ojos descansen.
- No use la función 3D o los anteojos 3D al caminar o estar en movimiento. El uso de los anteojos 3D en movimiento puede dar lugar a lesiones derivadas de choques contra objetos, tropiezos y/o caídas.
- Si se queda dormido con los anteojos 3D puestos, se pueden romper las patillas.
- Las patillas de los anteojos 3D están sin plegar. No intente plegarlas con una fuerza excesiva. Plegar las patillas con una fuerza excesiva puede dañar los anteojos 3D.
- No agite los anteojos 3D repetidas veces. Si lo hace, los anteojos se encenderán y es posible que la batería se descargue antes de lo debido. (for the SSG-3570 model)



## PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

**Las siguientes instrucciones de seguridad son para evitar daños personales y al producto. Léalas atentamente para usar correctamente el producto.**

- No coloque el producto en un lugar expuesto a la luz directa del sol, al calor, al fuego o al agua. Podría tener como resultado un mal funcionamiento del producto o un incendio.
- No ejerza presión sobre los lentes 3D. No deje caer el producto ni lo doble. Si se ejerce presión sobre el producto, se deja caer o se lo dobla, puede tener como resultado un mal funcionamiento del producto.
- Mantenga los componentes de los anteojos 3D fuera del alcance de los niños y, en especial, impida que los niños se traguen alguno de los componentes. Si un niño se traga un componente, consulte a su doctor de inmediato.
- Para limpiar el producto no rocíe agua ni agentes limpiadores directamente sobre la superficie. Si rocía agua o un limpiador directamente sobre los lentes podría provocar un incendio o una descarga eléctrica, dañar la superficie o despegar las etiquetas de indicaciones de la superficie del producto.
- No use productos químicos que contengan alcohol, disolventes o surfactantes, ni ceras, benceno, disolventes, pesticidas, desodorantes, lubricantes o limpiadores con el producto. Estos productos químicos pueden decolorar o agrietar la superficie del producto, o hacer que se separen las etiquetas o las indicaciones. Use sólo un paño suave de fibras muy finas o de franela de algodón para limpiar el producto ya que la superficie y las lentes se rayan fácilmente. Antes de usar el paño sacuda bien el polvo, ya que cualquier sustancia extraña puede rayar fácilmente el producto.
- No se duerma con los anteojos 3D puestos. Llevar los anteojos 3D mientras duerme podría dañarlos.
- Nunca desarme, repare ni modifique los anteojos 3D usted mismo. No use un producto que esté dañado
- Tenga cuidado de no lastimarse los ojos con los bordes del marco de los anteojos 3D cuando los utilice.
- Utilice las dos manos para ponerse y quitarse los anteojos 3D.
- Use sólo pilas aprobadas e insértelas con las polaridades correctas. Si reemplaza las pilas con las polaridades incorrectas, podría producirse una implosión o fuga de los productos químicos internos y causar un incendio, lesiones a los usuarios o contaminación del medio ambiente. (for the SSG-5100 model)
- Mantenga las pilas usadas fuera del alcance de los niños para evitar que se las traguen. Si un niño se las traga, consulte a su doctor de inmediato. (for the SSG-5100 model)

# Limitación de responsabilidad de S-Recommendation

Algunas de las funciones recomendadas por S-Recommendation pueden no estar disponibles según el modelo.  
Sólo para los Estados Unidos

## S Recommendation con interacción de voz

### Recomendación proporcionada a los comandos de voz comunes

Interacción de voz limitada al idioma oficial del país de compra. El rendimiento puede variar dependiendo de la disponibilidad del contenido, la claridad y el volumen de la voz y los niveles de ruido ambiental. Es posible que no se reconozcan los acentos regionales muy marcados.

Es posible que algunas funciones de Samsung Smart TV no estén disponibles sin el consentimiento expreso para la recopilación y uso de la información personal.

Algunas funciones de S Recommendation requieren acceso a Internet y pueden no estar disponibles dependiendo del proveedor de servicio, el idioma, el dialecto y la región.

La mayoría de las emisoras y los proveedores de video principales proporcionan listas de la programación de TV. Para obtener una lista completa de los proveedores de video compatibles, visite [www.samsung.com/ONTV](http://www.samsung.com/ONTV).

El control remoto puede ser diferente de la imagen que se muestra.

## S Recommendation

### Recomendaciones de contenido que se adaptan a sus preferencias de visualización de TV.

Es posible que algunas funciones de Samsung Smart TV no estén disponibles sin el consentimiento expreso para la recopilación y uso de la información personal.

Algunas funciones de S Recommendation requieren acceso a Internet y pueden no estar disponibles dependiendo del proveedor de servicio, el idioma, el dialecto y la región.

La mayoría de las emisoras y los proveedores de video principales proporcionan listas de la programación de TV. Para obtener una lista completa de los proveedores de video compatibles, visite [www.samsung.com/ONTV](http://www.samsung.com/ONTV).

El control remoto puede ser diferente de la imagen que se muestra.

## Licencias



DivX Certified® para reproducir video DivX® hasta 1080p de HD, incluyendo el contenido premium.

DivX®, DivX Certified® and associated logos are trademarks of Rovi Corporation or its subsidiaries and are used under license.

**ACERCA DEL VIDEO DIVX:** DivX® is a digital video format created by DivX, LLC, a subsidiary of Rovi Corporation. This is an official DivX Certified® device that plays DivX video. Visit [divx.com](http://divx.com) for more information and software tools to convert your files into DivX videos.

**ACERCA DE DIVX VIDEO-ON-DEMAND:** Este dispositivo DivX Certified® debe estar registrado para reproducir películas de DivX Video-on-Demand (VOD) compradas. Para obtener su código de registro, busque la sección DivX VOD en el menú de configuración de su dispositivo. Vaya a [vod.divx.com](http://vod.divx.com) para obtener más información acerca de cómo completar su registro. Cubierto por una o más de las siguientes patentes estadounidenses: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274



Premium Sound | 5.1

Fabricado bajo licencia con las patentes estadounidenses número: 5,956,674, 5,974,380, 5,978,762, 6,487,535, 6,226,616, 7,212,872, 7,003,467, 7,272,567, 7,668,723, 7,392,195, 7,930,184, 7,333,929 and 7,548,853. DTS, the Symbol, and DTS and the Symbol together are registered trademarks & DTS Premium Sound | 5.1 is a trademark of DTS, Inc. ©2012 DTS, Inc. All Rights Reserved.



Manufactured under license from Dolby Laboratories.

Dolby y el símbolo de doble D son marcas de Dolby Laboratories.



Los términos HDMI e interfaz multimedia de alta definición, y el logotipo HDMI son marcas o marcas registradas de HDMI Licensing LLC en los Estados Unidos y otros países.

### Aviso de licencias de código abierto

En el caso de usar software de código abierto, las licencias de código abierto están disponibles en el menú de productos.

Aviso de licencias de código abierto está redactado sólo en inglés.



# Pantalla

Si existe un problema con la pantalla, ejecute **Prueba de imagen** (**Soporte técnico**>**Autodiagnóstico**>**Prueba de imagen**) para diagnosticar el problema. Si falla la prueba para identificar el problema, puede haber un problema con un dispositivo externo o con la intensidad de la señal.

Hay un problema con el televisor.	Pruebe lo siguiente
Parpadeo y atenuación	Si su televisor Samsung parpadea o se atenúa esporádicamente, quizá deba desactivar algunas de sus características de eficiencia energética. Desactive <b>Ahorro de energía (Sistema &gt; Solución Eco &gt; Sensor Eco)</b> y/o <b>Ahorro de energía (Sistema &gt; Solución Eco &gt; Ahorro de energía)</b> y vuelva a verificar.
Conexiones de componentes /Color de pantalla	Si descubre que el color de la pantalla de su televisor Samsung no es correcto o se ve sólo en blanco y negro, ejecute <b>Autodiagnóstico (Soporte técnico &gt; Autodiagnóstico &gt; Prueba de imagen)</b> . Si los resultados de la prueba son negativos, verifique lo siguiente: ¿Los conectores de entrada de video del televisor están conectados a la salida de video correcta del dispositivo externo? Verifique también el resto de las conexiones. Si el televisor está conectado a un dispositivo externo mediante un cable de componentes, verifique que las entradas Pb, Pr e Y estén enchufadas a los conectores correspondientes.
Brillo de la pantalla	Si descubre que los colores de su televisor Samsung son correctos pero están apenas un poco oscuros o brillosos, intente ajustar los siguientes parámetros primero. Navegue hasta <b>Imagen</b> y ajuste <b>Luz de fondo/Luz de la celda</b> (modelos aplicables), <b>Contraste</b> , <b>Brillo</b> , <b>Definición</b> , <b>Color</b> , <b>Tinte (V/R)</b> y otros ajustes de calidad de imagen.
<b>Auto Motion Plus/</b> Borroso	Si detecta que las imágenes de su televisor tienen un aspecto borroso o “fantasmagórico” puede corregirlo usando <b>Auto Motion Plus (Imagen &gt; Opciones de imagen &gt; Auto Motion Plus)</b> .
Apagado no deseado	Si su televisor Samsung parece apagarse solo, intente deshabilitar algunas de las características de eficiencia energética. Verifique que está activado <b>Temporizador (Sistema &gt; Tiempo &gt; Temporizador)</b> . <b>Temporizador</b> apaga automáticamente el televisor para ahorrar energía después de un periodo de inactividad especificado. Si no está activado el temporizador, verifique si está activado <b>Apagado por no señal (Sistema &gt; Solución Eco &gt; Apagado por no señal)</b> o <b>Apagado autom. (Sistema &gt; Solución Eco &gt; Apagado autom.)</b> .
Problemas de encendido	Al encender el televisor, el receptor del control remoto parpadea 5 veces antes de que se encienda la pantalla. Si está teniendo problemas para encender su televisor Samsung, hay varias cosas para verificar antes de llamar al departamento de servicio. Si el cable de alimentación está conectado de manera correcta y el control remoto funciona normalmente, el problema puede estar en la conexión del cable de la antena o en el receptor de cable/satélite que no está encendido. Verifique la conexión de la antena o encienda el receptor de cable/satélite.
No se puede encontrar un canal.	Ejecute <b>Configuración (Sistema &gt; Configuración)</b> o <b>Prog. Automática (Emisión &gt; Prog. Automática)</b> .

Hay un problema con el televisor.	Pruebe lo siguiente
La imagen del televisor no se ve tan bien como en la tienda.	<p>Las visualizaciones en las tiendas están todas sintonizadas en canales digitales, HD (alta definición).</p> <p>Si tiene un receptor de cable/satélite analógico, cambie a un receptor de satélite digital. Utilice cables HDMI o de componentes para conseguir la mejor calidad de imagen de alta definición (HD).</p> <p>Muchos canales de alta definición (HD) mejoran los contenidos SD (definición estándar). Busque un canal que emita verdadero contenido HD.</p> <p>Suscriptores de cable/satélite: Pruebe con las emisoras de alta definición (HD) en la oferta de canales.</p> <p>Conexión de antena de aire/cable: Pruebe las emisoras de alta definición (HD) después de realizar una programación automática.</p> <p>Ajuste la resolución de la salida de video del receptor de cable o satélite en 1080i o 720p.</p>
La imagen se ve distorsionada.	<p>La compresión de los contenidos de video puede causar imágenes distorsionadas, especialmente en las escenas de movimiento rápido, como en los deportes y las películas de acción.</p> <p>Un nivel de señal débil o mala puede causar imágenes distorsionadas. Este no es un problema del televisor.</p> <p>Los teléfonos móviles utilizados cerca del televisor (menos de 1 metro) pueden causar ruido en canales analógicos y digitales.</p>
El color no es el correcto o está ausente.	Si utiliza una conexión de componentes, verifique que los cables de componentes estén conectados en las entradas correctas. Las conexiones incorrectas o sueltas pueden originar problemas o que la pantalla se quede en blanco.
El color es deficiente o la imagen no tiene el suficiente brillo.	<p>Navegue hasta <b>Imagen</b> y ajuste <b>Modo de Imagen</b>, <b>Brillo</b>, <b>Definición</b>, <b>Color</b>, y otros ajustes de imagen.</p> <p>Verifique si está activado <b>Ahorro de energía</b> (<b>Sistema</b> &gt; <b>Solución Eco</b> &gt; <b>Ahorro de energía</b>). Intente restablecer la imagen. (<b>Imagen</b> &gt; <b>Restablezca imagen</b>)</p>
Hay una línea punteada al borde de la pantalla.	<p>Si <b>Imagen Tamaño</b> está configurado en <b>Ajuste pantalla</b>, cámbielo a <b>16:9</b>.</p> <p>Cambie la resolución del receptor de cable/satélite.</p>
La imagen se ve sólo en blanco y negro.	Si está utilizando una entrada mixta AV, conecte el cable de video (amarillo) en el conector verde del componente del televisor.
El color no es el correcto o está ausente.	Si utiliza una conexión de componentes, verifique que los cables de componentes estén conectados en las entradas correctas. Las conexiones incorrectas o sueltas pueden originar problemas o que la pantalla se quede en blanco.

## Sonido

Si experimenta un problema con los altavoces del televisor, ejecute [Prueba de sonido](#) ([Soporte técnico](#) > [Autodiagnóstico](#) > [Prueba de sonido](#)) para diagnosticarlo. Si el audio es correcto, el problema de sonido puede provenir de la fuente o la señal.

Hay un problema con el televisor.	Pruebe lo siguiente
No hay sonido o se oye demasiado bajo con el volumen al máximo.	Verifique el volumen del dispositivo (receptor de cable/satélite, DVD, Blu-ray, etc.) conectado al televisor.
La imagen es buena pero no hay sonido.	Navegue hasta <a href="#">Sonido</a> y configure <a href="#">Seleccionar altavoz</a> en <a href="#">Altavoz de TV</a> . El modelo UN85S9VF no tiene altavoz incorporado. Conecte el dispositivo de audio en la salida de audio del modelo UN85S9VF. Si está usando un dispositivo externo, compruebe la opción de salida de audio del dispositivo. (Por ejemplo, quizá deba cambiar la opción de audio de su receptor de cable a HDMI si el receptor está conectado a su televisor por medio de un cable HDMI). Si está utilizando un cable DVI a HDMI, se requiere un cable de audio distinto. Reinicie el dispositivo desconectando y volviendo a conectar su cable de alimentación.
Los altavoces hacen un ruido extraño.	Asegúrese de que el cable de audio esté conectado al conector de salida de audio correcto del dispositivo externo. Para la conexión de la antena o del cable, verifique la potencia de señal. Un nivel de señal débil puede causar distorsiones en el sonido. Ejecute <a href="#">Autodiagnóstico</a> ( <a href="#">Soporte técnico</a> > <a href="#">Autodiagnóstico</a> > <a href="#">Prueba de sonido</a> ).

## Televisión 3D

Hay un problema con el televisor.	Pruebe lo siguiente
Los lentes 3D activos no están funcionando correctamente.	Asegúrese de que los lentes estén encendidos. Los lentes 3D activos pueden no funcionar correctamente si hay algún otro producto 3D o dispositivo electrónico encendido cerca de los lentes o del televisor. Si existe un problema, mantenga otros dispositivos electrónicos lo más lejos posible de los lentes 3D activos.
Las imágenes en 3D no se ven perfectamente.	La distancia de visualización ideal es tres veces o más la altura de la pantalla. También recomendamos sentarse con los ojos a nivel de la pantalla.
Las baterías de los lentes 3D no duran.	Apague los lentes 3D cuando no los esté usando. Si deja los lentes 3D encendidos, se acorta la vida útil de las baterías.

## Conexión Antena (Aire/Cable)

Hay un problema con el televisor.	Pruebe lo siguiente
El televisor no recibe todos los canales.	Verifique que el cable coaxial esté firmemente conectado. Ejecute <b>Prog. Automática</b> ( <b>Emisión</b> > <b>Prog. Automática</b> ) para agregar todos los canales disponibles a la lista de canales. Verifique la posición correcta de la antena.
No hay subtítulos en los canales digitales.	Navegue hasta <b>Subtítulo</b> ( <b>Emisión</b> > <b>Subtítulo</b> ) y cambie la configuración <b>Modo de Subtítulo</b> . Algunos canales no tienen datos de subtítulos.
La imagen se ve distorsionada.	La compresión de los contenidos de video puede causar imágenes distorsionadas. Especialmente en las escenas de movimiento rápido, como en los deportes y las películas de acción. Un nivel de señal débil puede causar imágenes distorsionadas. Este no es un problema del televisor.

## Conexión de PC

Hay un problema con el televisor.	Pruebe lo siguiente
Aparece un mensaje de "Modo no compatible".	Configure la resolución de salida de su PC de modo que coincida con la resolución admitida por el televisor.
La imagen es buena pero no hay sonido.	Si está usando una conexión HDMI, controle la configuración de salida de audio en su PC. Si está utilizando un cable DVI a HDMI, se requiere un cable de audio distinto.

## Otros

Hay un problema con el televisor.	Pruebe lo siguiente
El televisor está caliente.	Mirar televisión durante un tiempo prolongado hace que el panel genere calor. El calor del panel se disipa mediante la ventilación interna que recorre la parte superior del televisor. La parte inferior, sin embargo, puede estar caliente después de un uso prolongado. Los niños que ven televisión necesitan supervisión constante de un adulto para evitar que toquen el televisor. El calor, sin embargo, no es un defecto y no afecta el funcionamiento del televisor.
La imagen no se muestra en la pantalla completa.	Los canales de alta definición (HD) tienen barras negras a cada lado de la pantalla cuando muestran contenido SD mejorado (4:3). Aparecerán barras negras en la parte superior e inferior de la pantalla cuando mire películas que tienen relaciones de aspecto distintas de las de su televisor. Ajuste las opciones de tamaño de imagen del dispositivo externo o ajuste el televisor al modo de pantalla completa.
Aparece un mensaje de "Modo no compatible".	Verifique las resoluciones que admite el televisor y ajuste en consecuencia la resolución de salida del dispositivo externo.
El elemento Subtítulos en el menú del televisor se ve en color gris.	No puede seleccionar el menú <b>Subtítulo</b> si seleccionó una fuente conectada al televisor a través de HDMI o Componente. La función de subtítulos del dispositivo externo también debe activarse.
Se advierte un olor a plástico que proviene del televisor.	Este olor es normal y desaparece con el tiempo.
La opción <b>Información de señal</b> del televisor no está activa en <b>Autodiagnóstico</b> .	Verifique que el canal actual sea un canal digital. <b>Información de señal</b> sólo está disponible para canales digitales.
El televisor está inclinado hacia un lado.	Retire la base del soporte del televisor y vuelva a montarla. Esto no afecta al modelo UN85S9VF.



Hay un problema con el televisor.	Pruebe lo siguiente
<b>Emisión</b> se ve en color gris.	El menú <b>Emisión</b> sólo está disponible cuando <b>Origen</b> está configurado en <b>TV</b> . No se puede acceder al menú <b>Emisión</b> mientras se mira televisión usando un receptor de cable o satélite.
La configuración se pierde después de 30 minutos o cada vez que se apaga el televisor.	Si <b>Modo de uso</b> está configurado en <b>Demo comercio</b> , las configuraciones de audio y video del televisor se restablecen de manera automática cada 30 minutos. Cambie <b>Modo de uso</b> ( <b>Soporte técnico</b> > <b>Modo de uso</b> ) a <b>Uso domiciliario</b> .
Hay una pérdida intermitente de audio o video.	Verifique las conexiones de los cables y vuelva a conectarlas. La pérdida de audio o video se puede deber a que los cables son demasiado rígidos o gruesos. Asegúrese de que los cables queden lo suficientemente flexibles para un uso prolongado. En un montaje de pared del televisor, se recomienda utilizar cables con conectores de 90 grados.
Hay pequeñas partículas en el bisel del televisor.	Esto es una particularidad del diseño del producto y no es un defecto.
El menú PIP no está disponible.	La funcionalidad <b>PIP</b> sólo está disponible cuando utiliza una fuente de HDMI o componente.
Aparece un POP (anuncio de banner interno del televisor) en la pantalla.	Cambie <b>Modo de uso</b> ( <b>Soporte técnico</b> > <b>Modo de uso</b> ) a <b>Uso domiciliario</b> .
El televisor emite una especie de estallidos.	La expansión y contracción de la carcasa externa del televisor puede producir una especie de estallidos. Esto no indica un mal funcionamiento del producto. Es seguro usar el televisor.
El televisor emite una especie de zumbido.	El televisor utiliza circuitos de conmutación de alta velocidad y niveles altos de corriente eléctrica y según el nivel de brillo utilizado puede parecer un poco más ruidoso que un televisor convencional. El televisor fue sometido a estrictos procedimientos de control de calidad que cumplen con nuestros exigentes requisitos de rendimiento y confiabilidad. Un poco de ruido proveniente del televisor se considera normal y no es una causa aceptable para un cambio o reembolso.
Problema de retención de imágenes (desgaste)	Este problema sólo afecta a televisores PDP. Mirar televisión durante un periodo prolongado o utilizar solamente la relación de pantalla de 4:3 puede ocasionar desgastes. Los televisores PDP están equipados con tecnología Cambio de píxel de prevención de desgaste de pantalla. La tecnología Cambio de píxel reduce el desgaste de la pantalla en televisores PDP. Esto se logra moviendo la imagen ligeramente de manera vertical u horizontal. Use <b>Protección de pantalla</b> ( <b>Sistema</b> > <b>Protección de pantalla</b> ) para evitar el desgaste de la pantalla.

## Anynet+ (HDMI-CEC)

Hay un problema con el televisor.	Pruebe lo siguiente
Anynet+ no funciona.	<p>Controle si se trata de un dispositivo Anynet+. El sistema Anynet+ soporta dispositivos Anynet+ únicamente.</p> <p>Sólo se puede conectar un dispositivo externo a <b>Receptor</b>.</p> <p>Controle si el cable de alimentación del dispositivo Anynet+ está conectado correctamente.</p> <p>Controle las conexiones de cable del dispositivo Anynet+.</p> <p>Navegue hasta el menú <b>Sistema</b> y verifique que <b>Anynet+ (HDMI-CEC)</b> esté configurado en <b>Encendido</b>.</p> <p>Verifique si el control remoto del televisor está en modo TV.</p> <p>Verifique si el control remoto es compatible con Anynet+.</p> <p>Anynet+ puede no funcionar bajo ciertas circunstancias. (Búsqueda de canales, operar Smart Hub o <b>Configuración</b>, etc.)</p> <p>Si desconectó y volvió a conectar el cable HDMI, vuelva a realizar una búsqueda de dispositivos o apague y encienda el televisor.</p>
Quiero iniciar Anynet+.	<p>Controle si el dispositivo Anynet+ está conectado correctamente al televisor y navegue hasta el menú <b>Sistema</b> para ver si <b>Anynet+ (HDMI-CEC)</b> está configurado en <b>Encendido</b>.</p> <p>Después de verificarlo, seleccione el botón <b>TOOLS</b> del panel remoto virtual para que se muestre la lista. Seleccione <b>Anynet+ (HDMI-CEC)</b> en la lista.</p>
Quiero salir de Anynet+.	<p>Seleccione <b>Ver TV</b> en el menú de Anynet+.</p> <p>Seleccione un dispositivo que no sea Anynet+ en <b>Origen</b>.</p>
Aparece en la pantalla el mensaje "Conectando al dispositivo Anynet+..." o "Desconectando del dispositivo Anynet+".	<p>No puede usar el control remoto cuando está configurando Anynet+ o cambiando a un modo de visualización. Utilice el control remoto después de que el televisor haya completado la configuración de Anynet+ o haya cambiado a un modo de visualización.</p>
El dispositivo Anynet+ no se reproduce.	<p>No puede usar la función reproducir cuando <b>Configuración</b> está en proceso.</p>
El dispositivo conectado no se visualiza.	<p>Verifique que el dispositivo sea compatible con Anynet+.</p> <p>Verifique si el cable HDMI está conectado correctamente.</p> <p>Navegue hasta el menú <b>Sistema</b> y verifique que <b>Anynet+ (HDMI-CEC)</b> esté configurado en <b>Encendido</b>.</p> <p>Busque dispositivos Anynet+ nuevamente.</p> <p>Los dispositivos Anynet+ se deben conectar al televisor usando un cable HDMI. Asegúrese de que el dispositivo esté conectado a su televisor con un cable HDMI. Algunos cables HDMI pueden no admitir Anynet+.</p> <p>Si la conexión se interrumpe porque hubo un corte de energía o se desconectó el cable HDMI, repita la búsqueda de dispositivos.</p>
El sonido del televisor no se reproduce a través del receptor.	<p>Conecte un cable óptico al televisor y el receptor.</p> <p>ARC permite que el sonido digital salga a través del puerto HDMI (ARC).</p> <p>Sin embargo, ARC sólo está disponible cuando el televisor está conectado a un receptor de audio que admite ARC.</p>

## Aplicaciones

Hay un problema con el televisor.	Pruebe lo siguiente
Algunos contenidos de la aplicación sólo aparecen en inglés. ¿Cómo puedo cambiar el idioma?	El idioma del contenido de la aplicación puede ser diferente de la interfaz de usuario de la aplicación. La capacidad de cambiar el idioma depende del proveedor del servicio.
Algunos servicios de la aplicación no funcionan.	Consulte con el proveedor del servicio. Consulte la sección de ayuda en el sitio Web del proveedor de servicios de la aplicación.

## Fotos, Videos & Música

Hay un problema con el televisor.	Pruebe lo siguiente
Algunos archivos no se pueden reproducir.	Este problema puede ocurrir con archivos de alta velocidad de bits. La mayoría de los archivos se pueden reproducir, pero puede experimentar problemas con los archivos de alta velocidad de bits.

## Restablecimiento de la información personal y la configuración del televisor

Tipo de restablecimiento	Navegación	Descripción
Restablecimiento de la configuración del televisor	Menú en pantalla > <a href="#">Soporte técnico</a> > <a href="#">Autodiagnóstico</a> > <a href="#">Reiniciar</a>	Restablece todas las configuraciones ( <a href="#">Imagen</a> , <a href="#">Sonido</a> , <a href="#">Emisión</a> y <a href="#">Smart Hub</a> , etc.), excepto las de red, a los valores predeterminados de fábrica.
Restablecimiento de Smart Hub	Menú en pantalla > <a href="#">Funciones Smart</a> > <a href="#">Restablecim. Smart Hub</a>	Restablece toda la información guardada relacionada con las cuentas Samsung y las cuentas de servicio vinculadas, así como los acuerdos y las aplicaciones de servicio del Smart Hub.

## Conexión de red

Hay un problema con el televisor.	Pruebe lo siguiente
Falló la conexión de la red inalámbrica.	Asegúrese de que el televisor esté conectado a un enrutador IP inalámbrico.
No se pudo efectuar la actualización de software a través de la red.	Verifique el estado de la conexión de red. Si el televisor no está conectado a una red, realice una conexión. La actualización no se llevará a cabo si ya tiene la versión más reciente del software.


## Cómo mejorar la señal inalámbrica

**Coloque el enrutador inalámbrico, el módem inalámbrico o el punto de acceso en una ubicación central.**


El mejor lugar para colocar un enrutador Wi-Fi es el centro de la casa.

Si esto no es posible, colóquelo lo más cerca posible del punto central de la casa. Evite colocarlo en una esquina.

### Casa de una planta



<Mala ubicación del enrutador>




<Buena ubicación del enrutador>

### Casa de varias plantas



<Mala ubicación del enrutador>





<Buena ubicación del enrutador>

## Agregue un repetidor inalámbrico

Un repetidor inalámbrico es un dispositivo que amplía el alcance de la red inalámbrica sin necesidad de ningún tipo de cableado. Lo único que necesita es colocar el repetidor a medio camino entre el enrutador inalámbrico y el televisor y al momento usted advertirá que se refuerza la intensidad de la señal inalámbrica.



### Casa de una planta



-  Enrutador inalámbrico
-  Repetidor inalámbrico

### Casa de varias plantas



-  Enrutador inalámbrico
-  Repetidor inalámbrico

## No coloque el enrutador sobre el piso y manténgalo alejado de paredes y objetos metálicos.

Evite colocar el enrutador cerca de objetos como archivadores metálicos. Los objetos metálicos, las paredes y los suelos interfieren la señal inalámbrica del enrutador. Cuanto más cerca esté el enrutador de estas obstrucciones, más fuerte será la interferencia y más débil será la señal.


## Reduzca la interferencia inalámbrica

La tecnología inalámbrica más común, 802.11g (wireless-G), funciona a una frecuencia de 2.4 GHz. La mayoría de los teléfonos inalámbricos, hornos de microondas, monitor de bebés, puertas de garajes y otros dispositivos inalámbricos usan también esta frecuencia. Reduzca la interferencia evitando los dispositivos inalámbricos que usan la frecuencia de 2.4 GHz y utilice dispositivos que se comunican mediante la frecuencia de 5.0 GHz.

## Reemplace la antena del enrutador

Si debe colocar el enrutador en una esquina, tenga en cuenta la posibilidad de reemplazar la antena estándar por una antena inalámbrica de alta ganancia.

Las antenas de alta ganancia pueden conectarse a la mayoría de los enrutadores inalámbricos. Refuerzan la intensidad de la señal y dirigen la señal en una única dirección.



## Solución de problemas - Otros problemas

### Wi-Fi intermitente

- Verifique la distancia entre el módem/enrutador y el televisor. La distancia no debe superar los 50 pies (15.2 metros).
- Verifique que no haya obstáculos entre el televisor y el enrutador/módem.  
(Aparatos, teléfonos inalámbricos, paredes de piedra/chimeneas, etc. reducen la intensidad de la señal Wi-Fi.)
- Verifique que el cable que conecta el módem al enrutador (si utiliza un módem o un enrutador independientes) esté en buen estado. Si no es así, reemplace el cable.
- Conecte el televisor al módem/enrutador con un cable CAT 7 e intente configurar una conexión de red cableada. (MENÚ > RED > CONFIGURACIÓN DE RED).
- Verifique el estado de la red (MENÚ > RED > ESTADO DE RED) para asegurarse de que la dirección IP sea válida, por ejemplo, 169.x.x.x. Si no es así, comuníquese con su ISP para obtener una IP válida y solicítele que verifique la conexión entre su módem y su enrutador y la conexión entre estos e Internet.
- Si la dirección Mac es válida, comuníquese con su ISP y solicítele que reinicie su circuito de red para volver a registrar la dirección MAC de su nuevo módem/enrutador y el televisor.

### Problema con Netflix

- Verifique que el módem/enrutador no se encuentre a más de 50 pies (15.2 metros) del televisor.
- Cambie el DNS a 8.8.8.8. Seleccione MENÚ > RED > ESTADO DE RED > SERVIDOR DNS > SELECCIONAR MANUALMENTE > DNS > ingrese 8.8.8.8 > Aceptar
- Verifique que el ESN para Netflix sea válido. (Vaya a MENÚ > SOPORTE TÉCNICO > CONTACTO CON SAMSUNG.)

Reinicie Netflix seleccionando MENÚ > FUNCIONES SMART>REESTABLECER SMART HUB.

### Mensaje de error de Smart Hub

- Verifique que la distancia entre el televisor y el módem/enrutador no exceda los 50 pies (15.2 metros)
- Verifique que el televisor esté conectado a la red controlando el estado de la red (MENÚ > RED > ESTADO DE RED).
- Reinicie Smart Hub seleccionando MENÚ > FUNCIONES SMART>REESTABLECER SMART HUB.
- Actualice el software del televisor (Menú>Soporte técnico>Actualización de software).
- Espere de 2 a 3 días para ver si el problema se resuelve por sí mismo.

# Web Browser

1. Seleccione **Web Browser**. La pantalla del explorador puede ser diferente de la que está en la computadora.
2. El explorador Web no es compatible con aplicaciones Java.
3. No puede descargar archivos. Si intenta descargar un archivo, recibirá un mensaje de error.
4. Es posible que el explorador no pueda tener acceso a ciertos sitios Web.
5. La reproducción de video Flash puede estar restringida.
6. No se admite el comercio electrónico para comprar productos por Internet.
7. Con los sitios Web que tienen ventanas desplazables, desplazarse a través de una ventana puede producir caracteres corruptos.
8. No se admite ActiveX.
9. Ciertas opciones no son accesibles en modo Naveg. vínculo. (Cambie a Naveg. con puntero para activarlas).
10. Sólo se admite una cantidad limitada de fuentes. Es posible que ciertos símbolos y caracteres no se muestren correctamente.
11. La respuesta a los comandos remotos y la visualización resultante en pantalla puede demorarse mientras se carga una página Web.
12. La carga de una página Web puede demorarse o suspenderse completamente con ciertos sistemas operativos.
13. La función de copiar y pegar no está admitida.
14. Al redactar un correo electrónico o un mensaje simple, ciertas funciones tales como el tamaño de fuente y la selección de color pueden no estar disponibles.
15. Hay un límite para el número de marcadores y el tamaño del archivo de registro que se pueden guardar.
16. El número de ventanas que se pueden abrir de manera simultánea varía según las condiciones de búsqueda y el modelo del televisor.
17. La velocidad de navegación por Internet varía dependiendo de las condiciones de la red.



18. La reproducción de videos incorporados desactiva automáticamente la función PIP. La reproducción de videos puede no comenzar después de desactivarse la función PIP. En este caso, deberá volver a cargar la página.
19. El explorador Web sólo admite archivos de audio .mp3.
20. El explorador Web admite un formato de archivo específico para importar y exportar marcadores. (Formato compatible: Netscape-bookmarkfile- 1)
21. La información del árbol de carpetas no está incluida al importar y exportar marcadores.
22. La exportación de marcadores a un dispositivo USB conectado al televisor guarda los marcadores en una carpeta llamada "Samsung SmartTV Bookmark".
23. Si no se activó **Reloj** (**Sistema** > **Tiempo** > **Reloj**), no se guardará el historial de navegación.
24. El historial de navegación se guarda en orden de más reciente a más antiguo, y las entradas más antiguas se sobrescriben primero.
25. Según los tipos de códec de video/audio admitidos, es posible que no se reproduzcan ciertos archivos de video y audio durante la reproducción de Flash.
26. Un cambio súbito en el brillo de la imagen dentro de la ventana de video puede afectar el brillo de la pantalla. Este problema sólo se aplica a televisores PDP.
27. Es posible que las fuentes de video de los proveedores de servicios de streaming optimizados para las PC no se reproduzcan correctamente en nuestro explorador web propietario.
28. El uso del teclado QWERTY en la pantalla desactiva automáticamente la función PIP. (Excepto al ingresar un URL).